



Worldwide Vision
— see things different —

Airfryer Dubbel Nederlands sprekend

INLEIDING

Dank u voor de aankoop van de Spreekende Air Fryer. Neem een paar minuten de tijd om deze instructies te lezen, met name de secties over “INSTALLATIE” en “WAARSCHUWINGEN & VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN”, voordat u uw airfryer aansluit op het stroomnet.

INSTALLATIE

1. Verwijder alle verpakkingsmaterialen en accessoires en bewaar deze, voor het geval u de fryer in de toekomst moet retourneren.
 2. Plaats de airfryer op een vlakke ondergrond met de handvatten van de pannen naar de gebruiker gericht.
 3. Verwijder de veiligheidstickers die de pannen vasthouden. Zodra deze verwijderd zijn, trekt u de handvatten eenvoudig naar buiten.
 4. Haal de pan eruit en plaats de bakplaat, zorg ervoor dat het verhoogde midden naar boven wijst.
 5. Sluit uw airfryer aan op een standaard 220-240 volt, 13 ampère huishoudstopcontact.
 6. Zet de stroom nog **niet** aan – lees eerst de volgende sectie “WAARSCHUWINGEN & VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN”!
-

WAARSCHUWINGEN & VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- Controleer of er geen verpakkingsmateriaal op de airfryer of platen is achtergebleven.
 - Na het koken wordt het ladegebied heet.
 - Blokkeer de ventilator aan de achterkant van de fryer niet, dit kan oververhitting veroorzaken.
-

BEDIENINGSPANEEL

Het bedieningspaneel bevindt zich bovenop de fryer en heeft verhoogde locatie-ringen rond alle knoppen. **LET OP: DE KNOPPEN ZIJN AANRAAKGEVOELIG EN HOEVEN NIET INGEDRUKT TE WORDEN.**

INDRUKKEN VAN LINKS NAAR RECHTS:

BOVENSTE RIJ



Worldwide Vision

— see things different —

- Linker pan licht aan
- Rechter pan licht aan

TWEEDE RIJ

- Linker pan: wissel tussen ingestelde tijd of temperatuur
- Rechter pan: wissel tussen ingestelde tijd of temperatuur

DERDE RIJ

- Linker pan plusknop (+)
- Linker pan minknop (-)
- Linker pan: wissel preset kookcategorie
- Linker pan aan/uit/start/pauze
- Rechter pan plusknop (+)
- Rechter pan minknop (-)
- Rechter pan: wissel preset kookcategorie
- Rechter pan aan/uit/start/pauze

Voor ziende gebruikers: het voorpaneel heeft LED-verlichting om aan te geven welke preset kookcategorie is geselecteerd.

Het licht gaat automatisch aan wanneer de pannen eruit worden gehaald en uit wanneer ze worden teruggeplaatst. De airfryer kondigt dit vocaal aan, ook wanneer er niet wordt gekookt.

HET FRYER GEBRUIKEN IN HANDMATIGE MODUS

De temperatuur kan worden ingesteld tussen 80° en 200° en de kooktijd tussen 1 en 60 minuten.

Handmatig temperatuur en kooktijd instellen:

1. Tik op de aan/uit-knop op de derde rij. De fryer zegt “Power”. De standaardinstelling is 200° en 18 minuten.
2. Selecteer de gewenste temperatuur met de plus- en minknoppen op de derde rij. De temperatuur verandert in stappen van 10°.
3. Tik op de knop “wissel tussen tijd en temperatuur” op de tweede rij rechts.
4. Stel het aantal minuten in met de plus- en minknoppen op de derde rij. De tijd verandert in stappen van 1 minuut.

LET OP: Tijdens het instellen van de kooktemperatuur en tijd wisselt de fryer automatisch tussen temperatuur en minuten elke 6 seconden als er geen knop wordt gebruikt (dit wordt niet uitgesproken).



Worldwide Vision

— see things different —

5. Tik op de aan/uit-knop om te starten. De fryer kondigt de geselecteerde temperatuur en tijd aan voordat het koken begint. **LET OP:** Als de fryer niet start, controleer dan of de pan correct geplaatst is.
 6. De fryer kondigt elke 10 minuten de resterende tijd aan.
 7. Het koken kan op elk moment worden gepauzeerd met de pauzeknop op de derde rij.
 8. Om het kookproces te hervatten, druk op de startknop.
 9. In de laatste 10 minuten van het koken meldt de fryer elke minuut de resterende tijd.
 10. In de laatste minuut meldt de fryer elke 10 seconden de resterende tijd en elke seconde in de laatste 10 seconden.
 11. Halverwege het kookproces, zo dicht mogelijk bij het halve uur, meldt de fryer “Herschik het eten.” De timer pauzeert 15 seconden.
- Verwijder voorzichtig de pan en draai het eten om. **LET OP:** Het eten en de binnenkant van de pan zijn heet.
 - Plaats de pan terug in de fryer om het koken voort te zetten.

LET OP: Als u ervoor kiest het eten niet te herschikken, start de fryer na 15 seconden automatisch weer.

12. Na het koken schakelt de fryer uit en meldt “Fryer temperature high” elke 20 seconden gedurende 2 minuten.
13. Om de fryer uit te zetten zonder te koken, houd de aan/uit-knop ingedrukt. De fryer zegt “Power Off.”

LET OP: Tijdens het koken is het mogelijk extra tijd toe te voegen en de temperatuur aan te passen met de plus- en minknoppen. Dit is niet mogelijk tijdens de laatste minuut, want de knoppen zijn dan vergrendeld.

KOKEN MET PRESET CATEGORIEËN

LET OP: De temperatuur en tijd van presets kunnen vóór en tijdens het koken worden aangepast.

Standaard preset kooktijd/temperatuur:

Voedsel	Temperatuur	Tijd
Aardappelen	200°	20 min
Gevogelte	200°	15 min
Vlees	200°	20 min
Vis	200°	18 min
Groenten	160°	30 min
Cake	140°	15 min
Pizza	180°	15 min



Worldwide Vision

— see things different —

Voedsel	Temperatuur	Tijd
Gedroogd fruit	80°	60 min
Handmatig	200°	18 min

- Selecteer de kookcategorie met de knop “wissel preset” op de derde rij. Elke druk kondigt de volgende categorie aan.
- Tik op de aan/uit-knop om te starten. De fryer kondigt de geselecteerde temperatuur en tijd aan voordat het koken begint.
- Herschik het eten indien nodig.
- Na het koken schakelt de fryer uit en start een automatische koelfase van 2 minuten. De fryer meldt “Fryer temperature high” elke 20 seconden.

REINIGING EN ONDERHOUD

- Zorg dat de fryer is uitgeschakeld en afgekoeld voordat u deze schoonmaakt.
- De pan is vaatwasmachinebestendig, verwijder de grill voor het wassen.
- Reinig met een vochtige doek met zeep en droog de oppervlakken daarna. Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen en giet nooit water over of in de fryer.
- **LET OP:** Omdat de pan een anti-aanbaklaag heeft, wordt aangeraden siliconen keukengerei te gebruiken.

AARDING EN ELEKTRISCHE VEILIGHEID

WAARSCHUWING: DIT APPARAAT MOET GEAARDE ZIJN

De draden in het netsnoer zijn als volgt gekleurd:

- BLAUW – Nul
- BRUIN – Fase
- GROEN/GEEL – Aarde

Als de draadkleuren in het netsnoer niet overeenkomen met de markeringen in uw stekker:

- De blauwe draad gaat naar de N-terminal of zwarte markering.
- De bruine draad gaat naar de L-terminal of rode markering.
- De groen/gele draad gaat naar de E-terminal.

LET OP: Dit apparaat is niet bedoeld voor professioneel gebruik in de horeca.

TECHNISCHE SPECIFICATIES



Worldwide Vision

— see things different —

Model **CKZ-211-7BD51**

Productnaam Speechmaster Air Fryer

Voltage 220-240V

Capaciteit 2 x 4,5 L (max 9 L)

Frequentie 50/60 Hz

Vermogen 1800 W

Afmetingen H 35 cm x D 33 cm x B 41 cm

Gewicht 7 kg

Voldoet aan E.E.G.-richtlijn 82/499/E.E.C.

Afmetingen zijn bij benadering. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.