



Worldwide Vision

— see things different —

Behandeling CD's voor Daisy speler

Beste klant, bedankt voor uw aankoop.

Om langdurig plezier van de Daisy speler te hebben, raden wij u aan om altijd schone en krasvrije CD's te gebruiken.

Hieronder enkele tips om uw CD's in optimale conditie te houden :

- Voorkom dat er vingerafdrukken, vuil of vet op de CD's komen.
- Neem de CD's voorzichtig uit de hoes om krassen te voorkomen.
- CD's niet buigen of verhitten.
- Het gat in het midden van de CD niet groter maken.
- Schrijf niet met pen of potlood, enz. op de kant met het (gedrukte) label en plak geen nieuwe labels op de CD's.

Er kan zich condens vormen op CD's als ze plots van een koude plaats (bijvoorbeeld buitenshuis) naar een warme plaats worden verplaatst. Probeer de CD's echter niet te drogen met een haardroger.

Na gebruik moet u CD's verwijderen en opslaan in een geschikte hoes, om stof, krassen en vervorming te voorkomen.

Beter is het de CD's niet op de volgende plaatsen bewaren:

- Op plaatsen waar ze gedurende langere tijd aan direct zonlicht worden blootgesteld
- Op vochtige of stoffige plaatsen
- Op plaatsen waar ze worden blootgesteld aan de hitte van verwarmingstoestellen.

Reinigen van CD's :

- Als een CD vuil is, veegt u deze schoon met een zachte reinigingsdoek.
- Veeg de CD vanuit het midden in een rechte lijn naar buiten schoon.
- Gebruik geen schoonmaakmiddelen zoals benzine, thinner, reinigingsmiddelen of antistatische sprays die bedoeld zijn voor analoge grammofoonplaten.

U hoeft de CD-drive van de Daisy speler niet schoon te maken. Mag ik een Braille-label of ander label op de CD aanbrengen?

Nee. Het label kan een ongunstig effect hebben op de balans van de CD als die op hoge snelheid draait. Bovendien kan het label, als het los zou raken in de speler, de CD-rom drive beschadigen. Als u een CD ontvangt met een Braille-label of ander label dat niet van de fabrikant afkomstig is, moet u dit verwijderen.

Veel luister plezier!

