

Inhoudsopgave

Lees voor gebruik.....	8
Hoe dit document te lezen	8
Inhoud van de doos.....	8
Beschrijving van het product	9
Voorpaneel	9
Bovenkant.....	9
Rechterkant	9
Onderkant	9
Links	9
Achterkant.....	10
Inbedrijfstelling	10
Inleiding	10
Open de SIM-lade.....	10
De batterij opladen.....	10
Draadloos opladen.....	11
De telefoon in- en uitschakelen.....	12
De telefoon opnieuw opstarten	12
Stand-by tijd.....	12
Snelle installatie	12
De PIN-code van de SIM-kaart deblokkeren.....	12
Aan de slag	12
Navigeren door de telefoon met het toetsenbord	12
Navigeren met het aanraakscherm	13
Het volume van de telefoon wijzigen	14
Schrijven met de telefoon	14
Schrijven met spraakherkenning.....	16
Tekst verwijderen.....	16
Tekst bewerken	16
Sneltoetsen	16
Toegankelijkheid	17
Inleiding	17
Toegankelijkheid Talkback.....	18
Toegankelijkheid KAPSYS.....	18
Berichtenvenster	19
Inleiding	19
Meldingen bekijken	19

Een kennisgeving verwijderen	19
Meldingen instellen	19
Snelle instellingen	19
Inleiding	19
Recente toepassingen.....	20
Inleiding	20
Een recent gebruikte toepassing openen.....	20
Een recent gebruikte toepassing sluiten	20
Beginscherm	20
Inleiding	20
Een toepassing toevoegen aan het startscherm.....	21
Een toepassing van het beginscherm verwijderen.....	21
Een toepassing naar het beginscherm verplaatsen	21
Snelle toegang.....	21
Toepassingen.....	21
Inleiding	21
Een toepassing openen	21
Een toepassing zoeken.....	21
Een toepassing downloaden.....	21
Een toepassing verwijderen.....	22
Machtigingen voor toepassingen instellen	22
Agenda.....	22
Inleiding	22
Camera.....	22
Inleiding	22
Een foto nemen	22
Een video opnemen	22
Assistent.....	22
Rekenmachine	23
Inleiding	23
Een berekening uitvoeren	23
Kalender	23
Inleiding	23
Een evenement toevoegen	23
Het alarm van een gebeurtenis stoppen	24
Een gebeurtenis bewerken	24
Een gebeurtenis verwijderen	24
Alle gebeurtenissen verwijderen	25
Een evenement zoeken	25

Chroom.....	25
Inleiding	25
Contacten	25
Inleiding	25
Uw contacten importeren	25
Een contact maken	25
Een contact bewerken	25
Een contact verwijderen.....	26
Alle contacten verwijderen	26
Een contact zoeken	26
Favoriete contactpersoon toevoegen.....	26
Een contact bellen	26
Een bericht naar een contact sturen	26
Een contactpersoon delen	26
Uw contacten exporteren	26
Bankbiljet detector	26
Inleiding	26
Bijgewerkte gegevens.....	26
Een bankbiljet identificeren	27
Kleurdetector	27
Inleiding	27
Een kleur aankondigen	27
Zoek een kleur	27
Lichtsensoren	27
Inleiding	27
Een licht detecteren	27
Dictafoon	27
Inleiding	27
Een spraakmemo opnemen.....	27
Een spraakmemo lezen	28
Een spraakmemo hernoemen.....	28
Een spraakmemo verwijderen	28
Drive	28
Inleiding	28
Duo.....	28
Inleiding	28
Bestanden	28
Inleiding	28
Gmail	28

Inleiding	28
Uw account aanmaken	29
Lees een e-mail	29
Een e-mailbijlage openen	29
Schrijf een e-mail	29
Een e-mail beantwoorden	29
Een e-mail verwijderen	29
Google.....	29
Inleiding	29
Google TV	29
Inleiding	29
Klok	29
Inleiding	29
Een alarm toevoegen.....	30
Een alarm stoppen.....	30
Een alarm bewerken	30
Een alarm activeren / deactiveren	30
Een alarm verwijderen	30
Kapten.....	30
Inleiding	30
Waarschuwing	30
Download uw kaarten	31
De verschillende navigatiemodi	31
Voetgangers- en autonavigatie	31
Tijdens de navigatie	32
Kardinale begeleiding	33
Kaartlezen.....	33
Voetgangersroute	34
K-Tags beheren	34
Vrije navigatie	35
Parameters	36
Audioboek	37
Inleiding	37
Documenten importeren	37
Hoofdscherm	37
Een document lezen	37
Een document verwijderen	38
Een document toevoegen aan de lijst met favorieten	38
Een document uit de favorietenlijst verwijderen.....	38

Maak een nieuw Daisy-boek.....	39
Een opname toevoegen aan een bestaand audioboek.....	39
Lookout.....	39
Inleiding	39
Vergrootglas	39
Inleiding	39
Tekst vergroten	39
Gebruikershandleiding	39
Inleiding	39
Raadpleeg de gebruikershandleiding	40
Kaarten.....	40
Inleiding	40
Berichten	40
Inleiding	40
Stuur een nieuw bericht	40
Een bericht lezen en beantwoorden	40
Een bericht doorsturen.....	40
Een bericht uit een thread verwijderen.....	40
Een discussie verwijderen	40
NFC.....	40
Inleiding	40
Een NFC-tag schrijven.....	41
Een NFC-tag lezen	41
Opmerkingen.....	41
Inleiding	41
Maak een notitie	41
Lees een notitie	42
Een notitie bewerken	42
Een notitie verwijderen.....	42
Alle notities verwijderen	42
Zoeken naar een noot.....	42
Parameters.....	42
Inleiding	42
Beschrijving van de categorieën	43
Verbinding maken met Wifi	43
Een Bluetooth-apparaat aansluiten.....	43
De vingerafdruksensor activeren	44
Het systeem bijwerken.....	44
Foto's.....	44

Inleiding	44
Play Store.....	45
Inleiding	45
QuickSupport.....	45
FM Radio.....	45
Inleiding	45
Luister naar de radio	45
Web Radio.....	45
Inleiding	45
Luisteren naar een radio	46
SOS.....	46
Inleiding	46
Activeren/deactiveren van de SOS-functie	46
De SOS-functie instellen.....	46
Telefoon	47
Inleiding	47
Een oproep beantwoorden.....	47
Ophangen van een gesprek.....	47
Afwijzing van een beroep.....	47
Bellen.....	47
Opties tijdens oproepen	48
YouTube.....	48
YouTube Muziek	48
Technische specificaties.....	48
FAQ	49
Moet ik betalen voor software-updates?	49
Hoe weet ik wanneer er een update beschikbaar is?	49
Ik kan de update niet downloaden?	49
Hoe krijg ik de toepassing Kapten en Audio Book op mijn SmartVision3 Initium?	49
Mijn telefoon gaat te vaak in de slaapstand, kan ik de tijd veranderen?	50
Hoe kan ik informatie krijgen over batterijstatus, wifi-netwerk, datum en tijd en ontvangen berichten?	50
Ik kan geen tekst invoeren met het SmartVision3-toetsenbord?	50
Kan ik het aanraakscherm volledig uitschakelen?	50
Hoe kan ik de grootte van de informatie op het scherm vergroten?	50
Werkt spraakbesturing zonder internetverbinding?	50
Hoe zet ik bestanden (muziek, tekst...) over naar mijn SmartVision3 via mijn computer?	50
Kan ik het geheugen van mijn SmartVision3 vergroten?	51
Kan een Bluetooth-headset worden aangesloten op de SmartVision3?	51

In geval van problemen	51
Inleiding	51
Mijn telefoon gaat niet aan / ik heb een zwart scherm:	51
Mijn telefoon schakelt zichzelf uit:.....	51
Mijn telefoon wordt heet tijdens het opladen:.....	51
Mijn telefoon wordt heet tijdens het gebruik:.....	51
Mijn telefoon heeft een lage batterijduur:	52
Mijn telefoon laadt niet goed op:	52
Mijn telefoon is niet verbonden met een netwerk:.....	52
SIM-kaartfout / Geen telefoonfunctie beschikbaar :	52
Kan niet bellen of gebeld worden:.....	52
Ik heb geen toegang tot mijn voicemail.....	52
SmartVision3 vraagt me om een code wanneer de telefoon opstart.....	52
Ik heb de Talkback instellingen veranderd en mijn telefoon reageert niet goed.....	53
Mijn telefoon werkt niet meer goed, hoe reset ik hem?.....	53
Wettelijke kennisgeving en garantie	53
Voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen	53
Gezondheid en veiligheid.....	54
Garantie	54
Informatie over het specifieke absorptiepercentage	55
Beperkingen in de 5GHz-band.....	55
Klantenservice	55
Handelsmerken.....	55

Te lezen voor gebruik

- Lees deze instructies zorgvuldig door zodat u uw SmartVision3 correct en veilig kunt gebruiken.
- De beschrijvingen zijn gebaseerd op de standaardinstellingen van uw SmartVision3.
- Afhankelijk van uw geografische gebied, operator, modelkenmerken of softwareversie kan sommige inhoud verschillen van uw SmartVision3.
- Hoogwaardige inhoud die een hoog CPU- en RAM-gebruik vereist, kan de algemene prestaties van uw SmartVision3 beïnvloeden. Toepassingen met betrekking tot deze inhoud functioneren mogelijk niet goed, afhankelijk van de functies en gebruiksomstandigheden van uw SmartVision3.
- KAPSYS kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor prestatieproblemen in verband met toepassingen die door andere leveranciers dan KAPSYS worden geleverd.
- Een verbinding met een Wi-Fi- of mobiel netwerk kan nodig zijn om bepaalde toepassingen of functies te gebruiken.
- Voor datadiensten zoals het verzenden of ontvangen van berichten, het downloaden of uploaden van gegevens, automatische synchronisatie of het gebruik van locatiegebonden diensten kunnen extra kosten in rekening worden gebracht, afhankelijk van het pakket waarop u bent geabonneerd. Voor grote gegevensoverdrachten is het aanbevolen Wi-Fi te gebruiken.
- De standaardtoepassingen die bij uw SmartVision3 worden geleverd, kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of stopgezet.
- De in dit document gepubliceerde informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. KAPSYS behoudt zich het recht voor de inhoud van dit document te wijzigen zonder de verplichting enige persoon of entiteit hiervan op de hoogte te stellen. KAPSYS aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor technische of redactionele fouten of weglatingen in deze handleiding, noch voor incidentele of gevolgschade die voortvloeit uit de uitvoering of het gebruik van dit document.
- KAPSYS streeft ernaar de kwaliteit en de functies van dit product voortdurend te verbeteren, daarom moedigt KAPSYS u aan de website ([www. KAPSYS.com](http://www.KAPSYS.com)) te bezoeken om de laatste updates van de documentatie betreffende het gebruik en de werking van dit product te verkrijgen.
- De SmartVision3 voldoet aan de eisen van de CE-markering in een residentiële, commerciële of licht industriële omgeving.

Hoe dit document te lezen

Deze gebruikershandleiding beschrijft de belangrijkste functies van de SmartVision3 in de INTIUM-versie (versie met alle beschikbare accessoires en opties). De beschrijving van de functies is algemeen, en houdt geen rekening met de specifieke gebruikskkenmerken in verband met de geavanceerde toegankelijkheidsmodus. Deze gids richt zich op de door KAPSYS ontwikkelde functies. Standaard Android en Google instellingen en toepassingen worden slechts kort beschreven en het is aan de gebruiker om handleidingen van derden te raadplegen voor meer informatie.

Inhoud van de doos

SmartVision3 INTIUM wordt geleverd met :

- Een 220v/110 Volt netoplader - 5 Volt USB
- Een USB Type C kabel
- Een stereo hoofdtelefoon met microfoon
- Vijf NFC-tags
- Een SIM-extractietool
- Een snelstartgids

De lijst met accessoires kan variëren afhankelijk van het land, de configuratie of de productversie. Het uiterlijk en de specificaties van het product en de accessoires kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Gebruik alleen door KAPSYS goedgekeurde accessoires. Het gebruik van niet-goedgekeurde accessoires kan leiden tot prestatieproblemen en storingen die niet onder de garantie vallen.

Beschrijving van het product

Voorpaneel

Het frontpaneel van de SmartVision3 bestaat uit twee afzonderlijke delen:

Het 3,5 inch aanraakscherm bevindt zich aan de bovenkant van de telefoon. Het wordt gebruikt om de inhoud van de telefoon weer te geven en ermee te communiceren. Bovenaan dit scherm zit de luidspreker voor communicatie en een 5 miljoen pixel camera voor videogesprekken.

Onder het aanraakscherm bevindt zich een echt fysiek toetsenbord dat in twee verschillende delen is verdeeld:

Het eerste deel is het navigatiepad onder het aanraakscherm. Hij is gemakkelijk te herkennen aan de afgeronde vierkante joystick. Elke kant van het richtingskussen is verhoogd en maakt bewegingsacties mogelijk. Hierna worden de termen "**Omhoog**", "**Omlaag**", "**Links**", "**Rechts**" gebruikt om te verwijzen naar het gebruik van één kant van de 4-wegs-kanteltoets. De centrale toets op de 4-wegs-kanteltoets, OK genaamd, wordt gebruikt om het geselecteerde item te bevestigen. Het is getextureerd voor gemakkelijke identificatie.

Links van de centrale joystick bevinden zich de knoppen "**Home**" en "**Menu**", boven elkaar.

Rechts van de centrale joystick bevinden zich de toetsen "**Terug**" en "**Wissen**", boven elkaar.

Het tweede deel van het fysieke toetsenbord is het alfanumerieke toetsenbord met 12 toetsen (4 rijen van 3 toetsen)

- 1e regel - toetsen 1, 2, 3
- 2e regel - toetsen 4, 5, 6
- 3e lijn - toetsen 7, 8, 9
- 4e regel - ster, 0, hash sleutels.

Een ergonomische markering is aangebracht op toets 5.

Een gedetailleerde beschrijving van de belangrijkste functies vindt u in het hoofdstuk "Aan de slag".

Bovenkant

Aan de linkerkant van het bovenpaneel zit de 3,5 audio-aansluiting voor het aansluiten van een hoofdtelefoon. Rechts daarvan zit de aan/uit-knop om de telefoon aan en uit te zetten.

Rechterkant

Vanaf de bovenkant van de telefoon is de eerste knop aan de rechterkant de spraakbesturingstoets. Het is getextureerd om het gemakkelijk te vinden. Net daaronder zitten de knoppen Volume omhoog en Volume omlaag om het volume van de telefoon aan te passen.

Onderkant

Aan de linkerkant zit de USB Type-C connector voor het opladen van de SmartVision3. Rechts daarvan bevindt zich de microfoon van de telefoon voor communicatie en spraakopdrachten.

Rechts van de microfoon bevindt zich de hoofdluidspreker voor het beluisteren van telefoonaudio en tekst-naar-spraak.

Links

Linksboven op de SmartVision3 bevindt zich de SIM-lade waar de SIM-kaart en SD-kaart kunnen worden geplaatst via de SIM-extractietool.

Achterkant

Linksboven op de achterkant zit de dubbele camera met 16 en 2 miljoen pixels. Daaronder zit de vingerafdruksensor voor het ontgrendelen van de telefoon en het doen van beveiligde betalingen.

Inbedrijfstelling

Inleiding

SmartVision3 heeft een dubbel SIM / SD-kaartslot. U kunt een enkele SIM-kaart, twee SIM-kaarten of een SD-kaart en een SIM-kaart plaatsen.

SmartVision3 is alleen compatibel met Nano SIM-kaarten. Een gewijzigde kaart die dikker is dan de standaard Nano SIM-kaart past niet goed in de lade en kan de SIM-connector beschadigen. De micro SD-kaart is optioneel en wordt niet meegeleverd met de SmartVision3. SmartVision3 ondersteunt SD-kaarten tot 128 GB.

Wij raden u aan een ziende persoon u te laten helpen bij het plaatsen van de SIM-kaart en de SD-kaart.

Open de SIM-lade

Leg de telefoon plat voor je met het gezicht naar boven. Steek de punt van het bij uw telefoon geleverde SIM-uittrekgereedschap in de uitwerpopening van de SIM-lade aan de linkerkant van de telefoon. Zorg ervoor dat het SIM-uittrekgereedschap loodrecht op het gat staat. Als u dit niet doet, kan het apparaat beschadigd raken. Wanneer u het SIM-uittrekgereedschap in de uitwerpopening van de SIM-lade steekt, mag u de lade niet blokkeren om te voorkomen dat het uitwerpmechanisme in de sleuf wordt beschadigd. Duw de punt helemaal in het gat totdat de SIM-lade wordt uitgeworpen en verwijder hem dan.

De SIM-lade heeft twee compartimenten. In het eerste vak aan de linkerkant kunt u een SIM-kaart of een SD-kaart plaatsen. Het tweede compartiment rechts is alleen voor een SIM-kaart

- **Een enkele SIM-kaart plaatsen:** plaats de SIM-kaart met de metalen kant naar beneden, met de afgeschuinde hoek rechtsonder, in een van de twee beschikbare vakken in de SIM-lade. Druk vervolgens de SIM-lade voorzichtig terug in de sleuf. Wanneer u de SIM-lade weer in de telefoon plaatst, moet u ervoor zorgen dat deze horizontaal is georiënteerd, zodat de SIM-kaart er niet uitvalt. De lade moet volledig worden geplaatst en mag niet uit de gleuf steken. Als de kaart niet stevig in de sleuf zit, kan de SIM-kaart worden uitgeworpen of eruit vallen.
- **Twee SIM-kaarten plaatsen:** Plaats de 1^{ere} SIM-kaart, metalen kant naar beneden, met de afgeschuinde hoek rechtsonder, in het eerste compartiment van de SIM-lade. Doe hetzelfde voor de tweede SIM-lade. Duw vervolgens de SIM-lade voorzichtig terug in de sleuf tot de bodem van de sleuf is bereikt. Wanneer u de SIM-lade weer in de telefoon plaatst, moet u ervoor zorgen dat deze horizontaal is georiënteerd, zodat de SIM-kaart er niet uitvalt. De lade moet volledig worden geplaatst en mag niet uit de gleuf steken.

Goed om te weten: De volgorde van de SIM-kaarten in de lade doet er niet toe. De configuratie en het beheer van de SIM-kaarten gebeurt via de toepassing "Instellingen" van de telefoon, sectie "Netwerk en Internet".

- **Een SD-kaart en een SIM-kaart plaatsen:** plaats de SD-kaart in het eerste vak van de lade, metalen kant naar beneden, afgeschuinde hoek naar beneden. Plaats vervolgens de SIM-kaart in het tweede vak van de lade, metalen kant naar beneden, afgeschuinde hoek rechtsonder. Duw de SIM-lade voorzichtig terug in de sleuf tot de bodem. Wanneer u de SIM-lade weer in de telefoon plaatst, moet u ervoor zorgen dat deze horizontaal is georiënteerd, zodat de SD-kaart en de SIM-kaart er niet uitvallen. De lade moet volledig worden geplaatst en mag niet uit de gleuf steken.

De batterij opladen

Laad de batterij op voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt of wanneer u het enige tijd niet hebt gebruikt. Gebruik alleen een compatibele oplader en kabel van uw apparaat. Het gebruik van een incompatibele oplader en kabel kan letsel of schade aan uw apparaat veroorzaken.

- Een onjuiste aansluiting van de lader kan het apparaat ernstig beschadigen. Schade als gevolg van onjuist gebruik valt niet onder de garantie.
- Gebruik alleen de USB Type-C kabel die bij dit apparaat is geleverd. Het gebruik van een micro-USB-kabel kan het apparaat beschadigen.
- Om stroom te besparen, haalt u de stekker van de oplader uit het stopcontact als u hem niet gebruikt. De lader heeft geen aan/uit-knop, dus u moet de stekker uit het stopcontact halen om de stroom uit te schakelen. Het apparaat moet tijdens het opladen in de buurt van het stopcontact blijven.

Goed om te weten: De levensduur van de batterij van de SmartVision3 hangt af van hoeveel u hem gebruikt. Hoe meer u het apparaat gebruikt, hoe sneller de batterij leeg raakt. U kunt het batterijverbruik optimaliseren door instellingen als schermhelderheid en stand-bytijd aan te passen, de energiebesparingsmodus in te schakelen, onnodige toepassingen die op de achtergrond draaien te sluiten of Bluetooth en Wi-Fi uit te schakelen als u die niet gebruikt.

Om de batterij op te laden, sluit u de USB Type-C-kabel aan tussen de SmartVision3 USB-aansluiting en de netlader. Steek dan de stekker van de oplader in het stopcontact. Wanneer de batterij volledig is opgeladen, koppelt u de lader los van het apparaat.

Draadloos opladen

SmartVision3 is uitgerust met een draadloze oplaadfunctie. U kunt de batterij dus opladen met de draadloze lader die in het INTIUM-pakket wordt meegeleverd. Sluit de USB Type-C kabel aan tussen de USB aansluiting op de draadloze lader en de netlader en steek de netlader in het stopcontact. Plaats vervolgens de achterkant van de SmartVision3 in het midden van het draadloze laadstation. Als de batterij volledig is opgeladen, haalt u het apparaat uit het draadloze laadstation.

Voorzorgsmaatregelen voor draadloos opladen :

Als u de onderstaande voorzorgsmaatregelen niet in acht neemt, is het mogelijk dat het apparaat niet goed wordt opgeladen of oververhit raakt, of dat het apparaat en de elektronische kaarten worden beschadigd:

- Plaats het apparaat niet op het draadloze laadstation met een creditcard of RFID-kaart (Radio Frequency Identification) erachter (transportkaart of toegangkaart).
- Plaats het apparaat niet op het draadloze laadstation wanneer geleidende materialen, zoals metalen voorwerpen en magneten, zich tussen het apparaat en het draadloze laadstation bevinden.

Tips en voorzorgsmaatregelen voor het opladen van de batterij :

- Als de batterij volledig ontladen is, kunt u het apparaat niet inschakelen, zelfs niet als de oplader is aangesloten. Laad de batterij enkele minuten op voordat u het apparaat inschakelt.
- Als u meerdere toepassingen, netwerktoepassingen of toepassingen die een verbinding met een ander apparaat vereisen gebruikt, zal de batterij snel leeglopen. Gebruik deze toepassingen altijd wanneer de batterij volledig is opgeladen, om te voorkomen dat er stroom verloren gaat tijdens de gegevensoverdracht.
- Als u een andere voedingsbron dan de oplader gebruikt, zoals een computer, kan de oplaadsnelheid worden vertraagd.
- Het apparaat kan tijdens het opladen worden gebruikt, maar in dat geval kan het langer duren voordat de batterij volledig is opgeladen.

- Het apparaat en de oplader kunnen tijdens het opladen heet worden. Bij gebruik van de draadloze of snellaadfunctie kan het apparaat warm aanvoelen. Dit heeft geen invloed op de levensduur of de prestaties van het apparaat en is een normaal verschijnsel. Als de temperatuur van de batterij te hoog wordt, kan de oplaadsnelheid afnemen of kan de oplader stoppen met opladen.

De telefoon in- en uitschakelen

Om uw SmartVision3 in te schakelen houdt u de aan/uit-knop aan de bovenrand ingedrukt. Laat de knop los wanneer het apparaat trilt. Als het product niet wordt ingeschakeld, controleer dan of de batterij goed is opgeladen.

Om het toestel uit te schakelen houdt u de aan/uit-knop aan de bovenrand ingedrukt. Selecteer vervolgens het item "Aan/Uit" en "Uitschakelen".

De telefoon opnieuw opstarten

Om het toestel opnieuw op te starten, houdt u de aan/uit-knop aan de bovenrand ingedrukt. Selecteer vervolgens het item "Aan/Uit" op het scherm en selecteer "Opnieuw opstarten". Als uw toestel vastloopt en niet meer reageert, houdt u de aan/uit-knop 10 seconden ingedrukt om de telefoon automatisch opnieuw op te starten.

Stand-by

Als de SmartVision3 is ingeschakeld, wordt het product met een korte druk op de aan/uit-knop op stand-by gezet of gewekt. In de stand-by modus is het scherm uitgeschakeld en het toetsenbord uitgeschakeld, maar de functies blijven actief. U kunt nog steeds oproepen, berichten, e-mails enz. ontvangen.

Goed om te weten: Standaard gaat het product automatisch in slaapstand na één minuut inactiviteit om de batterij te sparen.

Snelle installatie

Wanneer u het apparaat voor het eerst inschakelt of na het resetten van de gegevens, volgt u de instructies op het scherm om het apparaat in te stellen.

De PIN-code van de SIM-kaart deblokkeren

De SIM-kaart is voorzien van een 4-cijferige identificatiecode, PIN genaamd. Deze code wordt gebruikt om uw SIM-kaart te blokkeren tegen frauduleus gebruik. Om de SIM-kaart te ontgrendelen en toegang te krijgen tot alle SmartVision3-functies, voert u de PIN-code in op het toetsenbord en drukt u op OK.

Aan de slag

Navigeren door de telefoon met het toetsenbord

De toetsenbordmodus is de hoofdmodus van de SmartVision3 en stelt u in staat door de telefoon te navigeren en bepaalde functies te starten door de toetsen op het fysieke toetsenbord ingedrukt te houden. Raadpleeg het hoofdstuk "Productbeschrijving" om u vertrouwd te maken met de plaats van de toetsen. Hieronder volgt een lijst van de verschillende acties die kunnen worden uitgevoerd met het fysieke toetsenbord.

Navigatietoetsen :

- Door **kort** op de toets **Omhoog** te drukken wordt het vorige item op het scherm geselecteerd.
- Door **kort** op de toets **Omlaag** te drukken wordt het volgende item op het scherm geselecteerd.

- Door **kort** op de toets **OK te drukken, bevestigt u** uw keuze en valideert u het geselecteerde item. Het valideren van een item resulteert gewoonlijk in een nieuw scherm of een bevestiging van een actie.
- Door **lang** op de toets **Omhoog** te drukken wordt het eerste item op het scherm geselecteerd.
- Als u **lang** op de toets **Omlaag** drukt, wordt het laatste item op het scherm geselecteerd.
- **Lang** indrukken van de **OK-toets** opent het contextmenu voor het geselecteerde item. Dit toont meestal extra opties met betrekking tot het geselecteerde item (Bewerken, Verwijderen, Overbrengen, Verplaatsen, Delen, enz.).

De Talkback-toegankelijkheidsdienst, die standaard op de SmartVision3 is geïnstalleerd, ondersteunt ook een aanpasbare navigatiemodus genaamd "leesopdracht". Deze leesmodus maakt een andere navigatie mogelijk dan de standaardnavigatie met de toetsen Omhoog en Omlaag. In het bijzonder kunt u bewegen volgens: tekens, woorden, regels, alinea's, titels, links, vensters, enz. :

- **Door kort** op de toets **Links te drukken** wordt het vorige item geselecteerd volgens de geactiveerde afspelerregeling.
- Een **korte** druk op de toets **Rechts** selecteert het volgende item volgens de geactiveerde afspelerregeling.
- **Door lang** op de toets **Links** te drukken wordt het vorige afspelercommando geactiveerd.
- **Als u lang** op de toets **Rechts** drukt, wordt het volgende afspelercommando geactiveerd.

Goed om te weten: U kunt de lijst met beschikbare leesopdrachten aanpassen via de toegankelijkheidsinstellingen van Talkback, in de rubriek "Menu's aanpassen" en vervolgens "Leesopdrachten aanpassen". Standaard zijn alleen de modi "Tekens" en "Woorden" ingeschakeld bij lang indrukken van links en rechts.

Functietoetsen :

- Door **kort** op de **Home-toets** linksboven op de joystick te drukken, keert de telefoon terug naar het beginscherm.
- Een **korte** druk op de **menuknop** linksonder op de joystick geeft toegang tot de opties van het weergegeven scherm. Merk op dat sommige schermen geen menu hebben; in dat geval heeft kort drukken geen effect.
- Met een **korte** druk op de **Terug-toets** rechtsboven op de joystick kunt u één scherm teruggaan en het virtuele toetsenbord sluiten (zie paragraaf Schrijven met het fysieke toetsenbord).
- Een **korte** druk op de **Delete-toets** rechtsonder op de joystick verwijdert een in een invoerveld ingevoegd teken.
- Door **lang** op de **Home-knop** linksboven op de joystick te drukken, opent u het scherm met recente toepassingen (zie paragraaf "Recente toepassingen").
- **Door lang** te drukken op de **menuknop** linksonder op de joystick komt u in het Talkback toegankelijkheidsmenu (zie hoofdstuk Talkback toegankelijkheid).
- Als u **lang** op de knop **Terug** rechtsboven op de joystick drukt, wordt het deelvenster Meldingen geopend (zie paragraaf "Deelvenster Meldingen").
- **Door lang** te drukken op de toets **Delete** rechtsonder op de joystick wordt alle in een invoerveld ingevoerde inhoud gewist.

Navigeren met het aanraakscherm

De aanraakmodus is de secundaire modus van de SmartVision3. Hiermee kunt u met uw vinger door de verschillende menu's navigeren.

De Talkback-toegankelijkheidsdienst die standaard is ingeschakeld in de SmartVision3 wijzigt het normale gedrag van het touchscreen om mensen met een visuele handicap tegemoet te komen. Hieronder staan de belangrijkste acties die door het aanraakscherm kunnen worden uitgevoerd wanneer de Talkback-toegankelijkheidsdienst is geactiveerd:

Actie	Aanraakscherm
Blader door het scherm en selecteer een item	Het scherm aanraken met een vinger
Ga naar het vorige item	Scannen van het scherm met een vinger naar links
Ga naar het volgende item	Scannen van het scherm met een vinger naar rechts
Selecteer het eerste item op het scherm	Scan het scherm met een vinger naar links en dan naar rechts.
Selecteer het laatste item op het scherm	Scan het scherm met een vinger naar rechts en dan naar links.
Het geselecteerde item activeren / valideren	Tik tweemaal snel op het scherm
Open contextuele opties voor een lijstitem	Tik twee keer snel op het scherm en houd uw vinger ingedrukt.
Terug naar het beginscherm (hoofdpagina van de telefoon)	Scan het scherm met een vinger omhoog en dan naar links.
Toepassingen op de achtergrond weergeven	Scan het scherm met een vinger naar links en dan naar boven
Terug naar het vorige scherm	Scan het scherm met een vinger naar beneden en dan naar links
Open het meldingenvenster	Scannen van het scherm met twee vingers naar beneden vanaf de bovenkant van het scherm
Open het Talkback Toegankelijkheidsmenu	Scan het scherm met een vinger naar beneden en dan naar rechts
Progressieve verticale beweging	Het scherm met twee vingers omhoog of omlaag aanraken

De volledige lijst van beschikbare acties met het aanraakscherm is beschikbaar in de toegankelijkheidsinstellingen van Talkback in het gedeelte "Gebaren aanpassen".

Het volume van de telefoon wijzigen

Met de volumetoetsen aan de rechterkant van de telefoon kunt u de niveaus van de verschillende audioprofielen van de telefoon wijzigen. Er zijn in totaal vijf verschillende audioprofielen: het volume van multimedia-inhoud (muziek, video, enz.), het volume van oproepen, het volume van beltonen en meldingen, het volume van alarmen, en ten slotte het volume van de spraaksynthese. De knop volume plus verhoogt het volume van het gebruikte audioprofiel.

De volume min-knop wordt gebruikt om het volume van het gebruikte audioprofiel te verlagen. Aangezien de Talkback-toegankelijkheidsdienst standaard is ingeschakeld, beïnvloeden de volumetoetsen voornamelijk het volume van de tekst-naar-spraak.

U kunt de volumes van de audioprofielen ook beheren via de toepassing Telefooninstellingen, sectie "Geluid". Selecteer in dit scherm de schuifregelaar op de volumebalk van het audioprofiel dat u wilt wijzigen en gebruik de pijlen naar links en rechts op de joystick om de waarde te wijzigen. Wanneer Talkback is geactiveerd, worden de zijbalken voor volume, helderheid, enz. omgedraaid. Kort indrukken van de linkertoets verhoogt de waarde en kort indrukken van de rechertoets verlaagt de waarde.

Schrijven met de e telefoon

Wanneer SmartVision3 "Bewerkingsgebied" aankondigt, betekent dit dat dit een invoergebied is en dat u tekst kunt invoeren met het fysieke toetsenbord van de telefoon of het virtuele

toetsenbord dat op het scherm wordt weergegeven. Druk in beide gevallen op de OK-toets om te beginnen met typen. Wanneer u klaar bent met typen, drukt u op de toets OK om te bevestigen en de actie uit te voeren die bij het bewerkingsvak hoort (valideren, zoeken, enz.).

Goed om te weten: sommige bewerkingszones bieden suggesties terwijl u typt (zoek een contact in uw telefoonboek, zoek een toepassing in de Play Store, voer een e-mailadres in Gmail in, enz.) Om ze te openen, drukt u na uw invoer op de toets Terug in plaats van op de toets OK en gebruikt u de navigatiepijlen om door de suggesties te bladeren. Zodra u het gewenste voorstel hebt geselecteerd, drukt u op de toets OK om het te gebruiken.

Fysiek toetsenbord

Met het alfanumerieke toetsenbord (toets 1 tot hash) kunt u tekst of tekens invoeren, afhankelijk van het voorziene bewerkingsgebied. Elke toets op het toetsenbord geeft toegang tot verschillende tekens. Druk snel achter elkaar op dezelfde toets om de tekens in volgorde te openen:

- **Sleutel 1:** 1 . ! @ - _ , ' \ " () / : ; + & % * = < > € £ \$ ¥ ¤ \ [] { } \ ~ ^ ¸ ¡ ¢
- **Toets 2:** a b c 2 tot â ç á â æ A B C À Â Ç Á Å Æ
- **Toets 3:** d e f 3 é è ê ë D E F É È Ê Ë
- **Toets 4:** g h i 4 î ï ï ï G H I Î Ï Ï Ï
- **Toets 5:** j k l 5 J K L
- **Toets 6:** m n o 6 ô œ ñ ó ò ö M N O Ô Õ Ñ Ó Ò Ò
- **Toets 7:** p q r s 7 P Q R S
- **Toets 8:** t u v 8 ù û ú ü T U V Ù Û Ü Û
- **Toets 9:** w x y z 9 ÿ W X Y Z Ÿ
- **Toets 0:** Spatie, 0, nieuwe regel
- **Ster-toets:** Vergrendelen van het toetsenbord in normale, shift of numerieke modus
- **hash key:** het invoegen van het hash teken

Virtueel toetsenbord

SmartVision3 heeft twee virtuele toetsenborden. Een Android virtueel toetsenbord en een KAPSYS virtueel toetsenbord. Het virtuele toetsenbord KAPSYS is standaard. Het virtuele toetsenbord verschijnt automatisch op het scherm wanneer u in een bewerkingsvak op de OK-toets drukt om te schrijven. Om het virtuele toetsenbord te sluiten, drukt u op de Return-toets.

- **Het virtuele toetsenbord van Android:** dit is het standaardtoetsenbord van alle smartphones. Het wordt weergegeven op de onderste helft van het scherm en is ingedeeld als een computertoetsenbord (ZERTY). Plaats uw vinger op het scherm om door de verschillende tekens te bladeren en laat dan uw vinger los op het gewenste teken om het in te voegen.
- **Het virtuele toetsenbord Kapsys:** dit is een virtueel toetsenbord dat speciaal is ontworpen voor slechtzienden. In tegenstelling tot het Android-toetsenbord heeft het geen toetsen op het aanraakscherm, het laat alleen het laatst ingevoerde teken op het scherm zien. Wanneer het virtuele toetsenbord van Kapsys in gebruik is, hebt u ook snel toegang tot de verschillende invoermodi via de menutoets:
 - **Teken ingevoerd:** keert terug naar de standaard tekeninvoermodus.
 - **Emoticons:** opent de lijst met emoticons die beschikbaar zijn op SmartVision3
 - **Speciale tekens:** geeft toegang tot speciale tekens en leestekens.
 - **Bewerken:** Biedt toegang tot de volgende bewerkingsopties: alles verwijderen, kopiëren, knippen, plakken, begintekst, eindtekst.
 - **Instellingen:** geeft toegang tot de volgende opties voor tekstinvoer: trillen na tekenvalidatie, pieptoon na tekenvalidatie, vertraging bij tekenvalidatie, automatisch hoofdlettergebruik.
 - **Ander toetsenbord:** hiermee kunt u terugkeren naar het virtuele toetsenbord van Android.

Goed om te weten: u kunt de sneltoetsen Star 7 en Star 8 gebruiken om respectievelijk het virtuele toetsenbord van Kapsys of het virtuele toetsenbord van Android te activeren.

Schrijven met spraakherkenning

SmartVision3 heeft een "Dictation" functie. Met deze functie kunt u met uw stem tekst dicteren in de invoervakken. Om met spraakherkenning te schrijven, drukt u kort op de spraakbesturingstoets aan de rechterkant van de telefoon, boven de volumetoetsen. Als de toon klinkt, spreek je je tekst duidelijk uit. De spraakherkenning stopt zodra je stopt met spreken (of als je te lang pauzeert). Na enige tijd wordt de herkende tekst uitgesproken en vervolgens ingevoegd in het bewerkingsgebied. Vervolgens kun je de tekst bewerken met het fysieke toetsenbord of een nieuwe spraakinvoer doen. Hier zijn enkele aanbevelingen voor het gebruik van spraakherkenning bij het schrijven van tekst:

- Wacht tot de pieptoon is afgelopen voordat u begint te dicteren.
- Een rustige omgeving zal het resultaat van de spraakherkenning verbeteren.
- U kunt leestekens toevoegen met uw stem (, ? ! etc.), daarvoor moet u de gewenste leestekens vocaal uitspreken. Voorbeeld: "Wil je zondag bij ons komen lunchen?"
- Spraakherkenning gebruikt de context van de zin. Het zal daarom relevanter zijn bij lange zinnen dan bij kleine woordgroepen.

Goed om te weten: het is niet mogelijk de dicteerfunctie te starten wanneer u zich buiten een invoerveld bevindt. Een korte druk op de spraakbesturingstoets buiten een invoerveld start de Assistent-functie. Zie hoofdstuk "Assistent".

Tekst verwijderen

Druk in een bewerkingsvak kort op de toets "Delete" om het laatst ingevoerde teken te wissen.

Tekst bewerken

In een bewerkingsvak kunt u met de toetsen Links en Rechts de cursor verplaatsen om een teken, woord of zin te wissen of toe te voegen. Standaard beweegt de cursor per teken. U kunt ook per woord bewegen door lang op de toets Links of Rechts te drukken om de manier waarop de cursor beweegt te veranderen.

Sneltoetsen

Via de instellingen van de SmartVision3 KAPSYS Accessibility Service kunnen tot 20 sneltoetsen worden toegewezen om bepaalde vooraf gedefinieerde acties te activeren. Sneltoetsen zijn een combinatie van de "Ster" of "Pond" toetsen ingedrukt en de numerieke toetsen van 0 tot 9. Hier is de lijst van acties die kunnen worden gekoppeld aan een sneltoets:

- Telefoonstatus opvragen (tijd, batterijniveau, Wi-Fi-status, Bluetooth-status, GPS-status, netwerkstatus)
- Verhoging van de snelheid van tekst-naar-spraak
- Verlaag de snelheid van de spraaksynthese
- Omschakelen van de audio-uitgang (hoofdtelefoon / luidspreker)
- Selecteer alle
- Cut
- Kopie
- Plakken
- Verplaats de cursor naar het begin van het bewerkingsgebied
- Verplaats de cursor naar het einde van het bewerkingsgebied
- Het toetsenbord van Kapsys gebruiken
- Het Android-toetsenbord gebruiken
- De modus "MagniText" activeren / deactiveren
- Het aanraakscherm activeren / deactiveren
- Bluetooth inschakelen/uitschakelen

- Wi-Fi inschakelen/uitschakelen
- Locatiediensten (GPS) inschakelen/uitschakelen
- Mobiel gegevensgebruik in-/uitschakelen
- Inschakelen / uitschakelen vliegtuigmodus
- Activeer / deactiveer de zaklamp
- Activeer / deactiveer de stille modus
- Open het venster "Snelle instellingen" op het meldingsscherm
- Open het scherm voor het instellen van het volume
- Verlaag het volume van de multimediatroom
- Verhoog het volume van de multimedia stream

Sommige snelkoppelingen zijn standaard al vooraf geregistreerd op de SmartVision3. Deze snelkoppelingen zijn onderverdeeld in twee categorieën: Generieke snelkoppelingen met de 'Pond'-toets die op alle schermen werken en snelkoppelingen met de 'Ster'-toets die alleen in een tekst invoervak werken.

Vooraf geregistreerde generieke snelkoppelingen met de "Pond" toets:

- Pond 1: Telefoonstatus krijgen
- Pond 2: Activeren / deactiveren van de stille modus
- Pond 3: Open het venster "Snelle instellingen" op het meldingsscherm
- Pond 4: Verminder de snelheid van de spraaksynthese
- Pond 5: De snelheid van de spraaksynthese verhogen
- Pond 6: Activeer / deactiveer de "MagniText" modus
- Pond 7: Activeer / deactiveer het aanraakscherm
- Pond 8: Niet toegewezen
- Pond 9: Niet toegewezen
- Pond 0: Niet toegewezen

Vooraf geregistreerde snelkoppelingen met de "Ster"-toets :

- Ster 1: Verplaats de cursor naar het begin van het bewerkingsgebied.
- Ster 2: Verplaats de cursor naar het einde van het bewerkingsgebied
- Ster 3: Snijden
- Ster 4: Niet toegekend
- Ster 5: Niet toegekend
- Ster 6: Kopiëren
- Ster 7: Het virtuele toetsenbord van Kapsys gebruiken
- Ster 8: Het virtuele toetsenbord van Android gebruiken
- Ster 9: Lijm
- Ster 0: Alles selecteren

Deze sneltoetsen zijn volledig bewerkbaar en aanpasbaar vanuit de KAPSYS toegankelijkheidsinstellingen. Voor meer informatie, zie het hoofdstuk "KAPSYS Toegankelijkheid".

Toegankelijkheid

Inleiding

SmartVision3 maakt gebruik van twee toegankelijkheidsdiensten: Talkback-toegankelijkheid en KAPSYS-toegankelijkheid. Beide toegankelijkheidsdiensten zijn standaard ingeschakeld in het product bij het opstarten en moeten altijd ingeschakeld blijven om een optimale werking voor visueel gehandicapten te garanderen. Wanneer deze twee toegankelijkheidsdiensten zijn ingeschakeld, geeft de telefoon audiofeedback zodat de gebruiker kan communiceren met het

fysieke toetsenbord en het aanraakscherm. Aanvullende toegankelijkheidsinstellingen (schermgrootte, kleurcorrectie, audio-instelling, Toegang voor Schakelaars, enz.

Talkback toegankelijkheid

Talkback-toegankelijkheid is de standaard toegankelijkheidsdienst op alle Android-smartphones. Indien ingeschakeld, transformeert het het gedrag van het aanraakscherm zodat een visueel gehandicapte persoon door de telefoon kan navigeren. Talkback heeft een aantal toegankelijkheidsinstellingen waarmee u de manier waarop de telefoon reageert en met u communiceert kunt aanpassen. Toegang tot de toegankelijkheidsinstellingen voor Talkback vindt plaats via de toepassing Telefooninstellingen, sectie Toegankelijkheid. Snelle toegang is ook beschikbaar vanaf het Home-scherm via de Menu-toets. De instellingen voor de toegankelijkheid van Talkback zijn als volgt:

- **Tekst-naar-spraak instellingen:** hiermee kunt u de tekst-naar-spraak engine (standaard Google) wijzigen, nieuwe stemmen downloaden, de cadans, toon, enz. wijzigen.
- **Verbositeitsniveau:** hiermee kunt u het aantal en het type audiofeedback van Talkback wijzigen.
- **Geluid en trilling:** hiermee kunt u de sensorische feedback aanpassen wanneer u Talkback gebruikt.
- **Gebaren aanpassen:** hiermee kunt u de functie van de gebaren op het aanraakscherm bekijken en wijzigen wanneer Talkback is geactiveerd.
- **Menu's aanpassen:** hiermee kunt u de inhoud van het Talkback toegankelijkheidsmenu (toets Menu lang indrukken) en de afspelerregelaars (toets Links en Rechts lang indrukken) aanpassen.
- **Nabijheidssensor dempen om de spraakuitvoer te dempen:** stopt de spraakaanmelding kort wanneer u met uw hand voor de nabijheidssensor linksboven op het voorpaneel zwaait.
- **Pictogrammen automatisch beschrijven:** hiermee kunt u een automatische beschrijving instellen wanneer u een pictogram zonder label selecteert.
- **Braille-toetsenbord:** Hiermee kan het aanraakscherm worden gebruikt als braille-toetsenbord.
- **Braillebereik:** hiermee kunt u een braillebereik aan uw telefoon koppelen.
- **Handleiding en Help:** Geeft toegang tot de Talkback help.
- **Geavanceerde instellingen:** geeft toegang tot geavanceerde Talkback-instellingen (wachtwoorden uitspreken, aangepaste labels, volgorde van beschrijving van items, voorkeur voor invoer via virtueel toetsenbord, enz.)

Voor meer informatie raadpleegt u de onderstaande handleiding van Google: [Google Talkback link](#)

Goed om te weten: Als u zich bij het gebruik van de SmartVision3 wilt laten bijstaan door een ziende persoon, kunt u de Talkback-toegankelijkheid opschorten, zodat de helper het aanraakscherm kan gebruiken als een gewone smartphone. Om de toegankelijkheid op te schorten, drukt u tegelijkertijd drie seconden op beide volumetoetsen. Om de toegankelijkheid opnieuw te activeren, drukt u nogmaals drie seconden op beide volumetoetsen.

Toegankelijkheid KAPSYS

De KAPSYS-toegankelijkheid is de tweede toegankelijkheidsdienst van SmartVision3. Hiermee kunt u extra functies beheren die niet aanwezig zijn in de Talkback-toegankelijkheid, zoals het beheer van het fysieke toetsenbord of de wekdienst. Toegang tot de KAPSYS-toegankelijkheidsinstellingen vindt plaats via de toepassing Instellingen van de telefoon, sectie "Toegankelijkheid". Snelle toegang is ook beschikbaar vanaf het beginscherm via de menutoets. De parameters van de KAPSYS-toegankelijkheid zijn als volgt:

- **Magnitext:** maakt het mogelijk de geselecteerde tekst in grote letters in een banner op het scherm weer te geven. De kleur, grootte, snelheid van de tekst en positie van de banner kunnen worden ingesteld.
- **Aanraakscherm uitschakelen:** Schakelt het aanraakscherm uit.
- **Toetsenbordsnelkoppelingen:** hiermee kunt u de Smartvision3-toetsenbordsnelkoppelingen bekijken en wijzigen.
- **Snelle toegang:** hiermee kunt u een toepassing of een contact in snelle toegang koppelen aan een cijfertoets op het toetsenbord vanaf het startscherm (lang indrukken).
- **Een oproep beantwoorden met de cijfertoetsen:** hiermee kunt u een oproep beantwoorden met een willekeurige cijfertoets op het toetsenbord (0 tot 9).
- **Wekbericht:** hiermee kunt u het type informatie configureren dat wordt aangekondigd wanneer u uit de slaapstand ontwaakt (datum, batterijniveau, netwerkstatus, meldingen van gemiste oproepen, nieuwe berichten en nieuwe software-updates).

Berichtenvenster

Inleiding

Meldingen zijn waarschuwingen die op je smartphone verschijnen om je te waarschuwen voor nieuwe activiteiten. Deze waarschuwingen hebben de vorm van een pieptoon en/of een trilling, gevolgd door een kort bericht. Ze worden geactiveerd door de op uw SmartVision3 geïnstalleerde toepassingen om u te waarschuwen voor nieuwe e-mails, tekstberichten, gemiste oproepen, herinneringen voor afspraken, enz. Alle meldingen op uw telefoon worden gegroepeerd in het deelvenster Meldingen en gesorteerd op chronologische volgorde. Het deelvenster Meldingen biedt u een snelle en eenvoudige manier om alle activiteiten in de toepassingen op uw telefoon te bekijken. Druk lang op de toets Terug om het deelvenster Meldingen te openen. Snelle toegang is ook beschikbaar vanaf het Home-scherm via de Menu-toets. Om het deelvenster Meldingen te sluiten, drukt u kort op de toets Terug.

Voor meer informatie raadpleegt u de onderstaande handleiding van Google: [Android Meldingen link](#).

Meldingen bekijken

Open het meldingenpaneel en gebruik de navigatiepijlen om door de lijst met meldingen te bladeren. Druk op de OK-toets om de melding te openen en naar het scherm te gaan van de toepassing die u de melding heeft gestuurd. Voorbeeld: Als u een melding van een gemiste oproep bekijkt, wordt u automatisch doorgestuurd naar de geschiedenis van de telefoontoepassing. Eenmaal bekeken verdwijnt de melding uit het meldingsvenster. Let erop dat sommige meldingen actief blijven totdat u de gevraagde actie hebt voltooid.

Een kennisgeving verwijderen

Open het deelvenster Meldingen, selecteer de melding die u wilt verwijderen en druk op de toets Delete. U kunt ook alle meldingen in één keer verwijderen door het laatste item in de lijst "Alle meldingen verwijderen" te selecteren.

Meldingen instellen

Open het deelvenster Meldingen en gebruik de navigatiepijlen om naar het onderdeel "Beheren" te gaan. Blader vervolgens door de verschillende opties om de manier waarop meldingen zich gedragen aan te passen.

Snelle instellingen

Inleiding

Het scherm Snelle instellingen geeft u snel toegang tot de belangrijkste instellingen van de telefoon zonder dat u de toepassing Instellingen hoeft te doorlopen. Het is een uitbreiding van het meldingenvenster dat je directe toegang geeft tot WiFi, Bluetooth, mobiele gegevens,

vliegtuigmodus en meer. Gebruik de sneltoets hasj plus toets drie om het scherm met snelle instellingen te openen. Directe toegang is ook mogelijk vanuit het Home-scherm via de Menu-toets. Het scherm met snelle instellingen kan worden gewijzigd en aangepast via het item "Volgorde van instellingen wijzigen".

Recente toepassingen

Inleiding

Met het scherm Recente toepassingen kunt u snel terugkeren naar recent gebruikte toepassingen op uw SmartVision3. Dit scherm maakt ook geheugen vrij op de telefoon en spaart de batterij. Als u op de toetsen Home of Back van de SmartVision3 drukt terwijl u een toepassing gebruikt, blijft deze op de achtergrond actief, zelfs als u deze niet meer gebruikt. Daarom is het soms de moeite waard deze toepassingen te sluiten om de systeemsnelheid te verhogen, geheugen vrij te maken en de batterij te sparen.

Om het scherm met recente toepassingen te openen, drukt u lang op de starttoets. Directe toegang is ook mogelijk vanuit het Home-scherm via de Menu-toets.

Een recent gebruikte toepassing openen

Open het scherm met recente toepassingen en gebruik de navigatiepijlen om door de lijst met toepassingen te bladeren. Standaard wordt de laatst gebruikte toepassing weergegeven. Gebruik de toets Omhoog om terug te bladeren door de geschiedenis van recent gebruikte toepassingen. Druk op de OK-toets van een toepassing om terug te keren naar de toepassing op het punt waar u deze eerder hebt verlaten.

Een recent gebruikte toepassing sluiten

Open het scherm met recente toepassingen en gebruik de navigatiepijlen om door de lijst met toepassingen te bladeren. Standaard wordt de laatst gebruikte toepassing weergegeven. Gebruik Omhoog om terug te bladeren door de geschiedenis van recent gebruikte toepassingen. Druk op de toets Wissen van een toepassing om deze te sluiten.

Het sluiten van een toepassing stopt de werking ervan niet. Het programma blijft beschikbaar op uw SmartVision3 en wordt opnieuw geopend wanneer het wordt gebruikt.

Goed om te weten: u kunt helemaal bovenaan de lijst met recent gebruikte toepassingen scrollen om toegang te krijgen tot de optie "Alles sluiten" om alle toepassingen in één keer te stoppen.

Beginscherm

Inleiding

Het Home-scherm is het hoofdscherm van de SmartVision3 en is het startpunt voor toegang tot alle functies van het apparaat. Om op elk moment terug te keren naar het Home-scherm, drukt u op de Home-knop van de SmartVision3.

Standaard zijn er 4 toepassingen beschikbaar op het startscherm van de SmartVision3:

- **Toepassingen:** Hiermee krijgt u toegang tot alle toepassingen die beschikbaar zijn in uw SmartVision3.
- **Contacten:** hiermee kunt u contacten beheren en aanmaken.
- **Telefoon:** hiermee kunt u bellen, gemiste oproepen bekijken en uw e-mail openen.
- **Berichten:** hiermee kunt u uw SMS- of MMS-berichten (korte berichten met bijlagen zoals afbeeldingen, video's, enz.) verzenden en lezen.

Extra opties zijn beschikbaar vanuit het beginscherm via de menutoets.

- **Snelle instellingen:** Geeft toegang tot de snelle instellingen voor uw SmartVision3.
- **Meldingen:** Geeft toegang tot het meldingenvenster van uw SmartVision3.
- **Recente toepassingen:** Hiermee krijgt u toegang tot recent geopende toepassingen op uw SmartVision3.

- **Instellingen:** Geeft toegang tot de algemene instellingen van uw SmartVision3.
- **KAPSYS Toegankelijkheid:** geeft toegang tot de KAPSYS toegankelijkheidsinstellingen.
- **Talkback Toegankelijkheid:** Toegang tot de Talkback toegankelijkheidsinstellingen.

Het startscherm van SmartVision3 is volledig aanpasbaar. U kunt toepassingen toevoegen, de volgorde van de items wijzigen of ze zelfs van het startscherm verwijderen.

Een toepassing toevoegen aan het startscherm

Selecteer "Toepassingen" in het Beginscherm en selecteer vervolgens uit de lijst met toepassingen de toepassing die u wilt toevoegen aan het Beginscherm en druk lang op de OK-toets. Selecteer "Toevoegen aan beginscherm" uit het pop-up menu. De applicatie is nu beschikbaar voor snelle toegang onderaan het beginscherm.

Een toepassing van het beginscherm verwijderen

Selecteer de toepassing die u van het Home-scherm wilt verwijderen en druk lang op de OK-toets. Selecteer "Verwijderen van beginscherm" uit het pop-up menu. De toepassing is nu verwijderd van het beginscherm, maar is nog steeds beschikbaar via "Toepassingen".

Een toepassing naar het beginscherm verplaatsen

Selecteer in het Beginscherm de toepassing die u wilt verplaatsen in de lijst en druk lang op de OK-toets. Selecteer vervolgens in het pop-upmenu de verplaatsingsactie die u wilt uitvoeren: de lijst omhoog verplaatsen, de lijst omlaag verplaatsen, naar het begin van de lijst verplaatsen of naar het einde van de lijst verplaatsen.

Snelle toegang

Het KAPSYS startscherm heeft een "Snelle toegang" functie waarmee u een toepassing of een contact direct op een numerieke toets van het toetsenbord kunt associëren. Zodra de toepassing of het contact is gekoppeld, kunt u vanaf het beginscherm lang op de geprogrammeerde toets drukken om de toepassing of het gesprek direct te starten. De configuratie van de snelle toegangsfunctie gebeurt via de Kapsys toegankelijkheidsinstellingen, rubriek "Snelle toegang". Toets 1 is standaard gekoppeld aan uw antwoordapparaat.

Goed om te weten: U kunt een contact of toepassing ook direct vanaf het beginscherm aan een cijfertoets op het toetsenbord koppelen. Om dit te doen, drukt u in het beginscherm lang op een niet-geassocieerde cijfertoets op het toetsenbord. Hierdoor verschijnt het scherm Snelle toegang waar u een toepassing of contactpersoon aan die toets kunt koppelen.

Toepassingen

Inleiding

Alle op uw SmartVision3 geïnstalleerde toepassingen zijn beschikbaar op het startscherm via het item "Toepassingen". De aanvragen staan in alfabetische volgorde.

Een toepassing openen

Selecteer de toepassing die u wilt openen uit de lijst en druk op de knop OK.

Een toepassing zoeken

Gebruik de toetsen op het fysieke toetsenbord om de eerste paar letters van de naam van de toepassing te typen. De lijst van aanvragen wordt vervolgens gefilterd op basis van de ingevoerde letters. U kunt op elk moment door de lijst met gefilterde toepassingen bladeren met behulp van de navigatiepijlen.

Om een teken uit het filter te verwijderen, drukt u op de toets Delete.

Een toepassing downloaden

SmartVision3 wordt geleverd met een reeks reeds geïnstalleerde toepassingen. U kunt echter nieuwe toepassingen downloaden via de Play Store-toepassing.

Een toepassing verwijderen

Selecteer de toepassing die u wilt verwijderen uit de lijst en druk lang op de knop OK. Selecteer "Verwijderen" uit het pop-up menu en bevestig de verwijdering.

Goed om te weten: op de SmartVision3 geïnstalleerde toepassingen kunnen niet worden gewist.

Machtigingen voor toepassingen instellen

Om bepaalde toepassingen goed te laten werken, moeten ze toestemming hebben om informatie op uw apparaat te openen of te gebruiken. Wanneer een toepassing voor het eerst start, toont SmartVision3 u de machtigingen die nodig zijn om de toepassing goed te laten werken. Selecteer "Toestaan" op de verschillende autorisatieverzoeken van de toepassing om de toepassing optimaal te laten werken. Als u de machtigingen weigert, werken ze misschien niet.

Om uw toestemmingsinstellingen voor toepassingen te wijzigen, start u de toepassing Instellingen en selecteert u 'Apps en meldingen'. Selecteer een toepassing en vervolgens "Machtigingen".

Agenda

Inleiding

De Agenda-toepassing is een standaard Google-toepassing waarmee u gebeurtenissen en herinneringen kunt aanmaken. Raadpleeg de onderstaande Google-gebruikershandleiding voor alle details over hoe het werkt: [Google Calendar link](#).

Camera

Inleiding

Met de cameratoepassing kunt u de SmartVision3-camera gebruiken om foto's en video's te maken. U kunt de toepassing Camera snel openen vanuit elk scherm door twee keer snel op de aan/uit-knop te drukken.

Een foto nemen

Selecteer de toets "Sluiter" onderaan het scherm en druk op de OK-toets van de SmartVision3. De opname gaat gepaard met een karakteristiek camerageluid.

Selecteer de knop "Film" om de laatste foto te bekijken. Gebruik de applicatie Google Photos om alle foto's die je hebt gemaakt te bekijken.

Een video opnemen

Selecteer "Moduslijst" uit de opties op het scherm en vervolgens "Overschakelen naar cameramodus". Selecteer de knop 'Sluiter' onderaan het scherm en druk op de OK-knop van de SmartVision3 om de opname te starten. Druk nogmaals op de OK-toets om de opname te stoppen. Selecteer de knop "Film" om de laatste video te bekijken. Gebruik de applicatie Google Photos om alle video's die je hebt gemaakt te bekijken.

Goed om te weten: Met een korte druk op de nultoets kunt u van de ene naar de andere modus overschakelen (foto of video).

Assistent

De Assistent-toepassing is een standaard Google-toepassing waarmee je informatie op internet kunt vinden en verschillende taken kunt uitvoeren. Raadpleeg de volgende Google gebruikershandleiding voor alle details over hoe het werkt: [Google Assistant link](#).

SmartVision3 heeft snelle toegang tot de Assistent-functie via de spraakbesturingstoets aan de rechterkant van de telefoon boven de volumetoetsen. Een internetverbinding is vereist om deze dienst te gebruiken. Het is ook aan te raden een Gmail-adres te gebruiken om te profiteren van het volledige scala aan beschikbare spraakopdrachten. Zodra je de Assistent-functie hebt ingesteld, druk je kort op de spraakbesturingstoets om de Assistent-functie te starten. Spreek je commando duidelijk uit na de piep en laat je leiden door de Assistent.

Goed om te weten: het is niet mogelijk om de functie Assistent te starten terwijl je in een invoerveld bent. Als u in een invoerveld kort op de spraakbesturingstoets drukt, wordt de dicteerfunctie gestart. Zie hoofdstuk "Schrijven met spraakherkenning".

Rekenmachine

Inleiding

Met de toepassing "Rekenmachine" kunt u basisbewerkingen uitvoeren: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.

Een berekening uitvoeren

De functies van de verschillende toetsen in de Calculator-toepassing zijn als volgt:

- De toetsen 0 t/m 9 worden gebruikt om getallen in te voeren voor berekeningen.
- De stertoets wordt gebruikt om operatoren (vermenigvuldigen, delen, plus, min, komma en punt) in te voeren.
- De hasjsleutel wordt gebruikt om de operatie te bevestigen en het resultaat uit te spreken.
- De toets Delete wordt gebruikt om het laatste cijfer of de laatste bewerking te wissen.
- De navigatietoetsen worden gebruikt om door de getallen en operatoren op het scherm te bladeren.

Goed om te weten: Voor complexe bewerkingen zoals sinus, cosinus, logaritme, enz. drukt u op de menutoets en kiest u vervolgens "Geavanceerde functies". Gebruik vervolgens de navigatietoetsen om de meer complexe operatoren te selecteren (sinus, cosinus, tangens, vierkantswortel, macht enz.) en druk op OK.

Kalender

Inleiding

Met de applicatie Agenda kunt u uw verschillende afspraken en gebeurtenissen beheren. Het is een vereenvoudigde en lichtere versie van de Google Agenda-applicatie.

In het hoofdscherm Kalender kunt u alle gebeurtenissen bekijken die in SmartVision3 zijn aangemaakt. De gebeurtenissen zijn gesorteerd in chronologische volgorde. Elke aangemaakte gebeurtenis heeft het volgende formaat: Naam van het evenement - Datum van het evenement - Tijd van het evenement. Het volgende komende evenement wordt als eerste weergegeven in de lijst van aangemaakte evenementen. Gebruik de pijl Omhoog om de lijst omhoog te gaan en eerdere evenementen te selecteren of gebruik de pijl Omlaag om de lijst omlaag te gaan en komende evenementen te selecteren. Standaard worden er geen gebeurtenissen aangemaakt.

Een evenement toevoegen

Selecteer in het hoofdscherm van de Agenda-toepassing "Een gebeurtenis aanmaken".

Er verschijnt een scherm voor het aanmaken van gebeurtenissen. Vul de volgende velden in:

- **Titel:** hiermee kunt u uw evenement een titel geven. Druk op OK om het bewerkingsvak te openen en voer uw tekst in. Druk nogmaals op OK om te bevestigen.
- **Datum:** hiermee kunt u de datum van de gebeurtenis bepalen. Standaard wordt de datum vooraf ingevuld met de huidige datum. Druk op OK om de datum te wijzigen (selectie van jaar, maand en dag).

- **Tijd:** Hiermee kunt u de tijd van de gebeurtenis bepalen. Standaard wordt de gebeurtenis vooraf ingevuld met de huidige tijd, afgerond op de dichtstbijzijnde 5 minuten. Druk op OK om de tijd te veranderen (kies het uur en vervolgens de minuten).
- **Herhaling:** hiermee kunt u de herhaling van de gebeurtenis definiëren. Standaard is "eenmaal" geselecteerd. Dit betekent dat het evenement op de dag van het evenement slechts eenmaal op het ingestelde tijdstip zal overgaan. Druk op OK om de herhaling te wijzigen in een van de volgende opties: 'Eenmaal', 'Elke dag', 'Elke week', 'Elke maand', 'Elk jaar'.
- **Herinnering:** Hiermee kunt u bepalen wanneer de gebeurtenisherinnering moet plaatsvinden. Standaard is "Op het tijdstip van de gebeurtenis" geselecteerd. Druk op OK om de herinnering te wijzigen in een van de volgende opties: "Op het tijdstip van de gebeurtenis", "5 minuten ervoor", "10 minuten ervoor", "30 minuten ervoor", "1 uur ervoor", "1 dag ervoor", "2 dagen ervoor", "Geen".
- **Beltoon:** hiermee kunt u de beltoon voor het evenement instellen.
- **Opslaan:** om de registratie van uw evenement te bevestigen.

Goed om te weten: Door op de Return-toets te drukken wordt de gebeurtenis ook opgeslagen als ten minste één van de velden is ingevuld

Goed om te weten: U kunt uw eigen event ringtones toevoegen aan de SmartVision3. Sluit hiervoor de SmartVision3 via de USB-kabel aan op uw computer. De SmartVision3 wordt herkend als een extern opslagapparaat. Open de map "SmartVision3" en vervolgens "Internal Storage" om het geheugen van de telefoon te openen. Kopieer uw evenement ringtones in MP3 formaat naar de "Ringtones" map. Uw ringtones zullen dan beschikbaar zijn in de lijst van ringtones en worden geïdentificeerd met de titel van het MP3-bestand.

Het alarm van een gebeurtenis stoppen

Wanneer een gebeurtenisalarm afgaat, verschijnt een scherm met de volgende opties:

- **Titel: laat toe** de naam van het evenement te kennen
- **Stop:** om het alarm van de gebeurtenis te stoppen
- **Herhalen:** hiermee kunt u het gebeurtenisalarm stoppen en 10 minuten later opnieuw laten klinken.

Gebruik de navigatiepijlen om "Stop" of "Herhalen" te selecteren en bevestig de actie met de OK-toets.

Als u op de toets Terug drukt, stopt ook het gebeurtenisalarm.

Goed om te weten: de SmartVision3 moet aan staan of in stand-by zijn om de telefoon te laten rinkelen op het moment van de gebeurtenis. Als de telefoon is uitgeschakeld, is er geen herinnering aan de gebeurtenis.

Een gebeurtenis bewerken

Gebruik in het hoofdscherm van de Agenda-toepassing de navigatiepijlen om de gebeurtenis te selecteren die u wilt wijzigen en bevestig deze vervolgens met de knop OK.

De gebeurtenis wordt geopend in de bewerkingsmodus, gebruik opnieuw de navigatiepijlen om de velden te selecteren die u wilt bewerken. Volg dezelfde procedure als voor "Een gebeurtenis toevoegen". Zodra u de velden van de gebeurtenis hebt ingevuld, selecteert u "Opslaan" aan het einde van de lijst.

Goed om te weten: Als u op de toets Terug drukt, wordt de gebeurtenis ook opgeslagen als ten minste één van de velden is gewijzigd.

Een gebeurtenis verwijderen

Gebruik in het hoofdscherm van de Agenda-toepassing de navigatiepijlen om de gebeurtenis te selecteren die u wilt verwijderen en druk vervolgens op de toets Delete. Er verschijnt een bevestigingsscherm voor wissen. Selecteer "Ja" en druk op OK om de verwijdering te bevestigen.

Goed om te weten: u kunt een gebeurtenis ook verwijderen door deze te openen en de optie "Gebeurtenis verwijderen" aan het einde van de lijst te selecteren.

Alle gebeurtenissen verwijderen

Om alle gebeurtenissen te wissen, drukt u in het hoofdscherm op de menu-toets en selecteert u "Alles wissen". Er verschijnt een bevestigingsscherm voor wissen. Selecteer "Ja" en druk op OK om de verwijdering van alle gebeurtenissen te bevestigen.

Een evenement zoeken

In het hoofdscherm van de Agenda-toepassing gebruikt u het alfanumerieke toetsenbord om de naam van de gebeurtenis in te voeren. De lijst met gebeurtenissen wordt dan gefilterd terwijl u typt. U kunt op elk moment door de lijst met gefilterde gebeurtenissen bladeren met behulp van de navigatiepijlen.

Om een teken uit het filter te verwijderen, drukt u op de Return-toets

Zodra u het evenement hebt gevonden, drukt u op de knop OK om de details van het evenement te bekijken.

Chroom

Inleiding

De Chrome-toepassing is een standaard Google-toepassing waarmee u op internet kunt surfen. Raadpleeg de onderstaande handleiding van Google voor alle details over de werking: [Google Chrome Link](#)

Contacten

Inleiding

De applicatie Contacten is een standaard Google applicatie waarmee u uw telefoonboek kunt beheren. Raadpleeg de onderstaande Google-gebruikershandleiding voor alle details over hoe het werkt: [Google Contacts link](#)

Uw contacten importeren

Om te profiteren van de volledige functionaliteit van smartVision3 en Google Assistant, is het aanbevolen om een back-up te maken van je contacten in je Google-account. Met de applicatie Google Contacts kunt u automatisch contacten synchroniseren vanaf een SIM-kaart of een VCF-bestand.

- **Vanaf een SIM-kaart:** Selecteer in de applicatie Contacten het item "Bewerken en beheren" onderaan het scherm en selecteer "Importeren vanaf SIM-kaart". Als u meer dan één account op uw toestel hebt ingesteld, selecteert u de account waarin u de contacten wilt opslaan.
- **Vanuit een VCF-bestand:** Als u contacten hebt opgeslagen in een VCF-bestand, kunt u deze importeren in uw Google-account. Selecteer in de toepassing Contacten het item "Bewerken en beheren" onderaan het scherm en selecteer vervolgens "Importeren uit bestand". Als u meer dan één account op uw toestel hebt ingesteld, selecteert u de account waarin u de contacten wilt opslaan. Blader en selecteer het te importeren VCF-bestand.

Een contact maken

Selecteer in de toepassing Contacten "Contact maken" aan het einde van de lijst.

Voer de naam, het e-mailadres of het telefoonnummer van de contactpersoon in.

Om aanvullende informatie in te voeren, zoals een postadres of opmerkingen, selecteert u "Andere velden". Wanneer u klaar bent, selecteert u "Opslaan" bovenaan de lijst.

Een contact bewerken

Selecteer in de toepassing Contacten het contact dat u wilt bewerken. Selecteer het item "Contact bewerken" op het contactrecord. Breng de wijzigingen aan zoals u dat zou doen bij het aanmaken van een contactpersoon. Wanneer u klaar bent, selecteert u "Opslaan" bovenaan de lijst.

Een contact verwijderen

Selecteer in de toepassing Contacten het contact dat u wilt verwijderen. Selecteer het "Meer opties" item op de contact record. Selecteer vervolgens het item "Delete" en bevestig de verwijdering door het item "Move to trash" te selecteren. Verwijderde contacten worden verplaatst naar de prullenbak, na 30 dagen worden ze definitief verwijderd.

Alle contacten verwijderen

Selecteer in de toepassing Contacten het item "Meer opties" en vervolgens "Alles selecteren". Selecteer vervolgens het item "Delete" en bevestig de verwijdering door het item "Move to trash" te selecteren. Verwijderde contacten worden verplaatst naar de prullenbak, na 30 dagen worden ze definitief verwijderd.

Een contact zoeken

Selecteer in de toepassing Contacten het item "Zoeken in uw contacten" en typ vervolgens de naam van de contactpersoon die u wilt vinden. De lijst met contacten wordt vervolgens gefilterd op basis van uw invoer. Zodra u het contact hebt gevonden, drukt u op de knop OK om het contactrecord te openen.

Favoriete contactpersoon toevoegen

Selecteer in de toepassing Contacten het contact waarvan u een bladwijzer wilt maken. Zodra het contactrecord geopend is, selecteert u het item "Toevoegen aan favorieten" om het contact aan uw favorietenlijst toe te voegen.

Een contact bellen

Selecteer in de toepassing Contacten de contactpersoon die u wilt bellen. Zodra de contactpersoon is geopend, selecteert u het item "Bellen" om de oproep naar die contactpersoon te starten.

Een bericht sturen naar een contactpersoon

Selecteer in de toepassing Contacten de contactpersoon naar wie u een bericht wilt sturen. Zodra de contactpersoon is geopend, selecteert u het item "SMS" om in de toepassing Berichten te worden omgeleid naar het gebied voor het invoeren van een nieuw bericht.

Een contactpersoon delen

Selecteer in de toepassing Contacten het contact dat u wilt delen. Selecteer het item "Meer opties" op het contactblad en selecteer vervolgens de informatie die u wilt delen en de deelmodus (Berichten, Bluetooth, E-mail, enz.).

Uw contacten exporteren

Selecteer in de toepassing Contacten het item 'Bewerken en beheren' onderaan het scherm en selecteer 'Exporteren naar bestand'. Als u meerdere accounts op uw apparaat hebt ingesteld, selecteert u de account waarnaar u de contacten wilt exporteren. Bevestig de export door "Opslaan" te selecteren.

Bankbiljettendetector

Inleiding

Met de Bill Detector-applicatie kunt u de camera en de LED-flitser van de SmartVision3 gebruiken om de waarde van uw bankbiljetten te bepalen.

Bijwerken van gegevens

KAPSYS werkt de database met bankbiljetten regelmatig bij. Wanneer de toepassing wordt ingeschakeld, kan een update-scherm verschijnen. Selecteer OK op het scherm om de laatste bankbiljetidentificatiegegevens te installeren. Dit zal het opsporingsproces verbeteren.

Een bankbiljet identificeren

Om het detectieresultaat te optimaliseren is het raadzaam het ongevouwen bankbiljet plat op een plat oppervlak te leggen en de telefoon tussen 20 en 30 cm van het doelwit te plaatsen in een verlichte omgeving. Wanneer de SmartVision3-camera een bankbiljet detecteert, wordt de waarde ervan automatisch met de stem aangekondigd en op het scherm weergegeven. Meerdere bankbiljetten kunnen na elkaar worden geïdentificeerd.

Kleurdetector

Inleiding

Met de toepassing Kleurdetector kunt u uw SmartVision3 gebruiken voor kleurherkenning en -detectie.

Een kleur aankondigen

Met deze functie kunt u de camera van het product gebruiken om de kleur aan te geven van het object waarop u richt. De kleurmelding wordt elke 3 seconden herhaald of wanneer de kleur verandert.

Om het detectieresultaat te optimaliseren is het raadzaam de telefoon tussen 10 en 15 cm boven het doel in een verlichte omgeving te plaatsen.

Het resultaat van de kleurdetectie is afhankelijk van het omgevingslicht. Een kleur wordt niet op dezelfde manier aangekondigd als het voorwerp slecht verlicht of te helder is. Daarom wordt soms na de kleur een kleurinformatie toegevoegd: bleek, licht, donker, zeer donker

De lijst van kleuren die SmartVision3 kan detecteren is als volgt: Rood, Bordeaux, Bruin, Oranje, Geel, Groen-geel, Groen, Smaragd, Turquoise, Blauw, Marine-blauw, Violet, Fuchsia, Roze, Wit, Grijs, Zwart.

Zoek een kleur

Met deze functie kunt u de camera van het product gebruiken om een kleur te vinden. Zo kun je snel een voorwerp vinden als je de kleur ervan kent. Kies een kleur uit de lijst en plaats de telefoon tussen 10 en 15 cm boven uw verschillende doelen. Er klinkt een geluidssignaal wanneer de geselecteerde kleur is gevonden.

Lichtsensoren

Inleiding

Met de toepassing Lichtsensor kunt u de SmartVision3-camera gebruiken om u het lichtniveau van uw locatie te vertellen.

Een licht detecteren

Richt de achterkant van de telefoon in de gewenste richting. SmartVision3 vertelt u het percentage gedetecteerd licht. Hoe hoger het percentage, hoe feller het licht. Hoe lager het percentage, hoe zwakker het licht.

Goed om te weten: u kunt het type aankondiging wijzigen via de menu-toets (Percentage of feedback). Deze optie is ook beschikbaar als directe snelkoppeling met de toets 1.

Dictafoon

Inleiding

Met de toepassing Dictafoon kunt u spraakmemo's opnemen en later afspelen.

Een spraakmemo opnemen

Om de opname te starten, selecteert u "Record" in het hoofdscherm van de toepassing. Selecteer "Pauze" om de opname te pauzeren en "Opname" om de opname te hervatten. Om de opname te beëindigen, kiest u "Stop".

Zodra de registratie is voltooid, krijgt u drie opties:

- **Afspelen:** speelt de spraakmemo af.
- **Delete:** Verwijdert de opgenomen spraakmemo.
- **Opslaan:** Slaat de huidige spraakmemo op. De naam van de spraakmemo komt overeen met de datum waarop het bestand werd aangemaakt (datum + tijd).

Lees een spraakmemo

Selecteer "Lijst" in het hoofdscherm van de toepassing. Er verschijnt een lijst met al uw spraakmemo's. De spraakmemo's worden gesorteerd van recent naar oud.

Selecteer de spraakmemo die u wilt beluisteren uit de lijst en druk op de knop OK. Tijdens het afspelen zijn de volgende opties beschikbaar:

- **Pauze:** Pauzeer de spraakmemo.
- **Afspelen:** speelt de spraakmemo af.
- **Lijst:** gaat terug naar de lijst met spraakmemo's.
- **Wissen:** hiermee kunt u de huidige spraakmemo wissen.

Een spraakmemo hernoemen

Selecteer "Lijst" in het hoofdscherm van de toepassing. Er verschijnt een lijst met al uw spraakmemo's. Selecteer de spraakmemo die u wilt bewerken uit de lijst en druk lang op de knop OK. Selecteer "Opname hernoemen" en verwijder de inhoud van het bewerkingsvak. Voer de nieuwe naam van de spraakmemo in en selecteer vervolgens de knop OK op het scherm om op te slaan.

Een spraakmemo verwijderen

Selecteer "Lijst" in het hoofdscherm van de toepassing. Er verschijnt een lijst met al uw spraakmemo's. Selecteer de spraakmemo die u wilt verwijderen uit de lijst en druk lang op de knop OK. Selecteer "Delete Recording" en bevestig met de OK knop op het scherm.

Drive

Inleiding

De Drive-toepassing is een standaard Google-toepassing waarmee u bestanden in de cloud kunt opslaan en delen. Raadpleeg de onderstaande Google-gebruikershandleiding voor alle details over hoe het werkt: [Google Drive Link](#)

Duo

Inleiding

De Duo-applicatie is een standaard Google-applicatie waarmee u audio- of videogesprekken kunt voeren via een internetverbinding. Raadpleeg de Google-gebruikershandleiding hieronder voor alle details over hoe het werkt: [Google Duo Link](#)

Bestanden

Inleiding

De toepassing Bestanden is een standaard Google-toepassing waarmee u de opslagruimte van de telefoon kunt beheren en optimaliseren. Raadpleeg de onderstaande Google-gebruikershandleiding voor alle details over hoe het werkt: [Google Files Link](#)

Gmail

Inleiding

De Gmail-toepassing is een standaard Google-toepassing waarmee u e-mail kunt verzenden en ontvangen. Raadpleeg de onderstaande handleiding van Google voor alle details over de werking:

[Google Gmail Link](#)

Stel uw account in

De Gmail-applicatie is compatibel met alle e-mailadressen. Een internetverbinding is vereist (Wifi, 3G of 4G). Wanneer u de Gmail-toepassing voor het eerst opent, moet u een e-mailaccount instellen. Selecteer "Een e-mailadres toevoegen" en het type account dat u wilt toevoegen, en volg dan de procedure op het scherm.

Lees een e-mail

Zodra u uw e-mailaccount hebt ingesteld, gebruikt u de navigatiepijlen om door uw e-mails te bladeren. Druk op de knop OK om de geselecteerde e-mail te openen en door de inhoud ervan te bladeren.

Een e-mailbijlage openen

Selecteer uw e-mail uit de inbox en druk op OK. Scroll naar beneden tot u bij de bijlage komt. Druk op OK om de bijlage te openen of selecteer "Opslaan" om de bijlage naar uw SmartVision3 te downloaden.

(Merk op dat voor sommige bijlagen de installatie van een toepassing van derden via de Play Store vereist is).

Schrijf een e-mail

Selecteer in de inbox "Nieuw bericht" en vul de verschillende velden in (ontvanger, onderwerp, inhoud van het bericht). Zodra de e-mail is geschreven, gaat u terug naar de bovenkant van het scherm om het item "Verzenden" te selecteren.

Een e-mail beantwoorden

Open vanuit de inbox de e-mail die u wilt beantwoorden. Selecteer vervolgens het item "Beantwoorden" op het scherm. Zodra de e-mail is geschreven, gaat u terug naar de bovenkant van het scherm om het item "Verzenden" te selecteren.

Een e-mail verwijderen

Open vanuit de inbox de e-mail die u wilt verwijderen. Selecteer vervolgens het item "Verwijderen" bovenaan het scherm.

Google

Inleiding

Met de Google-applicatie kunt u de Google-zoekmachine gebruiken om het internet te doorzoeken. Raadpleeg de onderstaande handleiding van Google voor alle details over de werking: [Google link](#)

Google TV

Inleiding

De Google TV applicatie is een standaard Google applicatie waarmee je films kunt kopen en huren. Raadpleeg de onderstaande handleiding van Google voor alle details over de werking: [Google TV link](#)

Klok

Inleiding

De Klok-applicatie is een standaard Google-applicatie waarmee u alarmen kunt instellen en de tijd kunt controleren. Deze applicatie bevat ook een timer en stopwatch.

Raadpleeg de onderstaande handleiding van Google voor alle details over de werking: [Google Clock link](#)

Een alarm toevoegen

Activeer het tabblad "Alarm" in de Klok-toepassing en selecteer de knop "Alarm toevoegen" aan het einde van de lijst. Selecteer vervolgens de knop "Overschakelen naar tekstinvoermodus voor tijd". Voer de uren en minuten in de juiste velden in en selecteer de knop OK op het scherm om het nieuwe alarm op te slaan.

Een alarm stoppen

Wanneer een alarm afgaat, verschijnt er een scherm. Selecteer "Afsluiten" om het alarm te stoppen of "Herhalen" om het alarm over 10 minuten opnieuw af te laten gaan.

Een alarm wijzigen

Activeer het tabblad "Alarm" in de Klok-toepassing en selecteer het alarm dat u wilt wijzigen. Volg dezelfde procedure als bij het maken van een alarm om de tijd te veranderen. Extra configuratieopties zijn beschikbaar via het item "Alarm uitbreiden" (sluimerstand, ring, trillen, titel, enz.).

Een alarm activeren / deactiveren

Activeer het tabblad "Alarm" in de Kloktoepassing en selecteer de knop Aan/Uit om de status van het eerder aangekondigde alarm te wijzigen.

Een alarm verwijderen

Activeer het tabblad "Wekker" in de Kloktoepassing en selecteer de knop "Wekker uitzetten" voor de wekker die u wilt verwijderen. Selecteer vervolgens de knop Verwijderen om het alarm uit de lijst te verwijderen.

Kapten

Inleiding

De applicatie Kapten is een navigatiesysteem dat speciaal is ontworpen voor slechtzienden en gebruik maakt van geo-positioningssatellieten (GPS-systeem). Het begeleidt u op intelligente wijze op al uw reizen en vergemakkelijkt uw mobiliteit dankzij de functies geolocatie, begeleiding, verkenning en kaartlezen. U kunt er ook de geografische positie van uw favoriete plaatsen mee vastleggen, zodat u er gemakkelijk naar terug kunt keren, dit noemen wij K-Tag. Tot slot worden de kaartgegevens van Kapten gedownload naar de SmartVision3, zodat u deze toepassing zonder internetverbinding kunt gebruiken.

Waarschuwing

De applicatie Kapten is een navigatiesysteem voor voetgangers dat gebruik maakt van het positioneringssysteem van uw SmartVision3, maar het kan ook worden gebruikt voor autonavigatie.

Houd tijdens een navigatie strikt rekening met deze waarschuwing.

Ongeacht de wijze waarop u reist, mogen de navigatie-instructies van de Kapten-applicatie u niet ontslaan van de strikte naleving van de verkeersregels en de verkeersregels en van verantwoordelijk gedrag. Uw aandacht moet gericht zijn op uw omgeving: blijf waakzaam en oplettend tijdens uw reis en respecteer andere gebruikers, of dat nu voetgangers, fietsers, motorrijders of automobilisten zijn.

Gebruik ten slotte uw gezond verstand voordat u een navigatie-instructie van de Kapten-applicatie opvolgt, en neem de borden en de geometrie van trottoirs en straten nauwgezet in acht. Als u de door de Kapten-applicatie aangegeven route niet kunt nemen, zal deze automatisch uw route herberekenen aan de hand van uw nieuwe positie.

Dit product maakt gebruik van het plaatsbepalingssysteem van uw smartphone. De nauwkeurigheid van uw locatie is afhankelijk van de kwaliteit van de ontvangst van het GPS-

signaal, die sterk afhangt van de omgeving waarin u zich bevindt en de manier waarop u uw product draagt, en van de digitale cartografie. Daarom kunnen wij de nauwkeurigheid van de navigatie-instructies niet garanderen.

De Kapten-applicatie vereist dat het GPS-locatiesysteem is geactiveerd om te functioneren. Als deze functie niet actief is, zal Kapten u vragen deze te activeren wanneer de applicatie wordt gestart. Selecteer "Valideren" om de GPS te activeren en de Kapten-toepassing te starten.

Download uw kaarten

Standaard zijn er geen kaarten geïnstalleerd op uw SmartVision3, u moet de gewenste kaarten eerst downloaden via een internetverbinding. Wanneer u de toepassing voor het eerst start, selecteert u het land dat u wilt installeren uit de lijst en drukt u op OK om het downloaden te starten. Zodra het downloaden is voltooid, moet het programma opnieuw opstarten om de nieuwe kaart te installeren.

Goed om te weten: kaarten worden standaard geïnstalleerd in het interne geheugen van uw SmartVision3. U kunt de locatie van de kaarten echter wijzigen via de optie "Kaartbeheer" in de toepassingsinstellingen.

De verschillende navigatiemodi

Het hoofdscherm van de Kapten-applicatie biedt de volgende navigatiemodi:

- **Voetgangersnavigatie:** Bij voetgangersnavigatie wordt de route naar uw bestemming geoptimaliseerd voor reizen te voet.
- **Autonavigatie:** Bij autonavigatie wordt de route naar uw bestemming geoptimaliseerd voor reizen per auto.
- **Kaartbegeleiding:** leidt u ongeacht het wegennet naar uw bestemming door u informatie te geven over afstand en richting, en de te volgen koers als tijdsindicatie.
- **Kaartlezen:** hiermee kunt u de kaart lezen en virtueel van kruispunt naar kruispunt gaan, terwijl u een beschrijving krijgt van elk kruispunt.
- **K-tag beheeren:** hiermee kunt u uw K-tags aanmaken, wijzigen en verwijderen.
- **Voetgangersroute:** hiermee kunt u een route opslaan en later opnieuw afspelen.
- **Vrije navigatie:** hiermee kunt u de vrije navigatie activeren die uw omgeving in real time beschrijft.

Voetgangers- en autonavigatie

Ongeacht de eerder gekozen navigatiemodus moet u nu uw bestemming kiezen uit de volgende voorstellen:

- **Nieuw adres:** hiermee kunt u een postadres als bestemming instellen. Er zijn twee mogelijkheden om het postadres van bestemming te selecteren:
 - **Spraak invoer:** in deze modus dicteert u de verschillende elementen van uw postadres in één stap. Om deze modus te activeren, drukt u in het adresinvoerscherm op de toets spraakbesturing en dicteert u uw adres. Kapten zal dan verschillende kandidaten voorstellen, een kandidaat selecteren en de navigatie naar dit bestemmingsadres starten.
 - **Toetsenbord invoer:** in deze modus moet u het toetsenbord van de SmartVision3 gebruiken om de verschillende gegevens van uw bestemmingsadres in te voeren: land, stad, straat en huisnummer. Typ uw tekst om de lijst met kandidaten te filteren en druk op de knop OK om te valideren. U kunt op elk moment de navigatietoetsen gebruiken om door de lijst met kandidaten te bladeren. Aan het einde van de verschillende stappen van het invoeren van het bestemmingsadres, start de routeberekening en vervolgens de begeleiding automatisch.
- **Nieuw adres op postcode:** selecteer de stad van bestemming door de postcode in te voeren, en voer de straatnaam en het straatnummer in.

- **Laatste reis:** Selecteer uw bestemmingsadres uit de lijst met laatste bestemmingen. U kunt de lijst met uw "laatste reizen" wissen, zie daarvoor de rubriek "Instellingen".
- **K-TAG:** selecteer de categorie en vervolgens de K-Tag waarnaar u wilt navigeren. Voor meer informatie over K-Tags en het aanmaken en beheren ervan, zie het hoofdstuk "K-Tags".
- **POI:** Met deze navigatieoptie kunt u een POI selecteren:
 - Per categorie in de buurt van uw huidige locatie.
 - Per categorie bij een nieuw adres.
 - Op naam bij een nieuw adres.
- **Routebeschrijving:** selecteer een vertrekadres en een aankomstadres, Kapten berekent de beste route volgens uw navigatiemodus. Deze route zal worden gepresenteerd in de vorm van een routekaart.

Gebruik de navigatiepijlen om door het logboek te bladeren en alle navigatie-instructies voor uw route te beluisteren.

Tijdens de navigatie

Navigatie-informatie wordt weergegeven en aangekondigd tijdens de reis. Gebruik de toetsen op het fysieke toetsenbord om extra informatie te verkrijgen tijdens de navigatie:

- **Toets 0:** Pauzeer / Hervat stembegeleiding.
- **Sleutel 1:** Waar ben ik?
- **Sleutel 2:** Laatste instructie.
- **Sleutel 3:** Volgende instructie.
- **Toets 4:** Huidige snelheid.
- **Toets 5:** Snelheidslimiet.
- **Toets 6:** Resterende afstand.
- **Toets 7:** Zoek naar nuttige adressen in de omgeving.
- **Toets 8:** Activeer/deactiveer vrije navigatie.
- **Toets 9:** Satellietontvangst.

Extra opties zijn beschikbaar via de menutoets:

- **Volgende instructie:** herhaalt de volgende navigatie-instructie.
- **Laatste instructie:** herhaalt de laatste navigatie-instructie.
- **Huidige bestemming:** kondigt de huidige bestemming aan.
- **Resterende afstand:** geeft de resterende af te leggen afstand aan.
- **Aankomsttijd:** kondigt de aankomsttijd aan.
- **Huidige navigatiemodus:** kondigt de huidige navigatiemodus aan.
- **Overschakelen naar voetgangersmodus:** hiermee kunt u overschakelen naar voetgangersnavigatie zonder het bestemmingsadres opnieuw in te voeren.
- **Overschakelen naar automodus:** schakelt over naar autonavigatie zonder het bestemmingsadres opnieuw in te voeren.
- **Logboek:** Hiermee kunt u de logboekmodus activeren tijdens een navigatie.
- **Stop navigatie:** stopt de huidige navigatie.
- **Instellingen:** activeert het instellingenmenu.
- **K-Tag:** Activeert het K-Tag menu.
- **Satellietontvangst:** maakt de kwaliteit van de GPS-ontvangst bekend.
- **Waar ben ik?** kondigt uw huidige positie aan.
- **Huidige positie:** vermeldt de breedte- en lengtegraad in graden, minuten en seconden en de hoogte in meters.
- **Activeer vrije navigatie:** Activeert vrije navigatie.
- **Schakel vrije navigatie uit:** schakelt vrije navigatie uit.
- **Snelheidslimiet:** maakt de snelheidslimiet bekend.
- **Huidige snelheid:** maakt de huidige snelheid bekend.

- **Zoeken naar POI's in de buurt:** kondigt POI's van alle categorieën rond je huidige locatie aan.
- **K-Tag rond mij:** K-Tags van alle categorieën rond uw huidige locatie worden aangekondigd.
- **Deactiveren/Annuleren gesproken aanwijzingen:** hiermee kunt u de gesproken aanwijzingen pauzeren en hervatten.

Kardinaal begeleiding

Cardinale begeleiding" geeft real-time informatie over de afstand tot en de richting van uw bestemming. De informatie wordt hemelsbreed en in rechte lijn berekend, er wordt geen rekening gehouden met het wegennet. Deze navigatiemodus is handig om een punt van bestemming nauwkeurig te bereiken, ongeacht of het zich op het wegennet bevindt of niet.

Waarschuwing: de informatie is indicatief en houdt geen rekening met de topografie en de gevaren die u onderweg kunt tegenkomen (rivier, brug, obstakels, ...). KAPSYS wijst elke verantwoordelijkheid af voor directe of indirecte schade bij gebruik van deze modus.

Tijdens de Kardinaalsbegeleiding is de aan u verstrekte informatie :

- De oriëntatie van uw aankomstpunt ten opzichte van uw huidige positie. Deze informatie wordt gegeven in kardinale richting: noord, noordoost, oost, zuidoost, zuid, zuidwest, west en noordwest.
- De afstand van uw aankomstpunt tot uw huidige positie. Deze informatie wordt gegeven in meters of kilometers.
- De richting (of koers) die je moet volgen om je bestemming te bereiken. Deze informatie wordt per uur gegeven, van 1 uur tot 12 uur, en wordt berekend ten opzichte van uw laatste reisrichting.

Tijdens de kardinale begeleiding wordt regelmatig informatie over richting, afstand en koers aangekondigd.

Voorbeeld van een Kardinaal Begeleidingsbericht: "Aankomstpunt Noord-West op 250 meter, ga naar 3 uur": uw aankomstpunt is Noord-West op 250 meter, u moet naar rechts gaan. Merk op dat de kardinale geleidingsmodus niet automatisch stopt bij het aankomstpunt; om de kardinale navigatie te stoppen, drukt u op de toets Terug.

Waarschuwing: wil de Kapten-applicatie een koers correct berekenen, dan moet je in beweging zijn. Als u stilstaat, wordt de laatst berekende geldige koers aangekondigd. Het bericht "Geen koersinformatie" geeft tenslotte aan dat de Kapten-applicatie niet in staat is u betrouwbare informatie te geven over de te volgen koers.

Goed om te weten: met de parameters van de kardinale begeleiding (zie hoofdstuk parameters) kunt u de frequentie van de automatische herhaling van de berichten bepalen of de kardinale begeleiding aan het einde van de navigatie in- of uitschakelen.

Kaartlezen

Met deze functie kunt u de kaart lezen en virtueel van kruispunt naar kruispunt gaan, terwijl u een beschrijving krijgt van elk kruispunt.

Kies een startadres uit de volgende keuzes:

- **Huidige positie:** start de kaartlezing vanaf uw huidige positie.
- **Nieuw adres:** start het lezen van de kaart vanaf een nieuw adres.
- **Nieuw adres op postcode:** start kaartlezen vanaf een adres op postcode.
- **Laatste reizen:** Start de kaartlezing van een van de laatste reizen.
- **K-Tag:** Begint kaartlezen van een K-Tag.

- **POI:** Start het kaartlezen van een POI.

Zodra u een adres hebt gekozen, selecteert u met de navigatiepijlen de richting waarin u wilt gaan en drukt u op de OK-toets. De applicatie Kapten kondigt dan de straten aan die het volgende kruispunt vormen. Selecteer opnieuw een kruispunt met de navigatiepijlen en druk op de OK-toets om de richting te bevestigen.

Navigeer van kruispunt naar kruispunt om de kaart te verkennen.

Voetgangersroute

Met deze functie kunt u een reis of route opslaan, zodat u deze later kunt gebruiken als een route om te volgen in de navigatie.

Vanuit dit scherm kunt u :

- Sla de route op.
- Volg de route
- Wijzig koers.
- Verwijder route.

Route opslaan

Selecteer "Een route opnemen" en druk op de OK-toets om het opnemen van de route te starten. Uw GPS-positie wordt dan op regelmatige tijdstippen geregistreerd om een route te creëren. Druk op de Terug-toets om het opnemen van de route te stoppen.

Zodra de registratie is voltooid, kunt u de naam van de route wijzigen om deze gemakkelijker vindbaar te maken. Standaard volgt de routenaam het volgende formaat: Route + datum + tijd.

Goed om te weten: het is niet mogelijk een route buiten de kaart op te slaan. Als u een route buiten de kaart neemt, zal de Kapten-applicatie u positioneren op de straat die het dichtst bij uw positie ligt.

Let op: het opnemen van een route wordt beschouwd als een navigatie, het is niet mogelijk om tegelijkertijd een andere navigatie uit te voeren.

Volg de route

Selecteer "Een cursus volgen" en selecteer vervolgens de cursus die u wilt herhalen.

De routes zijn gesorteerd in chronologische volgorde. Zodra u een route hebt gekozen, kunt u deze volgen in de richting van de opname of in de tegenovergestelde richting om uw stappen te herhalen.

Route bewerken

Selecteer "Wijzig route" en selecteer vervolgens de route die u wilt hernoemen.

Voer de nieuwe routenaam in en bevestig met OK.

Route verwijderen

Selecteer "Een route verwijderen" en selecteer vervolgens de route die u wilt verwijderen.

Beheer K-Tags

De Kapten applicatie heeft de K-TAG functie waarmee je een plaats kunt geotaggen, d.w.z. een positie vastleggen met bijbehorende informatie.

K-TAG's worden voornamelijk gebruikt als navigatiebestemmingen. Bovendien kan de nabijheid van een K-TAG worden aangekondigd in "Vrije navigatie". Een K-Tag is dus een geografische markerings die bestaat uit de volgende elementen:

- Een geografische positie of adres.
- Een naam
- Eén categorie.

Vanuit dit scherm kunt u :

- Maak een K-Tag.
- Wijzig een K-Tag.
- Verwijder een K-Tag.

Maak een K-Tag

Selecteer in het scherm "K-Tag beheren" "K-Tag aanmaken" en selecteer vervolgens een item uit de lijst:

- **Huidige positie:** hiermee kunt u een nieuwe K-Tag aanmaken vanaf uw huidige positie.
- **Nieuw adres:** hiermee kunt u een nieuwe K-Tag maken van een adresgegeven.
- **Coördinaten:** hiermee kunt u een nieuwe K-Tag maken van geografische coördinaten van lengte- en breedtegraad (in decimale graden).

Nadat u de geografische positie van uw K-Tag hebt bepaald, kunt u deze een naam geven.

Standaard wordt het adres van de K-Tag gebruikt als naam. Zodra de naam van de K-Tag is gedefinieerd, drukt u op de toets OK om het beslag te valideren en door te gaan naar de volgende fase: de associatie van de K-Tag met een categorie.

Hier is een lijst van de verschillende categorieën van K-Tag:

- Favorieten.
- Contact.
- Accommodatie en maaltijden.
- Transport.
- Gezondheid.
- Diensten.
- Shoppings.
- Vrije tijd.
- Toerisme.
- Sport.
- Auto's en motoren.
- Diversen.

Een K-Tag wijzigen

Selecteer in het scherm "K-Tag beheren" de optie "K-Tag bewerken" en selecteer vervolgens de categorie van de K-Tag die u wilt bewerken. Zodra de K-Tag is geselecteerd, kunt u de "Categorie" wijzigen, of "K-Tag hernoemen". Selecteer een optie en breng de nodige wijzigingen aan door de verschillende voorgestelde stappen te volgen.

Een K-Tag verwijderen

Selecteer in het scherm "K-Tag beheren" "K-Tag verwijderen" en selecteer vervolgens de categorie en de K-Tag die u wilt verwijderen.

Gratis navigatie

In deze modus kunt u in real time een beschrijving van uw omgeving krijgen. Zodra deze functie is geactiveerd, kondigt de Kapten-applicatie de straat aan waar u zich bevindt en de beschrijving van het volgende kruispunt. Wanneer je in de buurt van een kruispunt komt, beschrijft de Kapten-applicatie het door je de namen te geven van de straten die het kruispunt vormen. Na het verlaten van het kruispunt wordt de volgende straat waar u naartoe gaat aangekondigd. Standaard wordt vrije navigatie automatisch geactiveerd telkens wanneer je een navigatie start. U kunt het echter naar wens activeren of deactiveren vanaf het beginscherm van de Kapten-applicatie of door op de Menu-toets te drukken. Het is mogelijk om bijvoorbeeld de vrije navigatie in te stellen:

- Zet de aankondiging van nuttige adressen en K-Tag in de omgeving op.
- Automatisch herhalen van vrije navigatie aankondigingen.

Zie de "Instellingen" sectie van de Kapten applicatie voor meer informatie.

Parameters

Dit hoofdstuk beschrijft hoe u uw Kapten-toepassing kunt configureren. Voor toegang tot de opties drukt u op de menutoets en selecteert u het item "Instellingen". De verschillende instellingen van Kapten zijn per categorie gegroepeerd:

- **Systeem:** hiermee kunt u een systeeminstelling wijzigen.
- **Kaarten:** hiermee kunt u uw kaarten downloaden en bijwerken.
- **Voetgangersnavigatie:** hiermee kunt u de instellingen voor de voetgangersnavigatiemodus wijzigen.
- **Autonavigatie:** hiermee kunt u de instellingen voor de autonavigatiemodus wijzigen.
- **Vrije navigatie:** Hiermee kunt u de parameters voor vrije navigatie wijzigen.
- **Kardinale begeleiding:** hiermee kunt u de parameters met betrekking tot de kardinale begeleiding wijzigen.

De "Systeem" parameters

- **Meeteenheden:** hiermee kunt u de afstands- en snelheidseenheden instellen die in het navigatiebericht worden gebruikt (metrisch of imperiaal).
- **Laatste reizen verwijderen:** hiermee kunt u de laatst geselecteerde adressen uit de lijst "Laatste reizen" verwijderen.
- **Standaardinstellingen herstellen:** hiermee kunt u terugkeren naar de oorspronkelijke configuratie van de Kapten-applicatie.

De "Kaarten" parameters

- **Kaarten downloaden:** hiermee kunt u nieuwe kaarten voor uw Kapten-applicatie downloaden.
- **Kaarten bijwerken:** hiermee kunt u de reeds geïnstalleerde kaarten bijwerken.
- **Opslaglocatie:** hiermee kunt u de opslaglocatie van de kaart wijzigen (intern geheugen of SD-kaart).

De "Voetgangersnavigatie" instellingen

- **Automatisch herhaalde instructies:** hiermee kunt u de frequentie van de herhaalde instructies in de modus Voetgangersnavigatie instellen (nooit, 30 seconden, 1, 3, 5 of 10 minuten).
- **Tijdsaanduiding:** schakelt de tijdsaanduiding in de manoeuvre-aankondigingen in of uit.

De "Autonavigatie" instellingen

- **Berekeningsparameters:** hiermee kunt u de berekeningsparameters van de route wijzigen (snelste of kortste).
- **Snelwegen toestaan:** hiermee kunt u snelwegen toestaan of vermijden bij de berekening van de route.
- **Tol toestaan: Maakt het mogelijk** toltrajecten toe te staan of te vermijden bij de berekening van de reis.
- **Instructies automatisch herhalen:** hiermee kunt u instellen hoe vaak instructies worden herhaald in de modus Autonavigatie (nooit, 30 seconden, 1, 3, 5 of 10 minuten).

De "Vrije navigatie" instellingen

- **Aankondiging van nuttige adressen in de buurt:** hiermee kunt u de categorieën nuttige adressen selecteren en filteren die in de vrije navigatie worden aangekondigd zodra u in de buurt bent.
- **Aankondiging van K-Tags in de buurt:** hiermee kunt u de categorieën K-Tags selecteren en filteren die in de vrije navigatie worden aangekondigd zodra u in de buurt bent.

- **Type melding:** hiermee kunt u het type melding definiëren dat zal worden gedaan zodra een payload-adres of een K-Tag in de nabijheid wordt gedetecteerd (Geen melding, Geluidsindicatie, Spraakindicatie).
- **Kardinale richtingsinformatie:** schakelt de aankondiging van de kardinale richting van de huidige straat in of uit.
- **Automatisch herhaalde instructies:** hiermee kunt u de frequentie van de herhaalde instructies in de modus Voetgangersnavigatie instellen (nooit, 30 seconden, 1, 3, 5 of 10 minuten).

De "kardinale begeleiding" parameters

- **Automatische instructieherhaling:** hiermee kunt u de frequentie van de herhaling van kardinale begeleidingsinstructies instellen (nooit, 30 seconden, 1, 3, 5 of 10 minuten).
- **Kardinaalbegeleiding aan het einde van een navigatie:** schakelt de automatische omschakeling naar kardinaalbegeleiding aan het einde van een voetgangers- of autonavigatie in of uit.

Audioboek

Inleiding

Audio Book is een toepassing waarmee u documenten met uw stem kunt transcriberen in Daisy 2.02, Daisy 3.0, Epub, Epub3, Doc, Docx PDF, Txt en html-formaten.

Documenten importeren

Om documenten in uw SmartVision3 te importeren, hoeft u deze alleen maar via de USB-kabel op uw computer aan te sluiten. Eenmaal aangesloten, zet u uw bestanden over naar de map boeken in het interne geheugen. U kunt ook een micro SD-geheugenkaart in de SmartVision3 plaatsen om de multimedia-inhoud uit te breiden. Maak in dit geval een map "boeken" aan in het interne geheugen van de SD-kaart om uw bestanden toe te voegen.

Goed om te weten: de map "Download" kan ook worden gebruikt om uw documenten op te slaan.

Hoofdscherm

Wanneer u de toepassing start, krijgt u de volgende opties te zien:

- **Afspelen hervatten:** hervat het afspelen van het laatste document vanaf het punt waar u bent gestopt.
- **Mijn bibliotheek:** hiermee kunt u de boeken in uw SmartVision3 doorzoeken en bekijken.
- **Mijn favorieten:** Hiermee kunt u snel een boek bekijken dat u als favoriet heeft ingesteld.
- **Onlangs gelezen:** hiermee kunt u de laatst gelezen documenten bekijken.
- **Een Daisy-boek opnemen:** hiermee kunt u een audio-opname omzetten in een boek in Daisy-formaat.

Aanvullende opties zijn beschikbaar vanaf het hoofdscherm via de menu-toets:

- **Pauze bij afsluiten:** Hiermee kunt u het lezen van een document stoppen wanneer u de toepassing afsluit met de starttoets.
- **Kleurinstellingen:** hiermee kunt u de tekstkleur en de achtergrondkleur bij het lezen van een document wijzigen.
- **Leessnelheid:** hiermee kunt u de leessnelheid van een document wijzigen.
- **Toon:** hiermee kunt u de toon bij het afspelen van een document wijzigen (werkt alleen bij MP3-formaten).
- **Tijdsprong:** hiermee kunt u het interval van een tijdsprong definiëren.
- **Afspelen in lus:** hiermee kunt u een document in een lus afspelen.

Een document lezen

Selecteer in het hoofdscherm van de toepassing "Mijn bibliotheek".

De volgende zoekopties zijn beschikbaar:

- **Selectie op titel:** hiermee kunt u een document zoeken aan de hand van de titel.

- **Selectie op auteur:** hiermee kunt u een document zoeken op auteur.
- **Selectie op formaat:** hiermee kunt u een document zoeken op formaat.
- **Browse File Tree:** Hiermee kunt u vrij door het geheugen van de SmartVision3 bladeren om een document te vinden.

Goed om te weten: Sommige documenten die u van internet of van uw computer downloadt, worden opgeslagen in ZIP-formaat (gecomprimeerde bestanden). Om ze te kunnen lezen met de Audio Book toepassing, moet je ze eerst decomprimeren of uitpakken.

Met de functie "Bestandsstructuur verkennen" kunt u de inhoud van gecomprimeerde bestanden uitpakken. Selecteer daartoe het gecomprimeerde bestand in de bestandsstructuur en bevestig met de knop OK. Er verschijnt een extractiebevestigingsscherm. Selecteer de toets OK op het scherm en bevestig met de toets OK. Het archief wordt vervolgens gedecomprimeerd en in de map "Boeken" van het interne geheugen geplaatst (dit kan enkele ogenblikken duren). Zodra de decompressie is voltooid, verschijnt een nieuw waarschuwingsscherm dat u aanbiedt om het ZIP-bestand desgewenst te verwijderen. Uw document is nu beschikbaar in "Mijn bibliotheek".

Zodra het document is geselecteerd, begint het afspelen automatisch.

Tijdens het afspelen zijn de volgende sneltoetsen beschikbaar:

- **Toets 0:** Afspelen / Pauze.
- **Sleutel 1:** Vorige sectie.
- **Sleutel 2:** Volgende sectie.
- **Toets 4:** Verlaagt het navigatieniveau (pagina, titel, hoofdstuk, regel, woord, teken, tijdsprong).
- **Toets 5:** Verhoogt het navigatieniveau (pagina, titel, hoofdstuk, regel, woord, teken, tijdsprong).
- **Toets 7:** Snel terugspoelen (alleen voor MP3).
- **Toets 8:** Snel vooruitspoelen (alleen voor MP3).

Extra opties zijn beschikbaar tijdens het afspelen via de menutoets:

- **Bewegingsmodus:** hiermee kunt u het navigatieniveau wijzigen (pagina, titel, hoofdstuk, regel, woord, teken, tijdsprong). De beschikbare opties in dit menu hangen af van het document dat wordt gelezen.
- **Bladwijzer maken:** hiermee kunt u een bladwijzer maken op de huidige leespositie van het document.
- **Verplaats naar:** hiermee kunt u zich verplaatsen in het document (start, titel, bladwijzer, percentage).
- **Waar ben ik?** Dit geeft informatie over het boek en zijn positie in de lezing.
- **Afspeelmodus:** hiermee kunt u de tekst-naar-spraakfunctie van SmartVision3 gebruiken om een bestand in MP3-formaat af te spelen.
- **Instellingen:** brengt u terug naar de algemene opties van de toepassing.

Een document verwijderen

Selecteer het document dat u wilt verwijderen uit "Mijn bibliotheek" en houd de OK-toets ingedrukt om het contextmenu te openen. Selecteer "Verwijderen" en bevestig de verwijdering door "OK" te selecteren aan het einde van de lijst.

Een document toevoegen aan de favorietenlijst

Selecteer uw document in "Mijn bibliotheek" en houd de OK-toets ingedrukt. Er verschijnt een pop-up menu met betrekking tot het geselecteerde item, selecteer "Favorieten" om dit document toe te voegen aan de favorietenlijst.

Een document uit de favorietenlijst verwijderen

Selecteer uw document in "Mijn favorieten" en houd de OK-toets ingedrukt. Er verschijnt een pop-up menu met betrekking tot het geselecteerde item. Selecteer "Favorieten" om dit document uit de favorietenlijst te verwijderen.

Maak een nieuw Daisy-boek

Selecteer in het hoofdscherm van de applicatie "Bewaar Daisy Boek" en vervolgens "Nieuw Boek". Selecteer waar u het gesproken boek wilt opslaan (intern geheugen of SD-kaart). Voer dan de titel en de auteur van het boek in. Selecteer "Make a recording" en vervolgens "Record" om de geluidsopname te starten. Selecteer "Pauze" om de opname tijdelijk te pauzeren. Zodra de opname is voltooid, selecteert u "Stop" om uw nieuwe luisterboek op te slaan en terug te keren naar het hoofdscherm van de toepassing.

Goed om te weten: U kunt ook "Van een bestaande opname" selecteren als u een eerder in het geheugen van de SmartVision3 opgeslagen audiobestand wilt gebruiken in plaats van een nieuw bestand aan te maken.

Een opname toevoegen aan een bestaand audioboek

Selecteer in het hoofdscherm van de toepassing "Een Daisy-boek opnemen" en vervolgens "Toevoegen aan een bestaand boek". Selecteer het luisterboek waaraan u een opname wilt toevoegen. Selecteer "Make a recording" en vervolgens "Record" om de audio-opname te starten. Selecteer "Pauze" om de opname tijdelijk te pauzeren.

Wanneer u klaar bent met opnemen, selecteert u "Stop" om uw nieuwe luisterboek op te slaan en terug te keren naar het hoofdscherm van de toepassing.

Lookout

Inleiding

De Lookout-toepassing is een standaard Google-toepassing waarmee u via de SmartVision3-camera voorwerpen en tekst kunt herkennen. Raadpleeg de onderstaande handleiding van Google voor alle details over de werking: [Google Lookout Link](#)

Vergrootglas

Inleiding

Met de applicatie Magnifier kunt u de camera van de telefoon gebruiken om tekst of documenten te vergroten. De applicatie past zich aan uw visuele capaciteiten aan, met verschillende zoom- en kleurcontrastniveaus.

Tekst vergroten

Beweeg uw SmartVision3 over de tekst om deze te vergroten, pas de hoogte aan om de scherpte in te stellen en gebruik de toetsen '2' en '3' om de zoom respectievelijk te vergroten en te verkleinen.

De andere opties zijn :

- **OK-toets:** om de camera scherp te stellen.
- **Toets 1:** Verhogen of verlagen van het lichtniveau.
- **Sterretje-toets:** bevriest het scherm.
- **Toets 0:** Neem een foto en sla hem op in de galerij.
- **hasjtoets:** kies uit 9 beschikbare contrastkleuren.

Deze verschillende opties zijn ook beschikbaar via de menutoets.

Goed om te weten: de voorkeuren en instellingen van de loepapplicatie worden bewaard wanneer u de applicatie afsluit.

Gebruikershandleiding

Inleiding

Met deze toepassing kunt u de SmartVision3 gebruikershandleiding met uw stem rechtstreeks op uw telefoon bekijken. Een internetverbinding is vereist om de laatste gebruikershandleiding te downloaden.

Raadpleeg de gebruikershandleiding

Wanneer u het programma opent, verschijnt de lijst met verschillende hoofdstukken. Gebruik de omhoog en omlaag toetsen om door de hoofdstukken te gaan. De toets OK opent het geselecteerde hoofdstuk. Gebruik opnieuw de toetsen Omhoog en Omlaag om door de inhoud van het hoofdstuk te bladeren. Met de toets Terug keert u terug naar de hoofdstuklijst.

Kaarten

Inleiding

De applicatie Kaarten is een standaard Google applicatie waarmee u GPS navigatie kunt uitvoeren. Raadpleeg de onderstaande handleiding van Google voor alle details over de werking: [Google Maps Link](#)

Berichten

Inleiding

De applicatie Berichten is een standaardapplicatie van Google waarmee u SMS- of MMS-berichten kunt verzenden en ontvangen. Raadpleeg de onderstaande Google-gebruikershandleiding voor alle details over hoe het werkt: [Google Messages link](#)

Stuur een nieuw bericht

Selecteer "start een chat" in het hoofdscherm van de applicatie. In het veld "Aan" voert u de naam, het telefoonnummer of het e-mailadres in van de personen aan wie het bericht is gericht. Schrijf tenslotte uw bericht en selecteer "Verzenden" aan het einde van de lijst om het bericht te verzenden.

Een bericht lezen en beantwoorden

Op het hoofdscherm van de applicatie Berichten gebruikt u de navigatiepijlen om uw berichten te openen. Als je door de verschillende threads bladert, wordt alleen het laatste bericht van het gesprek uitgesproken. Druk op de OK-toets om het gesprek te openen en de beller te antwoorden. Vanuit dit scherm kunt u ook teruggaan naar de geschiedenis en alle berichten bekijken die met die persoon zijn verzonden en ontvangen.

Een bericht doorsturen

In het hoofdscherm van de applicatie Berichten gebruikt u de navigatiepijlen om te navigeren naar de chat die het bericht bevat dat u wilt doorsturen. Selecteer het bericht in de gespreksgeschiedenis en houd de OK-toets ingedrukt. Selecteer in de opties het item "Meer gespreksopties" en vervolgens "Doorsturen". Kies uw contactpersoon en selecteer "Verzenden".

Een bericht uit een thread verwijderen

In het hoofdscherm van de applicatie Berichten gebruikt u de navigatiepijlen om te navigeren naar de chat die het bericht bevat dat u wilt verwijderen. Selecteer het bericht uit de gespreksgeschiedenis en houd de OK-toets ingedrukt. Selecteer "Verwijderen" uit de opties.

Een discussie verwijderen

Selecteer in het hoofdscherm van de toepassing Berichten de chat die u wilt verwijderen en houd vervolgens de toets OK ingedrukt. Selecteer "Verwijderen" uit de opties.

NFC

Inleiding

Draadloze NFC, of Near Field Communication, is een eenvoudige technologie waarmee u uw mobiele telefoon voor innovatieve doeleinden kunt gebruiken. De SmartVision3 NFC-toepassing werkt met elektronische NFC-stickers. Standaard worden 5 NFC-tags meegeleverd in de SmartVision3 box. Deze NFC-tags kunnen gepersonaliseerde informatie bevatten, zoals tekst, spraakmemo, telefoonnummer of instellingen. Zo kan men bijvoorbeeld voorwerpen herkennen, een bestand vinden, de dosering van een medicijn weten, automatisch een gesprek starten, snel een instelling activeren of deactiveren, enz.

Met de NFC-toepassing kunt u in een paar stappen rechtstreeks vanaf uw SmartVision3 informatie over deze tags opnemen. Zodra de tag is geprogrammeerd, plaatst u gewoon de achterkant van uw telefoon op de tag om de erop geschreven informatie opnieuw uit te spreken of de geprogrammeerde actie te starten. De eerste stap is het schrijven van de informatie op de NFC-tag via de SmartVision3 NFC-toepassing.

Schrijf een NFC-tag

Kies de informatie die u op de NFC-tag wilt opnemen. De beschikbare opties zijn :

- **Bellen:** hiermee kunt u een telefoonnummer aan een contactpersoon koppelen en dat nummer bellen.
- **Instellingen:** Hiermee kunt u een telefooninstelling (Wi-Fi, Bluetooth, Vliegtuigmodus, Beltoon) koppelen en activeren of deactiveren.
- **Toepassing:** Hiermee kunt u een toepassing koppelen en automatisch activeren.
- **Internet Favoriet:** Hiermee kunt u een internetlink koppelen en de pagina in de internetbrowser openen.
- **Tekst:** hiermee kunt u een tekst associëren en deze vocaal uitspreken.
- **Wi-Fi instelling:** hiermee kunt u de verbindinginstellingen koppelen aan een Wi-Fi netwerk (naam en wachtwoord) en er verbinding mee maken.
- **Spraakmemo:** hiermee kunt u een spraakmemo koppelen en beluisteren.

Zodra de informatie is ingevoerd, selecteert u "Schrijven" aan het einde van de lijst. Beweeg de achterkant van de SmartVision3 naar de tag om de informatie over te brengen. U hoort een pieptoon om te bevestigen dat de informatie op het etiket is geschreven.

Zodra de opname is gemaakt, plaatst of plakt u het etiket op de gewenste steun (dossier, medicijndoos, hoek van de tafel, enz.).

Goed om te weten: NFC-tags kunnen steeds opnieuw worden gebruikt. Door nieuwe informatie op een NFC-tag op te nemen, wordt de vorige gewoon gewist.

Goed om te weten: SmartVision3 is compatibel met elk type NFC-tag. Er zijn verschillende taggroottes die overeenkomen met verschillende geheugengroottes. De meegeleverde NFC-tags zijn NTAG 216 van 888 bytes. Dit komt overeen met ongeveer 400 tekens voor een tekstbericht.

Een NFC-tag lezen

U hoeft de NFC-toepassing niet te openen om een TAG te lezen. Plaats gewoon de achterkant van de smartphone op een NFC-tag om de inhoud uit te spreken of de bijbehorende actie te starten.

Opmerkingen

Inleiding

Met de notitie-applicatie kunt u notities in tekstformaat maken, bewerken, verwijderen en lezen.

Maak een notitie

Selecteer "Nieuwe notitie" bovenaan het scherm om een nieuwe notitie aan te maken. Voer uw tekst in en sla uw notitie op met de knop OK. De nota kan nu worden gelezen in het hoofdscherm van de toepassing. Notities zijn chronologisch gesorteerd, met de meest recente bovenaan de lijst.

Lees een notitie

Selecteer in het hoofdscherm van de applicatie de noot die u wilt beluisteren. De notities zijn gesorteerd van nieuw naar oud. Druk op de OK-toets om de geavanceerde afspeelmodus te openen. In de geavanceerde afspeelmodus kunt u de fysieke toetsen van het toetsenbord gebruiken om door de noot te bladeren:

- **0 toets:** pauzeert of hervat het afspelen van noten.
- **Toets 1:** leest het teken links van de huidige positie.
- **Toets 2:** leest het teken rechts van de huidige positie.
- **Toets 4:** leest het woord links van de huidige positie.
- **Toets 5:** leest het woord rechts van de huidige positie.
- **Toets 7:** leest de zin links van de huidige positie
- **Toets 8:** leest de zin rechts van de huidige positie
- **Sterretje-toets:** keert terug naar het begin van de noot.
- **Scherpe toets:** gebruikt om het einde van de noot te bereiken.

Andere opties zijn beschikbaar via de menutoets:

- **Wijzigen:** Hiermee kunt u de notitie wijzigen.
- **Copy All:** Kopieert de inhoud van de notitie.
- **Verwijderen:** hiermee kunt u de notitie verwijderen.
- **Exporteren:** hiermee kunt u een kopie maken van de notitie op het interne geheugen van de SmartVision3 in de map "Notitie".

Een notitie bewerken

Selecteer in het hoofdscherm van de toepassing de notitie die u wilt bewerken. Druk lang op de OK-toets om het pop-up menu te openen en selecteer "Bewerken".

U kunt nu de inhoud van uw notitie bewerken. Voer uw tekst in en sla uw notitie op met de knop OK.

Een notitie verwijderen

Selecteer in het hoofdscherm van de applicatie de notitie die u wilt verwijderen. Druk lang op de OK-toets om het pop-up menu te openen en selecteer "Verwijderen". Bevestig de verwijdering van de notitie door "Bevestigen" te selecteren. U kunt ook de toets Delete op het toetsenbord gebruiken om de noot te wissen.

Alle notities verwijderen

Druk in het hoofdscherm van de toepassing op de menutoets en selecteer "Alles verwijderen" om alle notities te verwijderen. Bevestig de verwijdering van alle notities door "Bevestigen" te selecteren.

Zoeken naar een noot

Druk in het hoofdscherm van de toepassing op de menutoets en selecteer "Zoeken". Typ een deel van de tekst van de notitie in het bewerkingsvak en druk op de OK-toets om het zoeken te starten. Gebruik de navigatiepijlen om notities met deze tekst te bekijken.

Parameters

Inleiding

Met deze toepassing kunt u bepaalde functies activeren en deactiveren of bestaande instellingen wijzigen. SmartVision3 wordt geleverd met een aantal vooraf gedefinieerde instellingen die kunnen worden gewijzigd, zoals tijd, taal, display, toegankelijkheid, enz.

De SmartVision3 instellingen zijn de algemene instellingen voor Android 11. Zij zijn gegroepeerd in categorieën

Beschrijving van de categorieën

- **Netwerk en Internet:** toegang tot WiFi-instellingen, mobiel netwerk, SIM-kaartbeheer, vliegtuigmodus, gegevensverbruik, delen van verbindingen, enz.
- **Verbonden apparaten:** Inschakelen en beheren van verbindingen met externe apparaten en accessoires via Bluetooth, NFC, Android auto, enz.
- **Apps & Meldingen:** geeft u toegang tot de instellingen en meldingen van de op uw telefoon geïnstalleerde toepassingen (toepassingsmachtigingen, grootte van het applicatiegeheugen, standaardtoepassingen, enz.)
- **Batterij:** Hiermee kunt u het batterijverbruik controleren.
- **Schermb:** Hiermee kunt u het uiterlijk van de schermen configureren (thema, helderheidsniveau, achtergrond, slaapstand, lettergrootte, enz.)
- **Geluid:** hiermee kunt u de geluiden en het volume van uw product configureren (beltoon, berichtmelding, volume, niet storen modus, enz.)
- **Opslag:** Hiermee kunt u de verschillende geheugenopslaggebieden van uw SmartVision3 beheren.
- **Privacy:** hiermee kunt u de toegang tot uw persoonlijke gegevens controleren.
- **Locatie:** hiermee kunt u de toegang tot uw geografische locatie regelen.
- **Beveiliging:** hiermee kunt u de beveiligingsinstellingen beheren (pincode, vergrendelingsscherm, vingerafdruk, enz.).
- **Accounts:** hiermee kunt u uw e-mail- en synchronisatieaccounts beheren.
- **Toegankelijkheid:** hiermee kunt u de toegankelijkheidsinstellingen van uw SmartVision3 configureren (Talkback-toegankelijkheid, KAPSYS-toegankelijkheid, tekst-naar-spraak, enz.)
- **Digitaal welzijn en ouderlijk toezicht:** hiermee kunt u het gebruik van uw SmartVision3 controleren en beheersen.
- **Google:** hiermee kunt u de instellingen van Google-toepassingen en -diensten beheren.
- **DuraSpeed:** hiermee kunt u het gebruik van bepaalde op uw SmartVision3 geïnstalleerde toepassingen voorrang geven boven andere.
- **Systeem:** voor toegang tot de systeeminstellingen (taal, datum en tijd, back-up, reset, enz.)
- **Over de telefoon:** hiermee kunt u technische specificaties en de status van de telefoon bekijken en systeemupdates installeren.

Verbinding maken met Wifi

Selecteer 'Netwerk en Internet' in de instellingenlijst en vervolgens 'Wifi'. Selecteer vervolgens het item "Wi-Fi gebruiken" en druk op de OK-toets om de status te wijzigen in "Ja". Er verschijnt een lijst met beschikbare Wi-Fi-netwerken in uw omgeving. Selecteer in de lijst het netwerk waarbij u zich wilt aansluiten en druk op de knop OK om er verbinding mee te maken. Voer het wachtwoord in om verbinding te maken met een beveiligd Wi-Fi-netwerk. Eenmaal ingevoerd, selecteert u "Connect" aan het einde van de lijst om het proces te voltooien. De status "Connected" verschijnt onder de netwerknaam wanneer de procedure correct is voltooid. Indien het wachtwoord van uw internetbox niet correct is, wordt de status "Controleer wachtwoord en probeer opnieuw" weergegeven en uitgesproken onder de naam van uw internetbox. Selecteer in dat geval opnieuw uw internetbox en druk op de OK-toets om het wachtwoord opnieuw in te voeren.

Goed om te weten: het wachtwoord en het type beveiligingssleutel (WEP / WPA2) worden verstrekt door uw serviceprovider. Raadpleeg deze informatie om uw verbinding hoofdlettergevoelig te configureren.

Een Bluetooth-apparaat aansluiten

Selecteer 'Verbonden apparaten' in de instellingenlijst en vervolgens 'Apparaat koppelen' om een lijst weer te geven van Bluetooth-apparaten die in uw omgeving zichtbaar zijn. Selecteer het

Bluetooth-apparaat dat u met uw SmartVision3 wilt koppelen uit de lijst en druk op de OK-knop om er verbinding mee te maken. Volg de instructies op het scherm om de koppeling te voltooien. Als u wordt gevraagd om een wachtwoord in te voeren, probeer dan 0000 of 1234 (dit zijn de meest voorkomende wachtwoordcodes) of raadpleeg de documentatie bij het apparaat. Als de associatie succesvol is, wordt er verbinding gemaakt met het apparaat.

Goed om te weten: Schakel de Bluetooth-verbinding uit wanneer u deze niet gebruikt om de levensduur van de batterij te verlengen.

De vingerafdruksensor activeren

De vingerafdruksensor kan alleen werken als u eerder de functie "Schermvergrendeling" hebt geactiveerd in de beveiligingsinstellingen. Dit geeft u een tweede manier om de telefoon te ontgrendelen voor het geval de sensor uw vingerafdruk niet kan identificeren.

Selecteer "Beveiliging" in de lijst met instellingen en vervolgens "Vingerafdruk". Selecteer dan "Vingerafdruk + Code" in de beveiligingsmodi. Maak uw 4-cijferige slotcode met het fysieke toetsenbord en bevestig met de OK-toets. Kies uw vergrendelingscode nogmaals om de code te bevestigen en de "Schermvergrendeling" functie te activeren. Zodra de functie "Schermvergrendeling" is geactiveerd, volgt u de procedure voor het configureren van de op het scherm weergegeven vingerafdruk. Om uw vingerafdruk correct te registreren, moet u uw vinger ongeveer 15 keer op de sensor plaatsen en optillen totdat de SmartVision3 "Vingerafdruk toegevoegd" aankondigt. U kunt de procedure herhalen en tot 5 verschillende vingerafdrukken registreren.

Zodra uw vingerafdruk is geregistreerd, kunt u uw telefoon veilig ontgrendelen door uw vinger op de sensor te plaatsen in plaats van de vergrendelingscode in te typen. U zult ook biometrische identificatie kunnen gebruiken in banktoepassingen.

Wanneer u uw vingerafdrukken op het apparaat scant, moet u er rekening mee houden dat de volgende omstandigheden de werking van deze functie kunnen beïnvloeden:

- Voor betere herkenningsprestaties registreert u de vingerafdrukken van de hand die u het meest gebruikt bij het hanteren van het apparaat.
- Zorg ervoor dat u het hele oppervlak van uw vinger gebruikt voor de vingerafdrukherkenning.
- Zorg ervoor dat het gebied rond de vingerafdruklezer en uw vingers schoon en droog zijn.
- SmartVision3 herkent mogelijk geen vingerafdrukken met rimpels of littekens.
- SmartVision3 herkent de vingerafdruk van een kleine of dunne vinger mogelijk niet.
- Zorg ervoor dat de sensor niet is bekrast of beschadigd door voorwerpen zoals munten, sleutels, enz.

Het systeem bijwerken

U hebt een internetverbinding nodig om systeemupdates voor de SmartVision3 te downloaden en te installeren. Om uw toestel bij te werken, selecteert u 'About Phone' in de instellingenlijst en vervolgens 'System Updates'. Selecteer "Download" aan het einde van de lijst en druk op OK om het downloaden te starten.

Het downloaden van de update kan enige tijd duren, afhankelijk van uw verbinding. SmartVision3 zal regelmatig de voortgang van de download aankondigen. Zodra het downloaden is voltooid, selecteert u "Installeren" in het scherm voor systeemupdates en drukt u op de knop OK om de installatie te starten. SmartVision3 zal regelmatig updates geven over de voortgang van de installatie. Wanneer de installatie voltooid is, zal SmartVision3 opnieuw opstarten om de installatie van de update te voltooien.

Foto's

Inleiding

De toepassing Foto's is een standaard Google-toepassing waarmee u afbeeldingen en foto's kunt bekijken die met uw SmartVision3 zijn gemaakt. Raadpleeg de onderstaande gebruikershandleiding van Google voor alle details over hoe het werkt: [Google Photos Link](#)

Play Store

Inleiding

De Play Store-toepassing is een standaard Google-toepassing waarmee u nieuwe toepassingen kunt downloaden en toepassingen van derden die op uw SmartVision3 zijn geïnstalleerd kunt bijwerken. Raadpleeg de onderstaande handleiding van Google voor alle details over de werking: [Google Play Store link](#)

QuickSupport

De QuickSupport toepassing is een toepassing van TeamViewer. Met deze toepassing kunt u de controle over uw SmartVision3 tijdelijk overdragen aan een derde partij die TeamViewer op zijn computer heeft staan. Raadpleeg de TeamViewer gebruikershandleiding hieronder voor alle details: [TeamViewer / QuickSupport link](#)

FM Radio

Inleiding

Met de toepassing FM Radio kunt u luisteren naar radiostations in uw omgeving. Om naar de radio te luisteren, sluit u de hoofdtelefoon aan (gebruikt als antenne).

Luister naar de radio

Gebruik de navigatiepijlen om door de verschillende items op het scherm te bladeren:

- **Vorige radio:** hiermee kunt u naar de vorige radiozender luisteren.
- **Frequentie verlagen:** hiermee kunt u de frequentie verlagen.
- **Toevoegen aan favorieten:** Voegt de huidige radiozender toe als favoriet.
- **Frequentie verhogen:** hiermee kunt u de frequentie verhogen.
- **Volgende radio:** Hiermee kunt u naar de volgende radiozender luisteren.
- **Radio's:** toont alle beschikbare radio's in uw omgeving.
- **Headset/Speaker:** schakelt het geluid tussen de headset en de luidspreker van de telefoon.
- **Meer Opties:** Toegang tot de radio opname instellingen.
- **Listen/Stop FM Radio:** Hiermee kunt u de radio beluisteren en pauzeren.

U kunt ook de volgende sneltoetsen gebruiken:

- **Sleutel 1:** Vorig station.
- **Toets 2:** Open / sluit het venster met beschikbare radiozenders.
- **Sleutel 3:** Volgende station.
- **Toets 4:** Vorige frequentie.
- **Toets 5:** Handmatig invoeren van de radiofrequentie
- **Toets 6:** Volgende frequentie.
- **Toets 7:** Vorige favoriete radio
- **Toets 8:** Radio-opname starten/stoppen
- **Toets 9:** Volgende favoriete radio.
- **Toets 0:** afspelen/pauzeren
- **Sterretje:** Station opslaan als favoriet

Web Radio

Inleiding

Met de webradiotoepassing kunt u via een internetverbinding naar uw favoriete radiostations luisteren.

Luister naar een radio

Om naar webradio te luisteren, typt u de naam van de radio die u wilt beluisteren in het zoekvak en drukt u op OK om de zoekresultaten weer te geven.

Gebruik vervolgens de navigatiepijlen om de radio te selecteren waarnaar u wilt luisteren en bevestig met de OK-knop. De radio start automatisch. Om de radio uit te schakelen, gebruikt u de navigatiepijlen om de toets "Stop" te selecteren en te bevestigen.

Goed om te weten: Tijdens het afspelen kunt u het item "Toevoegen aan favorieten" aan het einde van de lijst selecteren om deze radio op te slaan bij uw favorieten om er later naar te luisteren.

Andere opties op de hoofdpagina van de webradioapplicatie zijn :

- **Recently Played:** biedt snelle toegang tot de meest recent afgespeelde zenders.
- **Favorieten:** biedt snelle toegang tot stations die u als favorieten hebt opgeslagen
- **Alles:** Hiermee kunt u bladeren door alle stations die beschikbaar zijn in de webradioapplicatie (per genre, per land, per podcast enz.).

SOS

Inleiding

SmartVision3 is uitgerust met een SOS-functie waarmee u geolokaliseerde noodoproepen of berichten kunt sturen naar vooraf gedefinieerde contacten (maximaal 10).

Waarschuwing: KAPSYS kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige directe of indirecte schade in verband met het niet functioneren van de SOS functie als gevolg van een technisch probleem van het product of de onbeschikbaarheid van het telefoonnetwerk.

De SOS-functie activeren/deactiveren

Met de SOS-applicatie kunt u een "automatisch" alarm programmeren in de vorm van een telefoontje of een bericht of beide, naar één of meer personen die u kiest.

Om het proces te starten houdt u de aan/uit-knop aan de bovenrand ingedrukt en selecteert u het item "SOS" op het scherm. Druk op de Terug-toets om het SOS-proces te stoppen.

Goed om te weten: Er verschijnt een waarschuwingsvenster wanneer de SOS-functie wordt geactiveerd en zolang het SOS-proces loopt.

Let op: De SOS-functie is standaard uitgeschakeld. Het moet worden geactiveerd en geconduceerd vóór elk gebruik.

De SOS-functie instellen

Voordat u de SOS-functie gebruikt, moet u de toepassingsinstellingen definiëren:

- **SOS-knop:** Hiermee kan de SOS-functie worden geactiveerd of gedeactiveerd via het menu van de aan/uit-knop.
- **Trigger Alarm:** Activeert een luid hoorbaar alarm.
- **Waarschuwingslicht:** maakt het mogelijk de SmartVision3 LED te gebruiken als SOS-signaal.
- **Lijst van nummers:** hiermee kunt u de nummers definiëren van mensen die u in geval van nood per telefoon of SMS wilt contacteren.
- **Actieve oproep:** hiermee kunt u telefoontjes naar uw noodnummers activeren. De personen worden één voor één gecontacteerd in de volgorde die is bepaald in de "Lijst van nummers" totdat de oproep wordt aanvaard.
 - **Ophaalvertraging:** hiermee kunt u de tijd veranderen dat u wacht op een antwoord voordat u naar de volgende persoon op de lijst gaat (standaard 30 seconden).

- **Verstuur SMS:** Hiermee kunt u het versturen van SMS naar uw alarmnummers programmeren.
 - **Coördinaten verzenden:** hiermee kunt u uw geografische positie in het bericht vermelden, indien beschikbaar, op het moment van de noodoproep.
 - **Tekstbericht:** hiermee kunt u het bericht aanpassen dat naar uw alarmnummers wordt gestuurd.

Telefoon

Inleiding

Met de telefoontoepassing kunt u bellen en uw belgeschiedenis bekijken.

Neem een gesprek aan

Wanneer de telefoon overgaat, drukt u op de toets OK om de oproep te beantwoorden.

Goed om te weten: Dankzij de KAPSYS-toegankelijkheid kunt u ook een gesprek aannemen met een willekeurige toets op het numerieke toetsenbord (toets 0 tot 9).

Goed om te weten: Als u kort op een van de volumetoetsen drukt, wordt de telefoon gedempt, zodat u de naam en het nummer van de beller kunt horen.

Ophangen van een gesprek

Om het gesprek te beëindigen, drukt u op de toets Wissen.

Goed om te weten: u kunt een gesprek ook beëindigen door kort op de toets "Aan/Uit" te drukken (toegankelijkheidsoptie).

Afwijzing van een beroep

Om een oproep te weigeren, drukt u op de toets Wissen als de telefoon overgaat.

Bellen

De volgende oproepopties zijn beschikbaar in het hoofdscherm van de toepassing:

- **Contacten:** opent uw telefoonboek. Gebruik de navigatiepijlen om door uw lijst met contacten te gaan en selecteer de persoon die u wilt bellen. Bevestig dat het contact is geopend door op de OK-toets te drukken, selecteer vervolgens "Bellen" en bevestig met de OK-toets om het gesprek te starten.

Goed om te weten: U kunt de toetsen op het fysieke toetsenbord in de lijst met contactpersonen gebruiken om de naam van een contactpersoon te zoeken.

- **Favorieten** - biedt snelle toegang tot contacten die u als favorieten hebt ingesteld. Om een contact als favoriet in te stellen, selecteert u het uit uw lijst met contacten en opent u de kaart ervan. Selecteer vervolgens "Toevoegen aan favorieten" en bevestig met OK.
- **Geschiedenis:** hiermee kunt u alle gevoerde en ontvangen gesprekken bekijken. Deze oproepen staan in volgorde van meest recent naar oudste. Selecteer een contactpersoon of nummer uit de lijst en druk op OK om de geschiedenis uit te breiden. Gebruik vervolgens de navigatiepijlen om naar de volgende opties te gaan: bellen, contact maken, toevoegen aan contact, bericht verzenden, nummer blokkeren, belinformatie. U kunt ook een contactpersoon of nummer uit de lijst selecteren en lang op OK drukken om de volgende extra opties te openen: nummer kopiëren, nummer blokkeren, verwijderen.

Goed om te weten: u kunt de belgeschiedenis wissen via het item "Meer opties" bovenaan het scherm. Het is ook mogelijk een enkel gesprek te wissen door het te selecteren en op de "Delete"-toets te drukken.

- **Kies een nummer:** hiermee kunt u het telefoonnummer cijfer voor cijfer invoeren. Bevestig de invoer en start het gesprek door op de OK-toets te drukken.
- **Messaging:** biedt snelle toegang tot uw visuele voicemailservice.

Let op: Deze optie, waarmee u uw antwoordapparaatberichten kunt beluisteren zonder het nummer te hoeven kiezen, is niet bij alle operators beschikbaar. U kunt echter standaard voicemail configureren via de oproepinstellingen. Voicemail kan ook worden geconfigureerd als een snelle toegang op de "1" toets.

- **Instellingen:** voor toegang tot de instellingen van de telefoontoepassingen:
 - **Weergaveopties:** hiermee kunt u de sortering en weergavevolgorde van de contacten wijzigen
 - **Geluid en trilling:** Geeft toegang tot de instelling "Geluid" in de SmartVision3-instellingentoepassing.
 - **Snelle antwoorden:** Hiermee kunt u de tekst van de 4 standaard snelle antwoorden wijzigen.
 - **Telefoonaccounts:** voor toegang tot de instellingen van uw SIM-kaart.
 - **Geblokkeerde nummers:** toegang tot de instellingen en nummers die u hebt geblokkeerd via Oproepgeschiedenis of Google Contacten.
 - **Voicemail:** voor toegang tot uw voicemailinstellingen.
 - **Toegankelijkheid:** geeft toegang tot toegankelijkheidsinstellingen tijdens telefoongesprekken (TTY en Hoorhulpmodus).

Opties tijdens oproepen

Tijdens een gesprek zijn de volgende opties beschikbaar:

- **Dempen:** Dempst de microfoon van de SmartVision3 zodat de andere partij u niet kan horen.
- **Luidspreker:** Schakelt het geluid van het gesprek naar de hoofduidspreker van de SmartVision3 (handsfree-modus).

Goed om te weten: Tijdens een gesprek schakelt een korte druk op de spraakbesturingstoets de SmartVision3 over naar de handsfreemodus.

- **Ander gesprek:** hiermee kunt u de beller pauzeren en een ander gesprek voeren. U kunt de twee oproepen dan samenvoegen of omwisselen.
- **Hold:** om uw beller in de wacht te zetten. Druk nogmaals op de toets om het gesprek te hervatten.

YouTube

De YouTube-toepassing is een standaard Google-toepassing waarmee u video's kunt bekijken op uw SmartVision3. Raadpleeg de onderstaande handleiding van Google voor alle details over de werking: [Google YouTube Link](#)

YouTube Muziek

De toepassing YouTube Music is een standaard Google-toepassing waarmee u muziek kunt beluisteren op SmartVision3. Raadpleeg de onderstaande Google-gebruikershandleiding voor alle details over hoe het werkt: [YouTube Music Google link](#)

Technische specificaties

Besturingssysteem

- Android 11

Ontwerp

- Afmetingen: 159 x 68 x 10,4 mm
- Gewicht: 160g
- Touchscreen: 3.5

- Resolutie: 640 x 960 pixels

Materiaal

- Processor: Octo-core: 4 x A53 @2.0GHz + 4 x A53 @1.5GHz
- Intern geheugen: RAM 4GB, Flash 64GB
- Extern geheugen: tot 128 GB
- Cellulaire connectiviteit :
 - 4G LTE
 - 3G+/ 3G
 - 2G
- Draadloze connectiviteit :
 - Bluetooth: 4.2 BLE
 - Wi-Fi: 2.4GHz/5GHz, 802.11 a/b/g/n/ac
- Satellietontvangers: GPS / GALILEO / GLONASS
- Andere sensoren: versnellingsmeter, nabijheids- en lichtsensoren, digitaal kompas, NFC
- SIM-kaart: Dubbele SIM Nano of SIM Nano + SD-kaart
- Aansluitingen: 3,5 mm audio-aansluiting, USB type C (OTG)
- Snel opladen: 5v/1,5A
- Draadloos opladen: 5W
- Verbruik en bereik :
 - Levensduur batterij (stand-by): 150u
 - Communicatieautonomie (spraak): 12 uur
 - Video-autonomie (streaming): 8u
- Specifieke absorptiesnelheid (SAR) :
 - Kop: 0,498 W/Kg
 - Lichaam: 0,765 W/Kg
 - Leden: 1,485 W/Kg

Camera

- Dubbele achtercamera: 16MP + 2MP
- Camera voorzijde: 5MP

FAQ

Moet ik betalen voor software-updates?

Nee, alle SmartVision3 updates zijn gratis.

Hoe weet ik wanneer er een update beschikbaar is?

SmartVision3 controleert regelmatig of er updates beschikbaar zijn en u wordt automatisch geïnformeerd via het meldingenvenster. U kunt te allen tijde de beschikbaarheid van een update controleren via Instellingen, Over de telefoon, Systeemupdates.

Ik kan de update niet downloaden?

Zorg ervoor dat uw SmartVision3 een internetverbinding heeft, zodat u de update kunt downloaden. Het is aanbevolen om een Wi-Fi-verbinding te gebruiken voor updates om de downloadtijd te optimaliseren. Als er een fout optreedt tijdens het downloaden, annuleer dan de update en start deze opnieuw via Instellingen, Over de telefoon, Systeemupdates. Als u een geheugenkaart hebt toegevoegd aan de SmartVision3. Verwijder het voordat u de systeemupdate uitvoert. Wij raden u aan een ziende persoon u te laten helpen bij het verwijderen van de SD-kaart.

Hoe krijg ik de toepassing Kapten en Audio Book op mijn SmartVision3 Initium?

SmartVision3 Initium wordt standaard geleverd met de applicaties Kapten en Audio Book in een proefversie van 15 dagen. De proefversie wordt geactiveerd wanneer de toepassing voor het eerst wordt gestart (een internetverbinding is vereist om de toepassing tijdens de proefperiode te

starten). Zodra de proefperiode is verstreken, is de toepassing niet langer functioneel. U kunt dan contact opnemen met uw wederverkoper om een of al deze toepassingen in een permanente versie aan te schaffen.

Mijn telefoon gaat te vaak in de slaapstand, kan ik de tijd veranderen?

Ja, u kunt kiezen uit 7 verschillende vertragingen. Wanneer u SmartVision3 voor de eerste keer opstart, is de "1 minuut" vertraging geselecteerd. De vertragingstijd kan worden gewijzigd in de toepassing Instellingen. Selecteer "Scherm", "Geavanceerde instellingen", "Time-out scherm" en selecteer de gewenste time-out van 15 s, 30 s, 1 min, 2 min, 5 min, 10 min of 30 min.

Hoe kan ik informatie krijgen over batterijstatus, wifi-netwerk, datum en tijd en ontvangen berichten?

Om de status van de telefoon te controleren, drukt u tegelijkertijd op de hasj- en de 1-toets. U kunt deze informatie ook automatisch inspreken wanneer u de SmartVision3 ontgrendelt. Standaard wordt het batterijniveau uitgesproken telkens wanneer u de stand-by modus verlaat. Om meer informatie toe te voegen, opent u de "Kapsys Toegankelijkheidsinstellingen". Selecteer vervolgens het item "Wekberichten" uit de lijst. Controleer de informatie die u wilt laten horen wanneer u de SmartVision3 ontgrendelt uit de volgende lijst: Huidige datum, Batterijniveau, Netwerkstatus, Gemiste oproepen, Nieuwe berichten, Nieuwe updates.

Ik kan geen tekst invoeren met het SmartVision3-toetsenbord?

In sommige gevallen zijn applicaties uit de PlayStore niet compatibel met het gebruik van een fysiek toetsenbord. In dit geval moet het virtuele toetsenbord van Android worden gebruikt. Om het virtuele toetsenbord weer te geven, selecteert u het bewerkingsgebied en drukt u lang op de "OK"-toets. Gebruik de snelkoppeling Star 8 om over te schakelen naar het virtuele toetsenbord van Android. Het virtuele toetsenbord verschijnt op de onderste helft van het scherm. Houd vervolgens uw vinger op het scherm om door de letters van het virtuele toetsenbord te bladeren. Laat uw vinger los op het gewenste teken om de invoer te voltooien.

Kan ik het aanraakscherm volledig uitschakelen?

Ja, open de "Kapsys Toegankelijkheidsinstellingen". Controleer vervolgens het item "Touch screen uitschakelen" in de lijst.

Hoe kan ik de informatie op het scherm groter maken?

U kunt het lettertype en de weergavegrootte vergroten via Instellingen > Toegankelijkheid. U kunt ook de MagniText-functie gebruiken via de sneltoets + 6 toets, die de laatste informatie die door de SmartVision3 wordt uitgesproken in één regel op het scherm weergeeft. Zet de SmartVision3 in landschapsmodus om de tekst op het hele scherm weer te geven.

Werkt spraakbesturing zonder internetverbinding?

Nee, er is een internetverbinding nodig om de spraakbesturing te gebruiken.

Hoe zet ik bestanden (muziek, teksten...) over naar mijn SmartVision3 via mijn computer?

Sluit uw SmartVision3 aan op uw computer via de USB-kabel. De SmartVision3 wordt herkend als een extern opslagapparaat en u kunt uw bestanden vrij overdragen. Als je een Mac hebt, moet je Android File Transfer software voor Android toestellen downloaden.

Zodra de SmartVision3 door uw computer is herkend, kunt u de relevante bestanden van uw computer naar het geheugen van uw telefoon kopiëren in een map naar keuze:

- **Boeken of Download:** voor audioboeken, PDF, Word, Txt en html bestanden.
- **Muziek:** voor uw MP3's
- **DCIM:** voor foto's of video's,
- **Alarmen:** om een alarmtoon toe te voegen
- **Beltonen:** om een beltoon toe te voegen
- **Meldingen:** om een meldingsgeluid toe te voegen

Kan ik het geheugen van mijn SmartVision3 vergroten?

Ja, u kunt het geheugen van uw SmartVision3 uitbreiden door een Micro SD-kaart tot 128 GB te plaatsen.

Kan een Bluetooth-headset worden aangesloten op de SmartVision3?

Ja, het is mogelijk om een Bluetooth-headset te koppelen met SmartVision3 om gesprekken te voeren en te ontvangen.

Let op: Als u ook naar muziek, radio of de spraaksynthese van de SmartVision3 wilt luisteren, hebt u een A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) Bluetooth-headset nodig.

In geval van problemen

Inleiding

Voordat u contact opneemt met de klantenservice, raden wij u aan de volgende aanbevelingen te lezen:

- Om de prestaties van de telefoon te optimaliseren, is het raadzaam deze van tijd tot tijd uit te schakelen.
- Voor een optimale werking is het raadzaam de batterij volledig op te laden en enkele controles uit te voeren.

Mijn telefoon gaat niet aan / ik heb een zwart scherm:

- Druk op de toets "On / Off" totdat het display oplicht.
- Controleer de lading van uw batterij.
- Gebruik een andere USB-kabel of oplader.

Mijn telefoon schakelt zichzelf uit:

- Druk op de "Aan / Uit" toets om de telefoon te wekken.
- Controleer de lading van uw batterij.

Mijn telefoon wordt heet tijdens het opladen:

- Koppel de oplader los van het apparaat en sluit alle toepassingen die momenteel in gebruik zijn af. Wacht tot het apparaat is afgekoeld en laad het dan weer op.
- Als de onderkant van het toestel abnormaal heet is, kan dit betekenen dat de USB-kabel beschadigd is. Vervang de beschadigde USB-kabel door een nieuwe die door KAPSYS is goedgekeurd.
- Wanneer u een draadloos laadstation gebruikt, mag u geen vreemde voorwerpen, zoals metalen voorwerpen, magneten en magneetkaarten, tussen het apparaat en het draadloze laadstation plaatsen.

Mijn telefoon wordt warm tijdens het gebruik:

Als u functies of toepassingen gebruikt die meer stroom vragen, of als u ze langere tijd gebruikt, kan uw toestel tijdelijk warm worden door het verhoogde batterijverbruik. Sluit toepassingen die actief zijn en stop met het gebruik van het apparaat voor een tijdje.

- Controleer of het apparaat is bijgewerkt met de nieuwste software.
- Conflicten tussen toepassingen die op de achtergrond draaien, kunnen leiden tot oververhitting van het apparaat. Start het apparaat opnieuw op.
- Schakel Wi-Fi, GPS en Bluetooth uit als u ze niet gebruikt.
- Sluit toepassingen die het batterijverbruik verhogen of op de achtergrond draaien als u ze niet gebruikt.
- Verwijder onnodige bestanden of ongebruikte toepassingen.
- Verminder de helderheid van het scherm.
- Als het apparaat oververhit raakt of lange tijd heet aanvoelt, stop dan even met het gebruik ervan. Neem contact op met uw dealer als het toestel warm blijft worden.

Mijn telefoon heeft een lage batterijduur:

- Controleer of u de volledige oplaadtijd (minimaal 2 uur) in acht hebt genomen.
- Schakel WiFi, Bluetooth en Locatie uit als je ze niet nodig hebt.
- Sluit toepassingen die op de achtergrond draaien.
- Beperk toepassingen die veel batterijvermogen gebruiken.
- Verwijder toepassingen die u niet gebruikt.
- Verwijder ongebruikte e-mailaccounts.
- Geluids- en trilinstellingen voor toetsenbord en meldingen uitschakelen.
- Verlaag de helderheid van het scherm.
- Controleer of je telefoon up-to-date is.
- Controleer of uw toepassingen up-to-date zijn.
- Start uw telefoon opnieuw op.

Mijn telefoon laadt niet goed op:

- Controleer of het opladen plaatsvindt onder normale omstandigheden (5°C, 35°C).
- Zorg ervoor dat u de door KAPSYS geleverde lader en batterij gebruikt.
- Controleer de compatibiliteit van stopcontacten in het buitenland.

Mijn telefoon is niet verbonden met een netwerk:

- Probeer of je telefoon ontvangst heeft op een andere locatie.
- Controleer de netwerkdekking bij uw provider.
- Controleer of de vliegtuigmodus is uitgeschakeld.
- Controleer de geldigheid van uw SIM-kaart bij uw provider.
- Probeer het later nog eens, het netwerk kan overbelast zijn.
- Verwijder de SIM-kaart en installeer deze opnieuw.
- Probeer een andere SIM kaart.
- Start uw telefoon opnieuw op.

SIM-kaartfout / Geen telefoonfunctie beschikbaar :

- Controleer of de SIM-kaart correct is geplaatst.
- Controleer of de chip op uw SIM-kaart niet beschadigd of bekrast is.
- Probeer een andere SIM kaart.
- Start uw telefoon opnieuw op.

Kan niet bellen of gebeld worden:

- Controleer of u een geldig nummer hebt gekozen.
- Controleer voor internationale gesprekken de land-/gebiedscodes.
- Controleer of uw telefoon verbonden is met een netwerk en of het niet overbelast of niet beschikbaar is.
- Controleer bij uw provider of u vanuit het buitenland geabonneerd bent op buitenlandse gespreksdiensten.
- Controleer of de vliegtuigmodus is uitgeschakeld.
- Start uw telefoon opnieuw op.

Ik heb geen toegang tot mijn voicemail.

- Controleer of het voicemailnummer van uw operator geregistreerd is.
- Probeer het later als het netwerk bezet is.

SmartVision3 vraagt me om een code wanneer de telefoon opstart

- Wachtwoord: Wanneer de vergrendelingsfunctie is geactiveerd, moet u het wachtwoord invoeren dat u voor het apparaat hebt ingesteld.

- PIN-code: Wanneer u het toestel voor het eerst gebruikt of wanneer u de PIN-codevergrendeling van uw toestel hebt geactiveerd, moet u de PIN-code invoeren die bij de SIM-kaart is geleverd.
- PUK-code: Als u herhaaldelijk een onjuiste PIN-code invoert, wordt de SIM-kaart geblokkeerd. U moet dan de door uw operator verstrekte PUK-code invoeren.
- PIN2-code: Wanneer u een menu opent waarvoor de PIN2-code vereist is, moet u de PIN2-code invoeren die bij de SIM-kaart is geleverd. Neem voor meer informatie contact op met uw operator.

Ik heb de Talkback instellingen veranderd en mijn telefoon reageert niet goed.

Als de bereikbaarheid niet correct is, kunt u de Talkback-instellingen opnieuw instellen. Kies hiervoor de volgende code op het fysieke toetsenbord direct vanaf het beginscherm: ***#111#**

Mijn telefoon werkt niet meer goed, hoe reset ik hem?

Het resetten van de telefoon wist alle persoonlijke gegevens en herstelt de fabrieksinstellingen. Hiermee kan de telefoon weer in de oorspronkelijke stand worden gezet als het toestel niet meer is afgesteld.

Vergeet niet een back-up te maken van alle belangrijke gegevens op uw toestel voordat u de standaardinstellingen herstelt. U kunt uw Google-account gebruiken om een back-up te maken van uw belangrijke gegevens. Dit is het pad vanaf het beginscherm: Toepassingen > Instellingen > Systeem > Back-up > Nu een back-up maken.

Zodra de back-up is voltooid, toets de volgende code in op het fysieke toetsenbord, rechtstreeks vanaf het beginscherm: ***#333#**

Deze actie wist alle gegevens uit het internetopslaggeheugen van uw telefoon, inclusief :

- Uw Google-account
- Systeem- en toepassingsgegevens en -instellingen.
- Gedownloadte toepassingen
- De muziek
- De foto's
- Andere gebruikersgegevens.

Wettelijke kennisgeving en garantie

Voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen

- Behandel uw telefoon en accessoires voorzichtig, laat ze niet vallen en stel ze niet bloot aan sterke schokken.
- Haal het product niet uit elkaar, want dan vervalt de garantie en kan schade ontstaan die het product onbruikbaar maakt.
- Reinig het product alleen met een zachte, schone en droge doek. Gebruik geen chemicaliën, schoonmaakmiddelen of schuurmiddelen, omdat deze het product kunnen beschadigen.
- Dit product is niet waterdicht, bescherm het tegen vocht en vloeistofspatten.
- Bewaar uw toestel niet op extreem warme of koude plaatsen. Opslagtemperatuur: -20°C (-4°F) tot +45°C (113°F),
- Stel het apparaat niet gedurende langere tijd bloot aan direct zonlicht. Bedrijfstemperaturen: -5°C (23°F) tot +40°C (104°F)
- Laad uw product niet op bij temperaturen onder 5°C (41°F) en boven 35°C (95°F).
- Gebruik uw product niet in de buurt van magnetische velden.
- Gebruik uw product niet als het scherm gebroken of gebarsten is.
- Gebruik uw product niet in gebieden met een explosieve atmosfeer.

SmartVision3 - Gebruikershandleiding

- Bij langdurig gebruik kan uw product heet worden. Als het apparaat oververhit raakt en een bepaalde temperatuur bereikt, kunnen de functies en prestaties worden beperkt of kan het apparaat automatisch worden uitgeschakeld om af te koelen.
- Zorg ervoor dat de cameralens niet wordt blootgesteld aan een sterke lichtbron, zoals direct zonlicht. Als de lens wordt blootgesteld aan een sterke lichtbron, zoals direct zonlicht of een lichtstraal, kan de beeldsensor van de camera beschadigd raken. Schade aan de beeldsensor kan leiden tot stippen en vlekken op de beelden.
- Als er stof of vreemde stoffen in de microfoon, luidspreker of ontvanger terechtkomen, kan het geluid van het toestel onhoorbaar worden of kunnen sommige functies niet werken. Pogingen om stof of vreemde voorwerpen te verwijderen met een scherp voorwerp kunnen het toestel beschadigen en het uiterlijk ervan aantasten.
- In de volgende situaties kunnen verbingsproblemen en batterijontlading optreden:
 - Als u metalen stickers op het antennegebied van het apparaat plakt
 - Als u een omhulsel van metalen materialen op het toestel installeert
 - Als u het antennegebied van het apparaat bedekt met uw handen of een ander voorwerp tijdens het gebruik van bepaalde functies, zoals oproepen of gegevensverbinding
- Schakel het apparaat van tijd tot tijd uit voor optimale prestaties.
- Het gebruik van een door KAPSYS goedgekeurde schermbeschermer wordt aanbevolen. Niet-goedgekeurde schermbeschermers kunnen sensorstoringen veroorzaken.
- Gebruik geen gestripte of beschadigde kabels en gebruik geen beschadigde of defecte oplader.

Gezondheid en veiligheid

- Houd het product buiten het bereik van kleine kinderen.
- Bescherm uw gehoor: beperk de tijd dat u een koptelefoon of luidspreker met hoog volume gebruikt.
- Als u een medisch implantaat hebt of in contact staat met iemand die er een heeft, en vragen hebt over het gebruik van uw draadloze apparaat, raadpleeg dan uw arts of de fabrikant van de pacemaker.
- Gebruik uw product niet in zorginstellingen en vraag toestemming aan bevoegd personeel voordat u de telefoon in de buurt van medische apparatuur gebruikt.
- Apparatuur voor radiofrequentieoverdracht kan de goede werking van onvoldoende beschermde medische hulpmiddelen verstoren.

Garantie

Neem in geval van een storing contact op met uw dealer.

Uw garantie is alleen geldig bij normaal gebruik van het apparaat. Schade veroorzaakt door de gebruiker of een van de volgende omstandigheden valt niet onder de garantie:

- De garantieperiode is verstreken
- Normale slijtage van het product (bijv. behuizing, toetsenbord, beeldscherm, antenne en andere accessoires)
- Schade als gevolg van onjuist gebruik, de aanwezigheid van vocht of vloeistoffen, nabijheid van of blootstelling aan een warmtebron.
- Het toestel is gebarsten of gebroken of vertoont zichtbare sporen van een botsing.
- De vermindering van de laad- en opslagcapaciteit van de batterij. Tijdens de garantieperiode zou slechts een geringe afname van de capaciteit mogen optreden. Na deze periode wordt elke afname van capaciteit of functieverlies beschouwd als veroorzaakt door normale slijtage.
- Niet-naleving van de gebruiksaanwijzing, ongevallen, nalatigheid, verkeerd gebruik of gebruik dat niet in overeenstemming is met de bij het product geleverde instructies of commercieel gebruik van het product.

- Het gebruik van accessoires of connectoren die niet door KAPSYS worden aanbevolen.
- Schade veroorzaakt door reparaties of pogingen daartoe door personen die niet door KAPSYS zijn geautoriseerd.
- Schade veroorzaakt door overmacht zoals overstromingen, brand, aardbevingen en bliksem.
- Storingen of defecten veroorzaakt door het internet of aanbieders van draadloze diensten (operators) vallen niet onder de garantie. In dat geval moet rechtstreeks contact worden opgenomen met de dienstverlener voor assistentie.

In sommige gevallen van storing buiten de garantie kan een reparatie op uw kosten worden uitgevoerd. Neem in geval van een storing contact op met uw dealer.

Het verdient aanbeveling een of meer back-ups te maken van de in uw product opgeslagen gegevens. KAPSYS kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies van deze gegevens door een storing, een reparatie of een vervanging van het product.

Informatie over het specifieke absorptiepercentage

Uw SmartVision3 is een zendontvanger. Het is ontworpen om te voldoen aan de limieten die zijn vastgesteld in de aanbevelingen van de Europese Unie inzake blootstelling aan radiofrequenties. De blootstellingsrichtsnoeren voor mobiele apparaten zijn gebaseerd op een meeteenheid die de specifieke absorptiesnelheid of SAR wordt genoemd.

De hoogste waarde voor het gebruik van dit apparaat is als volgt:

- Hoofd: 0,498 W/Kg (op een celweefsel van 10 gram)
- Lichaam: 0,765 W/Kg (op een celweefsel van 10 gram)
- Ledemaat: 1,485 W/Kg (op een celweefsel van 10 gram)

De in de ICNIRP-richtsnoeren vastgestelde SAR-limiet is 2,0 watt/kilogram (W/kg) gemiddeld over het hoofd en het lichaam op een celweefsel van 10 gram.

Bij het testen op SAR wordt het apparaat gebruikt in standaard werkposities en werkt het op het hoogste gecertificeerde vermogensniveau in alle geteste frequentiebanden. Het werkelijke SAR-niveau van een apparaat in gebruik kan lager zijn dan de maximumwaarde omdat het apparaat is ontworpen om alleen het vermogen te gebruiken dat nodig is om het netwerk te bereiken. Deze waarde verandert afhankelijk van een aantal factoren, zoals de afstand tot een basisstation van het netwerk.

Wanneer het product in de hand wordt gehouden en niet aan het oor wordt gedragen, of dicht bij het lichaam wordt gedragen, wordt aanbevolen een afstand van meer dan 1,5 cm aan te houden tussen het lichaam en de achterkant van het product.

Het gebruik van accessoires kan de SAR-waarden veranderen. SAR-waarden kunnen variëren afhankelijk van de test- en rapportagenormen in de verschillende landen en de netwerkband.

Beperkingen in de 5GHz-band

In overeenstemming met artikel 10 van Richtlijn 2104/53/EU is de WLAN-functie van dit apparaat beperkt tot gebruik binnenshuis bij gebruik in het frequentiebereik van 5,15 tot 5,35 GHz in de volgende landen AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IT, IS, LV, LI, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK.

Klantenservice

Neem voor meer informatie contact op met de klantenservice van uw dealer.

U kunt ook contact opnemen met de klantenservice van KAPSYS - 694, avenue du Docteur Maurice Donat, Parc Haute Technologie - Lot 8, 06250 MOUGINS SOPHIA ANTIPOLIS, Frankrijk. U kunt ook onze website bezoeken: www.KAPSYS.com.

Handelsmerken

Bedrijfs- en productnamen die in dit document en in de handleidingen worden genoemd, zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars.

SmartVision3 - Gebruikershandleiding

KAPSYS woorden, merken en logo's zijn geregistreerde handelsmerken van KAPSYS SAS. De woorden, merken en logo's Bluetooth zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG Inc.

Android, Google, Google Play, ingesloten Chromecast, YouTube en andere handelsmerken en logo's zijn gedeponeerde handelsmerken van Google LLC.

Alle merk- en productnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve bedrijven.