



Worldwide Vision
— see things different —

WAND/TAFELKLOK TWEMCO

Art: TWE00012-TWE00112-TWE00038-TWE00138

Handleiding

Instellen tijd:

Plaats een 1.5 Volt Type AA batterij in het batterijvak aan de achterkant van de klok. Het batterijvak bevindt zich onderaan in het midden, u voelt een diepe uitsparing, van de klok.

Door middel van het groene wielje wat zich op de bovenkant van het batterijvakje bevindt kan de tijd worden ingesteld. Opdat de datumomschakeling op de juiste tijd gebeurt (12.00 uur in de nacht) dient de tijd op de juiste manier te worden ingesteld. Op een wijzerklok kan men niet zien of het 04.00 uur in de morgen is, dan wel 16.00 uur (04.00 uur) in de middag.

Tussen de wijzeras en het getal van 09.00 uur op de wijzerplaat is een kleine cirkelvormige opening. Deze opening is ook afgebeeld op de sticker op de achterzijde van de klok.

Op deze sticker ziet u de verschillende afbeeldingen die het verloop van de dagtijd weergeven.

Van links naar rechts ziet u:

| | |
|--------------------------------------|---|
| 12.00 uur 's-Nachts zwart | ● |
| 03.00 uur 's-Nachts zwart | ● |
| 06.00 uur 's-Morgens onderkant zwart | ◐ |
| 09.00 uur 's-Morgens wit | ○ |
| 12.00 uur 's-Middags wit | ○ |
| 03.00 uur 's-Middags wit | ○ |
| 06.00 uur 's-Avonds bovenkant zwart | ◑ |
| 09.00 uur 's-Avonds zwart | ● |

Instellen datum:

Aan de achterkant van de klok, bovenaan, voelt u 3 schuifjes op een rij, deze liggen wat verdiept in de behuizing van de klok.

Deze dienen om de dag, datum en maand in te stellen. Met de voorkant van de klok naar u toe gericht dient het linkse schuifje voor het instellen van de dag, het middelste voor de datum en het rechtse voor de maand.

- Instellen weekdag, schuif het linkse schuifje herhaaldelijk naar beneden tot u de juiste weekdag heeft bereikt.
- Instellen datum, schuif het middelste schuifje herhaaldelijk naar beneden tot u de juiste datum heeft bereikt.
- Instellen maand, schuif het middelste schuifje herhaaldelijk naar beneden tot u de juiste maand heeft bereikt.

Om de klok altijd met de schrikkeljaren gelijk te laten lopen dient u het volgende in acht te nemen:

Rechts van het venster met de aanduiding van de maand bevindt zich een klein venstertje waarin een cijfer getoond wordt wat ook mee verspringt wanneer u de maand gaat instellen. Voor de volgende jaartallen dient dit op het juiste getal te zijn afgesteld:

- Cijfer 1 voor het jaar 2017 - 2021 - 2025 - 2029
- Cijfer 2 voor het jaar 2018 - 2022 - 2026 - 2030
- Cijfer 3 voor het jaar 2019 - 2023 - 2027 - 2031
- Cijfer 4 voor het jaar 2020 - 2024 - 2028 - 2032

Blijf het schuifje tijdens het instellen van de maand dus net zo vaak naar beneden drukken tot dit cijfer getoond wordt van het jaar dat van toepassing is.

Voor meer informatie:

Worldwide Vision

Koperslagerij 15

4762 AR Zevenbergen

T 013 528 56 66

E info@worldwidevision.nl

I www.worldwidevision.nl