



Worldwide Vision
— see things different —

Art: VIT19900

PENNYTALKS SPREKENDE LABELLEZER

HANDLEIDING

- 1. Inhoud van doos**
- 2. Beschrijving labellezer**
- 3. Voorkant labellezer**
- 4. Gebruik**
- 5. Wijzigen van de taal**
- 6. Inspreken van label**
- 7. Teruglezen van ingesproken boodschap/label**
- 8. Verwijderen van ingesproken boodschap/label**

1. INHOUD VAN DOOS

- PennyTalks labellezer
- Eenzijdige oorschelp
- Halskoord
- 72 waterbestendige labels
- 160 voelbare, geplastificeerde ronde labels
- Strookje met 6 talenlabels die de PennyTalks kan uitspreken
- Batterijen 2 stuks AAA
- USB kabel

2. BESCHRIJVING LABELLEZER

Indien u het apparaat rechtop houdt, met bovenaan de brede kant en de smaller toelopende punt (sensor) naar beneden, dan bevindt zich bovenop het apparaat de luidspreker.

Aan de bovenkant bij de luidspreker, iets uitstekend, zit het oogje om het halskoord aan te bevestigen.

Indien u de drie langwerpige drukknoppen met puntjes aan de voorkant houdt bevindt zich aan de achterkant het batterijvak, waaronder ook de micro-geheugenkaart geplaatst is.

Aan de linkerzijde bovenaan in een vierkant reliëf bevindt zich de aansluiting voor de netstroomstekker. Aan de rechterzijde bovenaan in een vierkant reliëf bevindt zich de aansluiting voor de hoofdtelefoon.

3. VOORKANT LABELLEZER

Aan de voorkant van boven naar beneden.

Allereerst het lampje wat oplicht wanneer de labellezer is ingeschakeld. Hieronder de microfoon (klein gaatje).

Vervolgens naar beneden tastend de aan/uit knop herkenbaar door 1 voelbaar puntje. De langwerpige tweede (middelste) en derde knoppen zijn de volume knoppen met respectievelijk 2 en 3 puntjes.

De middelste knop, met het plusje, of 2 puntjes zet het volume in stapjes luider, de derde knop van boven, met het min streepje, of 3 puntjes zet het geluid in stapjes zachter. Er wordt ook uitgesproken “volume hoger” en “volume lager”.

Aan de onderkant dus de smalle zijde (punt) bevindt zich de sensor.

4. GEBRUIK

Indien u het apparaat voor de eerste keer gaat gebruiken, dient u de batterijen te plaatsen.

Aan de voorzijde waar zich de bedieningsknoppen bevinden zet u de PennyTalks aan middels de herkenbare knop met 1 voelbaar puntje. Houd deze aan/uit knop 3 seconden ingedrukt.

Het apparaat zal dan “ingeschakeld” zeggen, indien u het knopje weer 3 seconden indrukt wordt er “uitgeschakeld” gezegd.

Indien het apparaat langer dan 60 seconden niet gebruikt wordt, dan schakelt de labellezer automatisch uit.

5. WIJZIGEN VAN DE TAAL

De PennyTalks spreekt 6 verschillende talen. Om te wisselen tussen de talen schakelt u PennyTalks eerst in door de aan/uit knop 3 seconden ingedrukt te houden.

U kiest de gewenste taal door op het bijgeleverde strookje van links naar rechts langzaam met de punt (sensor) van de labellezer te schuiven of uiteraard andersom op het strookje.

De PennyTalks spreekt dan automatisch de gekozen taal. Aan het begin van de strook hoort u ook een piepsignaal, indien u niet verder gaat op de strook dan zal de labellezer niet spreken maar alleen met piepsignalen werken.

6. INSPREKEN VAN LABEL

1. Houd vlak boven of zet de punt (sensor) van de labellezer op de label, u hoort dan “nieuw label”.
2. Haal de labellezer van het nieuwe label af om een opname in de microfoon te kunnen inspreken. U kunt dit label inspreken door de plus- (2 puntjes) of minknop (3 puntjes) ingedrukt te houden tot de melding “start opname” wordt gezegd, houd dezelfde knop ingedrukt na deze melding en spreek uw opname in.
3. Wanneer u klaar bent laat u de drukknop los.
En hoort u “opname klaar”
4. De boodschap is nu opgeslagen op de label en de opname is klaar.

7. TERUGLEZEN VAN INGESPROKEN BOODSCHAP/LABEL

Houd de punt (sensor) van de labellezer vlak boven of zet deze op de label en de desbetreffende ingesproken boodschap zal nu uitgesproken worden.

8. VERWIJDEREN VAN INGESPROKEN BOODSCHAP/LABEL

1. Houd de punt (sensor) van de labellezer vlak boven of zet deze op de label waarvan u de boodschap wil wissen.
2. De PennyTalks zal nu de label uitspreken, tijdens deze uitspraak of kort daarna dient u zowel de tweede als de derde knop met 2

en 3 puntjes gelijktijdig ingedrukt te houden tot de labellezer zegt “gewist”.

3. Het label is nu weer geschikt om een nieuwe opname in te spreken.

Voor meer informatie:
Worldwide Vision
Koperslagerij 15
4762 AR Zevenbergen
T 013 528 56 66
E info@worldwidevision.nl

