



Worldwide Vision
— see things different —

Art: VIT20300

Diana Touch Black Small sprekend rond horloge van aluminium, kleur chroom.

TALEN: Nederlands, Spaans, Engels, Italiaans, Frans en Duits

Handleiding

[Knoppenbeschrijving](#)

[In- en uitschakelen van de spraak](#)

[Instellen van taal en dag van de week](#)

[Instellen uren en minuten](#)

[Wisselen tussen digitale en analoge tijds melding](#)

[Batterij](#)

Knoppenbeschrijving:

Leg het horloge plat op tafel met de gesp van u af en de spraakknop aan de rechterzijde.

Aan de rechter bovenzijde van het horloge bevindt zich een verzonken knopje die u met een paperclip of balpen kunt indrukken, hiermee kunt u de taal en dag instellen.

Aan de linker bovenzijde van het horloge bevindt zich een verzonken knopje, waarmee u de uren kunt instellen.

Aan de rechterzijde, bevindt zich de drukknop voor de spraak. Aan de linker onderzijde bevindt zich een verzonken knopje waarmee u de minuten kunt instellen.

Bovenop bevindt zich een zwarte touchscreen of aanraakscherm die als spraakknop functioneert.

In- en uitschakelen van de spraak:

Indien u de spraakknop of touchscreen 5 seconden ingedrukt houdt en u hoort een kort piepsignaal schakelt de spraak van de Diana Touch uit. Wanneer u de spraakknop of het touchscreen gedurende 3 seconden ingedrukt houdt en u hoort twee korte piepsignalen schakelt u de spraak weer in.

Indien u de spraak uitschakelt betekend dit dat de Diana Touch ook in slaapstand staat. De slaapstand dient alleen gebruikt te worden als de Diana Touch gedurende een lange periode niet wordt gebruikt om het batterijverbruik te verlagen.

Instellen van taal en dag van de week:

Gebruik hiervoor een paperclip, balpen of prikpen.

1. Taal: druk aan de rechter bovenzijde vijf seconden de verzonken taalknop in. Kies tussen de zes talen door nu meermalen de taalknop in te drukken. Stel hiermee de gewenste taal in, indien u deze heeft gevonden, wacht u tot u twee piepsignalen hoort. U kunt ook op de spraakknop of het touchscreen drukken dan zet u deze gewenste taal direct vast.
2. Dag van de week: druk een aantal keer kort op deze verzonken taalknop om de dag van de week in te stellen. Indien u de juiste dag heeft gevonden blijft deze direct vaststaan. U kunt ook op de spraakknop of het touchscreen drukken voor bevestiging hiervan.

Instellen uren en minuten:

1. Druk meermalen in de verzonken uur-knop deze bevindt zich op de linker bovenzijde, om de uren in te stellen
2. Druk meermalen in de verzonken minuten-knop deze bevindt zich aan de linker onderzijde, om de minuten in te stellen.
Het instellen van uren en minuten gaat sneller als u de verzonken knopjes ingedrukt houdt.
Voor het vast zetten van deze uren en minuten hoeft u verder niets te doen.

Digitale aankondiging van de tijd:

“Dinsdag, veertien uur tien”

Analoge aankondiging van de tijd:

“Het is tien minuten over twee, dinsdagmiddag”

Wisselen tussen digitale en analoge tijds melding:

In alle talen (behalve in het Duits) kan de Diana Touch de tijd zowel digitaal als analoog uitspreken. Diana Touch wisselt automatisch tussen digitaal en analoog als u met de verzonken uur-knop in de 24-uursmodus 00:00 uur passeert tijdens het instellen van de uren.

Batterij:

Het horloge werkt op 1 CR-2025 knoopcel batterij. Als de stem begint te haperen is de batterij aan vervanging toe. De oude batterij mag niet met het normale huisvuil worden meegegeven, omdat deze schadelijke stoffen bevat die niet in het milieu terecht mogen komen. Uw lege batterij kan worden teruggenomen door het bedrijf dat uw batterij desgewenst voor u vervangt.

Worldwide Vision
Koperslagerij 15
4762 AR Zevenbergen
T 013 528 56 66
E info@worldwidevision.nl
I www.worldwidevision.nl