



Worldwide Vision
— see things different —

Art: WV610105

SenseWorks analoog Nederlandssprekende alarmklok

Handleiding

Knoppenbeschrijving:

Op de voorkant van het klokje zijn drie drukknoppen naast elkaar met een schuifje daar links van. De rechtse knop is genaamd “MODUS”, de tweede van rechts genaamd “MINUTEN”, de derde van rechts genaamd “UUR/ALARM” en uiterst links is het schuifje waarmee u het volume instelt (naar links is zacht). Boven op het klokje zit een langwerpige toets de zogenaamde “SPRAAKTOETS”, die de huidige tijd uitspreekt wanneer u deze indrukt. Met modus bepaalt u wat de andere knoppen gaan doen. De knopjes voor uren en minuten hebben namelijk meerdere functies (zie verderop). Als u 30 seconden niet aan de knoppen komt schakelt het klokje vanzelf terug naar de normaalmodus. Na het wijzigen van ofwel de alarmtijd ofwel de kloktijd kunt u het klokje ook zelf terug in de normaalmodus zetten met de knop modus.

12- Of 24-uurs-klok:

Druk vanuit normaalmodus 1 maal op modus. In het display verschijnt ofwel “12h” ofwel “24h” en u hoort 1 piepje. Druk op uur/alarm om de 12-uurs-klok in te stellen, of op minuten/uurfunctie om de 24-uurs-klok in te stellen. Als u de 12-uurs-klok inschakelt en het is 6 uur 's avonds, dan hoort u “De tijd is zes uur in de avond”. Bij de 24-uurs-klok hoort u op dat tijdstip “De tijd is 18 uur”. Druk dan 3 maal op modus zodat het klokje terug keert in de normaalmodus. U hoort 4 piepjes.

Tijd instellen:

Druk vanuit normaalmodus 2 maal op modus. De uren en minuten gaan knipperen en u hoort "tijd instellen". Stel het uur van de huidige tijd in door herhaaldelijk op uur/alarm te drukken en stel de minuten in met minuten/uurfunctie. Druk dan 2 keer op modus zodat het klokje terug is in de normaalmodus. De uren en minuten knipperen niet meer en u hoort 4 piepjes.

Alarmtijd instellen:

Druk vanuit normaalmodus 3 maal op modus. De uren en minuten gaan knipperen, er verschijnt "AL" tussen de puntjes en u hoort "alarm instellen". Stel het uur van de alarmtijd in door herhaaldelijk op uur/alarm te drukken en stel de minuten in met minuten/uurfunctie. Druk dan 1 keer op modus zodat het klokje terug keert in de normaalmodus. De uren en minuten knipperen niet meer en u hoort 4 piepjes.

Alarm aan/uit:

Met uur/alarm schakelt u de alarmfunctie aan of uit. Ziet u na het drukken op deze toets een klokje in beeld en u hoort alarm aan, dan is de alarmfunctie aan. Ziet u behalve het klokje ook de letters "SNZ" in beeld en u hoort sluimerfunctie aan, dan is de alarmfunctie aan met herhaal- ofwel sluimerfunctie. Wanneer beide symbolen ontbreken en u hoort alarm uit, dan is de alarmfunctie uit.

Als het alarm actief is en de ingestelde alarmtijd wordt bereikt, dan klinkt het weksignaal. Als u niets doet duurt het 1 minuut. Om het alarm zelf uit te zetten drukt u op een willekeurige toets. Als u de sluimerfunctie hebt aangezet, dan kunt u het weksignaal wel uitzetten, maar dan zal het na vijf minuten weer opnieuw gaan klinken. Handig als u nog aan het wakker worden bent. Druk op uur/alarm tot het alarmsymbool verdwijnt, u hoort alarm uit, om het alarm definitief uit te schakelen. Om het alarm de volgende dag opnieuw te horen, moet u niet vergeten het weer aan te zetten met dezelfde uur/alarm knop.

Uurfunctie aan/uit:

Als het klokje in de normaalmodus staat kunt u met minuten/uurfunctie de uurmelding aan en uit zetten. Als er een geluidssymbool in het display verschijnt en u hoort uurfunctie aan, dan is de uurmelding aan. Als de uurmelding aan is zal het klokje op elk heel uur automatisch de tijd melden zonder dat u op een knop drukt. Hoort u uurfunctie uit, dan is de uurmelding uit.

Batterij:

Het klokje werkt op 2 penlight batterijen type AA van 1.5 volt. Als het display zwakker weergeeft en/of de stem hapert zijn de batterijen aan vervanging toe. De oude batterijen mogen niet met het normale huisvuil worden meegegeven, omdat deze schadelijke stoffen bevatten die niet in het milieu terecht mogen komen. Uw lege batterijen kunnen worden teruggenomen door het bedrijf dat uw batterijen desgewenst voor u vervangt. Zelf vervangen is ook mogelijk. Het batterijvak bevindt zich aan de onderkant van het klokje.

Worldwide Vision

Koperslagerij 15

4762 AR Zevenbergen

T 013 528 56 66

E info@worldwidevision.nl

I www.worldwidevision.nl