



**Worldwide Vision**

— see things different —

**Art : WV610190**

**Easyvox Combi Nederlandssprekend alarmklokje met  
duidelijke, natuurlijke stem**

## **Handleiding**

1. [Werking](#)
2. [Instellen van volume](#)
3. [Vervanging van de batterijen](#)
4. [Uitzetten van de wektoon](#)
5. [Keuze analoge of digitale werking](#)
6. [Als het klokje niet correct werkt](#)

**Inhoud van de verpakking :**

**Easyvox Combi**

**Halskoord**

**2 AAA batterijen**

**Handleiding**



Het klokje kan de tijd op 2 manieren uitspreken:

- 1) de analoge manier : 13:50 wordt uitgesproken als "10 voor twee 's-middags"
- 2) de digitale manier : 13:50 wordt uitgesproken als "13 uur 50"

## **1. Werking**

**Er zijn 3 bedieningsknoppen:**

### **Spraakknop voor de tijd 1**

Even drukken en de tijd wordt uitgesproken. Blijf je drukken dan worden dag en datum uitgesproken, gevolgd door de instelling van het alarm, als dit aanstaat.

De spraakknop heeft een tweede functie als het klokje zich in de instelmode bevindt.

### **Plusknop 2**

Wordt bediend via de opening, bijvoorbeeld met een prikker/paperclip of tandenstoker.

Als je hem even indrukt komt het klokje in de instelmode: "wekker instelling uren" wordt gezegd, gevolgd door de actuele instelling van het wekmoment: bv. "1 voor 12 's-middags". Door de plusknop telkens in te drukken, verhoogt het wekmoment

met 1 uur. Het is alsof je de grote wijzer van de klok met een vol uur verder draait.

### **Minknop 3 (tijdens de instelmode)**

Door tijdens de instelmode de minknop in te drukken, verlaagt het wekmoment met 1 uur. Het is alsof je de grote wijzer van de klok een vol uur terugdraait.

Blijft je continu op de plus- of minknop drukken, dan wordt bij elke verhoging of verlaging van het wekuur het nieuwe ingestelde uur niet meer medegedeeld, maar hoor je een beep. Laat je de knop los, dan wordt de laatste instelling medegedeeld. Zo kun je het wekuur (en nadien alle andere instellingen) sneller instellen.

Als het gewenste wekuur is ingesteld, druk dan even op de spraakknop 1, die nu als keuzeschakelaar werkt: het klokje zegt "wekker instelling minuten" (bv.) "1 over 7 's-morgens".

Met de plus- en minknop kunnen nu de minuten van het gewenste wekmoment worden ingegeven.

Na de gewenste instelling wordt de spraakknop 1 wederom ingedrukt. Het wekmoment wordt nu opgeslagen en het klokje zegt: "instelling wekkertoon".

Nu kun je de wektoon (wektoon) ingeven. Er zijn 4 wektonen: kakelgeluid, koekoekgeluid, boing-geluid en trompetgeluid.

Gebruik de plus- of minknop hiervoor. Na het drukken op de spraakknop 1 wordt de wektoon opgeslagen en kan de tijd ingevoerd worden: eerst het uur, dan de minuten. De ingestelde tijd wordt pas opgeslagen van zodra, na de minuteninstelling, de spraakknop 1 wordt ingedrukt voor het instellen van de datum. Dit laat toe om tijdens de tijdsinstelling af te drukken op het juiste moment om de klok bv. gelijk te zetten met de radio. Respectievelijk volgen de instelling van de weekdag, de datum, de maand en het jaartal. Het jaartal wordt uitgesproken als twee cijfers: b.v. "één acht" betekent 2018. Druk je na het jaartal de spraakknop 1 nogmaals in, dan hoor je 2 beeps en is de gehele instelling voltooid.

Het klokje schakelt zich automatisch uit na 45 seconden, als je zou vergeten de hele instelprocedure te doorlopen.

### **De minknop 3**

Als het klokje niet in de instelmode staat, dan dient deze knop om de wekker aan of uit te zetten: “wekker aan”, respectievelijk “wekker uit”.

### **2. Instellen van volume**

Met een kleine schroevendraaier kan via het schroefje, bereikbaar via de opening aan de onderkant, het volume geregeld worden. De regeling verandert heel langzaam, zodat je nauwkeurig het gewenste geluidvolume kunt bepalen. Je moet verschillende toeren draaien om een merkelijk geluidsverschil te verkrijgen.

### **3. Vervanging van de batterijen**



Als het klokje “prietpraat” vertelt, dan moeten de batterijen vervangen worden. Draai de drie schroefjes op de achterzijde los en open het klokje zoals op de figuur.

2 nieuwe AAA batterijtjes moeten geplaatst worden met de aangegeven polariteit. Het veertje is de minpool en moet contact maken met de vlakke onderkant van de batterijen.

Als je de batterijen vervangt binnen de halve minuut, dan blijven alle instellingen van de klok bewaard. In het andere geval hoor je 3 beeps en heeft de klok zich gereset: ze staat op 12 uur ‘s-middags en de wekker is niet actief.

### **4. Uitzetten van de wektoon**

Wanneer het klokje een wektoon geeft, dan kan deze worden uitgezet door op de spraakknop 1 te drukken. De UITschakeling wordt bevestigd met “ok”.

Als je de wekker niet UITschakelt, zal het automatisch na een tijdje stoppen.

## 5. Keuze analoge of digitale werking

Als het klokje geopend is zie je een jumper. Staat deze op de positie zoals op de foto, dan werkt het klokje op analoge wijze. Staat de jumper op de positie links ernaast, dan werkt het klokje op digitale wijze.



Digitaal Analooq

## 6. Als het klokje niet correct werkt

Verwijder de batterijen. Druk een vijftal seconden continu op de spraakknop 1. Plaats de (eventueel nieuwe) batterijen terug en druk weer op de spraakknop 1. Er moeten nu 3 beeps volgen, waarna het klokje gereset is en normaal zou moeten functioneren.

### Voor meer informatie:

Worldwide Vision

Koperslagerij 15

4762 AR Zevenbergen

T 013 528 56 66

E [info@worldwidevision.nl](mailto:info@worldwidevision.nl)

I [www.worldwidevision.nl](http://www.worldwidevision.nl)