



SLIM COMBIVOX WV610190



Het sprekend klokje kan de tijd op 2 manieren uitspreken met mannen- of vrouwenstem

1) de analoge manier : 13:50 uitgesproken als "10 voor twee 's middags"

2) de digitale manier : 13:50 uitgesproken als "13 uur 50 (24 uur formaat)

Werking:

Er zijn 3 bedieningsknoppen:

De tijdknop 1:

Even drukken en de tijd wordt uitgesproken. Blijf je drukken dan worden dag en datum uitgesproken, gevolgd door de instelling van het alarm, als het aanstaat.

De schakelaar heeft een tweede functie als het klokje zich in de instelmode bevindt.

De plusknop 2 en minknop 3:

Hiermee kan het geluidsniveau ingesteld worden. Indrukken van de plusknop 2 verhoogt het geluidsniveau met een eenheid. Het ingestelde niveau wordt uitgesproken als een cijfer van één tot acht.

Drukken op de minknop 3 verlaagt het geluidsniveau met een eenheid.



Instellen van het klokje:

Druk hiervoor de tijdknop in. Wanneer het klokje bezig is met het uitspreken van de tijd druk je de plusknop 2 in en houd hem ingedrukt tot je drie “beeps” hoort: nu komt het klokje in de instelmodus:

“wekkerinstelling uren” wordt gezegd, gevolgd door de huidige instelling van het wekmoment: bv. “1 over 12 ‘s middags”. Door de plusknop telkens in te drukken, verhoogt het alarmmoment met 1 uur. Het is alsof je de grote wijzer van de klok met een vol uur verder draait.

Door de minknop 3 in te drukken, verlaag je het wekmoment met 1 uur. Het is alsof je de grote wijzer van de klok een vol uur terugdraait.

Blijft je continu op de plus- of minknop drukken, dan wordt bij elke verhoging of verlaging van het wekuur het nieuwe ingestelde uur niet meer medegedeeld, maar hoor je een beep. Laat je de knop los, dan wordt de laatste instelling medegedeeld. Zo kun je het wekuur (en nadien alle andere instellingen) sneller instellen.

Als het gewenste alarmuur is ingesteld, druk dan opnieuw op de tijdknop 1, die nu als keuzeschakelaar werkt: het klokje zegt “wekkerinstelling minuten” (bv.) “1 over 12 ‘s middags”. Met de plus- en minknop kunnen nu de minuten van het gewenste wekmoment worden ingesteld.

Na de gewenste instelling wordt de tijdknop 1 weerom ingedrukt. Het wekmoment wordt nu opgeslagen en het klokje zegt: “instelling wekkertoon”.

Nu kun je de wektoon kiezen. Er zijn 4 wektonen: kakelgeluid, koekoekgeluid, “beepgeluid” en “boing”-geluid. Gebruik de plus- of minknop hiervoor. Na het drukken op de tijdknop1 wordt de wektoon opgeslagen en kan de tijd ingevoerd worden: eerst het uur, dan de minuten. De ingestelde tijd wordt pas opgeslagen van zodra, na de minuteninstelling, de tijdknop 1 opnieuw wordt ingedrukt. Dit laat toe om de klok bv. gelijk te zetten met de radio. Dan volgen de instelling van de weekday, de datum, de maand en het jaartal. Het jaartal wordt uitgesproken als twee cijfers: b.v. “één negen” betekent 2019. Druk je na het jaartal de tijdknop 1 nogmaals in, dan hoor je 2 beeps en is de instelling voltooid.

Het klokje schakelt zich automatisch uit na 45 seconden, als je zou vergeten de hele instelprocedure te doorlopen.

Wekker aan- of uitzetten:

Druk hiervoor de tijdknop in. Zodra het klokje begint met het uitspreken van de tijd houd je tegelijk de minknop 3 ingedrukt. Na de tijdsmededeling hoor je drie “beeps” gevolgd door afwisselend “wekker aan” of “wekker uit”. Los de minknop van zodra je de gewenste instelling hoort.

Instelling van het globale audio niveau 4:

Mocht het maximum geluidsniveau (“acht”) te laag of te hoog zijn, dan kun je me een kleine schroevendraaier via het schroefje aan de onderkant, het geluidsniveau globaal veranderen. De regeling verandert heel langzaam. Je moet verschillende toeren draaien om een merkelijk geluidsverschil te verkrijgen.



Vervanging van de batterijen:



Als het klokje “prietpraat” vertelt, dan moeten de batterijen vervangen worden. Draai de drie schroefjes op de achterzijde los en open het klokje zoals op de figuur.

2 nieuwe AAA batterijtjes moeten geplaatst worden met de aangegeven polariteit. Het veertje is de minpool en moet contact maken met de vlakke onderkant van de batterijen.

Als je de batterijen vervangt binnen de minuut, dan blijven alle instellingen van de klok bewaard. In het andere geval hoor je 3 beeps en heeft de klok zich gereset: ze staat op 12 uur 's middags en de wekker is niet actief.

Uitzetten van de wektoon:

Wanneer het klokje een wektoon geeft, kan deze worden uitgezet door op de tijdknop 1 te drukken. De uitschakeling wordt bevestigd met “ok”.

Als je de wektoon niet uitschakelt, zal deze automatisch stoppen na een tijdje.



Keuze analoge of digitale werking:

Als het klokje geopend is zie je twee jumpers. Staan deze op de positie zoals op de foto, dan werkt het klokje op analoge wijze met een mannenstem. De tabel geeft de andere modi aan.



Jumper1 Jumper2

Jumper1	Jumper2		
niet geplaatst	niet geplaatst	vrouwenstem	digitale tijd
niet geplaatst	geplaatst	vrouwenstem	analoge tijd
geplaatst	niet geplaatst	mannenstem	digitale tijd
geplaatst	geplaatst	mannenstem	analoge tijd (foto)

Als het klokje niet correct werkt:

Verwijder de batterijen. Druk een vijftal seconden continu op de tijdknop 1. Plaats de (eventueel nieuwe) batterijen terug en druk weer op de tijdknop 1. Er moeten nu 3 beeps volgen, waarna het klokje gereset is en normaal zou moeten functioneren.

Als het probleem niet verholpen is, breng dan het klokje terug naar de winkel, waar u het gekocht heeft. Doe er een nota bij met je opmerkingen, zelfs als het klokje een duik heeft genomen in het bad of zo, of een serieuze val heeft gemaakt. Dit maakt het makkelijker om het klokje gericht te herstellen. We herstellen uw klokje gratis, zelfs als u er een spijtig ongelukje heeft mee gehad.