



**Art: WV690165 SENSEWORKS NEDERLANDSSPREKEND
UNISEX HORLOGE**

Handleiding

Inhoudsopgave

1. [Inhoud van de verpakking](#)
2. [Knoppenbeschrijving](#)
4. [Horloge activeren](#)
5. [Horloge deactiveren](#)
6. [Functies van knoppen](#)
7. [Update \(bijwerken\) van de tijd](#)
8. [Instellen en uitspreken van alarmtijd](#)
9. [Handmatig tijd instellen](#)
10. [Batterij vervangen](#)
11. [Problemen oplossen](#)
12. [Reiniging en verzorging](#)
13. [Afvalverwerking](#)

1. Inhoud van de verpakking

- SenseWorks horloge
- Handleiding

2. Knoppenbeschrijving

Aan de rechterzijkant van het horloge bevinden zich 3 bedieningsknopjes.

Meest rechts bovenaan: knopje S1

Rechtsonder: knopje S2

In het midden: het kroonwiel. Deze wordt gebruikt om de analoge wijzerplaat (alle wijzers) te resetten naar de positie 12:00:00 uur.



4. Horloge activeren

Het uurwerk dient voor gebruik eerst geactiveerd te worden. Vanaf de fabriek is deze ingesteld op een “slaapstand” om de batterij te sparen. U kunt het horloge activeren door een van de drukknoppen gedurende minimaal 3 seconden ingedrukt te houden. De wijzers beginnen nu snel te draaien. Wacht totdat deze normaal bewegen. Het horloge is nu klaar voor gebruik.

5. Horloge deactiveren

Om het horloge weer in de “slaapstand” te zetten, handel als volgt:

Druk op knop S1 en houd deze 5 seconden ingedrukt. De wijzers beginnen snel te draaien en stoppen op een bepaald moment. Laat de knop S1 los.

Binnen 5 seconden moet nu knop S2 ongeveer 3 seconden worden ingedrukt en vastgehouden, totdat de kleine wijzer snel begint te draaien.

Laat de S2 knop los. Het uurwerk staat nu stil en verbruikt geen energie meer.

6. Functies van knoppen S1

S1

- Druk eenmaal op S1 voor uitspraak van de tijd.
- Druk tweemaal op S1 voor uitspraak van de dag, datum en maand.

S2

- Druk op S2 voor uitspraak van de ingestelde alarmtijd.
- Als het alarm aanstaat, dan spreekt het horloge de alarmtijd uit.
- Als het alarm uitstaat, dan hoort u “alarm uit”.

Kroonwiel

- Wordt gebruikt om alle wijzers op de 12:00 positie te resetten.
- Als het kroonwiel wordt uitgetrokken, stoppen de wijzers direct.

7. Update (bijwerken) van de tijd

Het horloge wordt niet meer automatisch bijgewerkt. U kunt de tijd eenvoudig handmatig instellen via het instellingenmenu (zie hoofdstuk 10).

8. Instellen en uitspreken van alarmtijd

Gebruik knop S2 om het alarm in te stellen of de huidige alarmtijd te laten uitspreken. Houd de knop ingedrukt om de wektijd te wijzigen.

9. Handmatig tijd instellen

U kunt de tijd handmatig instellen via het instellingenmenu. Dit doet u als volgt:

1. Druk op knop S2 en houd deze enkele seconden ingedrukt tot u een pieptoon hoort.
2. Gebruik S1 om door de instellingen te navigeren (uren, minuten, alarm, enz.).
3. Bevestig instellingen door opnieuw op S2 te drukken of te wachten tot het horloge automatisch terugkeert naar de normale modus.

Opmerking: De dag, datum en maand worden automatisch aangepast op basis van de ingestelde tijd, maar kunnen niet afzonderlijk worden ingesteld.

10. Batterij vervangen

Laat de batterij bij voorkeur vervangen door een horlogespecialist. Na het plaatsen van een nieuwe batterij, dient het horloge opnieuw geactiveerd te worden (zie hoofdstuk 4).

Het horloge behoudt zijn instellingen, maar controleer voor de zekerheid de ingestelde tijd.

Procedure vervanging batterij

- Open het horloge door het verwijderen van de achterzijde.
- Let op dat de speciale ring, voor het behouden van de “waterproof” niet verloren raakt.
- Verwijder de veer die de batterij op zijn plaats houdt.
- Haal de batterij er uit en plaats een nieuwe (let op de polariteit nl. de + naar boven)
- Druk de veer van de batterij in.
- Let op dat de “waterproof” ring geplaatst is, voordat de achterzijde bevestigd wordt.

Na het verwisselen van de batterij

1. Als de batterij verwisseld is begint de secondewijzer snel te draaien als het kroonwiel ingedrukt is.
2. Wacht totdat de secondewijzer bij 12:00 uur positie is en trek direct het kroonwiel uit zodat de secondewijzer hier stil blijft staan.
3. Draai aan het kroonwiel om de minuten en uurwijzer ook

naar de 12.00 uur positie te verplaatsen. Alle wijzers staan nu stil op 12.00 uur.

4. Druk het kroonwiel in. Het uurwerk stopt nadat deze ingedrukt is.

5. Plaats het horloge vlakbij een raam om een signaal op te vangen. De update zal dan plaatsvinden binnen 1 tot 24 uur.

Zodra een correct signaal is ontvangen (dit kan al het eerste signaal zijn) is de tijd gecorrigeerd.

Geschatte levensduur batterij

Tijd opvragen per dag	Batterij levensduur
0	1,5 jaar
5	1 jaar
10	8 maanden
15	6 maanden
20	5 maanden
25	4 maanden

11. Problemen oplossen

Probleem: Het horloge loopt niet op tijd

- Stel de tijd handmatig opnieuw in via het instellingenmenu.

Probleem: Het horloge reageert niet op knoppen

- Houd een knop enkele seconden ingedrukt om te controleren of het horloge in slaapstand staat. Activeer indien nodig opnieuw.

Opmerking: Dit horloge maakt geen gebruik meer van automatische tijdsynchronisatie via radiosignaal. Bij afwijking van de tijd dient handmatig correctie plaats te vinden.

12. Reiniging en verzorging

Maak het horloge schoon met een zachte, droge doek. Vermijd water of agressieve schoonmaakmiddelen.

13. Afvalverwerking

Dit product mag niet als gewoon huishoudelijk afval worden behandeld, maar moet naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur worden gerecycled. Voor meer informatie neemt u contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.



U bent als eindverbruiker volgens de batterijregelgeving wettelijk verplicht tot teruggave van alle gebruikte batterijen; ze wegwerpen als huishoudelijk afval is verboden. Batterijen die schadelijke stoffen bevatten, worden gekenmerkt door bovenstaand symbool (doorstreepte vuilnisbak met zwarte balk eronder), dat op verbod voor behandeling als huishoudafval wijst.

De benamingen voor doorslaggevende zware metalen zijn:

Cd=cadmium, Hg=kwik, Pb=lood (benaming staat op batterij, vb. onder het links afgebeelde vuilnisbaksymbool).

Uw gebruikte batterijen kunt u kosteloos bij de verzamelpunten van uw gemeente, bij onze administratie of overal waar batterijen verkocht worden afgeven.

Daarmee vervult u uw wettelijke plicht en draagt u uw steentje bij tot de bescherming van het milieu.

Voor meer informatie:

Worldwide Vision

Koperslagerij 15

4762 AR Zevenbergen

T 013 528 56 66

E info@worldwidevision.nl

I www.worldwidevision.nl