



Worldwide Vision
— see things different —

WAND/TAFELKLOK TWEMCO
Art: TWE00030 – TWE00130

Handleiding

Instellen tijd:

Plaats een 1.5 Volt Type C batterij in het batterijvak aan de achterkant van de klok. Het batterij vak bevindt zich onderaan in het midden van de klok. In sommige modellen zit er al een batterij in, haal in dat geval het plastic van de batterij en plaats deze terug.

Op de bovenkant zit een grote oranje knop. Deze is voor: Alarm aan/uit
Op de bovenkant zit een klein knopje. Deze is voor het licht.

Grote ronde knop aan de zijkant is om de alarm tijd in te stellen. Alarm tijd vindt u aan de linker kant in een klein vakje.
Klein rond knopje binnen in de grote ronde knop is om de tijd in te stellen. Door met de klok mee te draaien kunt u de tijd instellen.



Voor meer informatie:
Worldwide Vision
Koperslagerij 15
4762 AR Zevenbergen
T 013 528 56 66
info@worldwidevision.nl
www.worldwidevision.nl