



Worldwide Vision
— see things different —

Art: VIT20400

DianaTalks Prima Royal, sprekende horloge van aluminium, rond, kleur chroom.

TALEN: Nederlands, Spaans, Engels, Italiaans, Frans, Noors, Zweeds, Fins, Deens en Duits

Handleiding

[Knoppenbeschrijving](#)

[In- en uitschakelen van de spraak](#)

[In- en uitschakelen van de wijzerplaat](#)

[Instellen van taal en dag van de week](#)

[Instellen uren en minuten](#)

[Wisselen tussen digitale en analoge tijdsmelding](#)

[Batterij](#)

Knoppenbeschrijving:

Leg het horloge plat op tafel met de gesp van u af en het kroontje aan de rechterzijde.

Aan de linker bovenzijde van het horloge bevindt zich een verzonken knopje die u met een paperclip of balpen kunt indrukken, hiermee kunt u de taal en dag instellen.

Aan de linker onderzijde van het horloge bevindt zich een verzonken knopje, waarmee u de uren kunt instellen.

Aan de rechterzijde van boven naar beneden, bevindt zich als eerste de drukknop voor de spraak. De grote ronde knop in het midden (het kroontje met karteltjes) is de knop om de analoge tijd in te stellen van de

wijzerplaat. Aan de rechter onderzijde bevindt zich een verzonken knopje waarmee u de minuten kunt instellen.

In- en uitschakelen van de spraak:

Indien u de spraakknop 5 seconden ingedrukt houdt en u hoort een kort piepsignaal schakelt de spraak van de DianaTalks uit. Wanneer u de spraakknop gedurende 3 seconden ingedrukt houdt en u hoort twee korte piepsignalen schakelt u de spraak weer in.

Indien u de spraak uitschakelt betekend dit dat de DianaTalks ook in slaapstand staat. De slaapstand dient alleen gebruikt te worden als de DianaTalks gedurende een lange periode niet wordt gebruikt om het batterijverbruik te verlagen.

In- en uitschakelen van de wijzerplaat:

Trek aan de rechterzijde het kroontje voor de wijzers uit en verwijder het rode labeltje. Stel vervolgens de juiste tijd in en druk het kroontje weer in.

Instellen van taal en dag van de week:

Gebruik hiervoor een paperclip, balpen of prikpen.

1. Taal: druk aan de linker bovenzijde vijf seconden de verzonken taalknop in. DianaTalks begint de tijd in het Nederlands aan te kondigen.
Kies tussen de zes talen door meermalen de taalknop in te drukken. Stel hiermee de gewenste taal in, indien u deze heeft gevonden, wacht u tot u twee piepsignalen hoort. U kunt ook op de spraakknop drukken dan zet u deze gewenste taal direct vast.
2. Dag van de week: druk een aantal keer kort op deze verzonken taalknop om de dag van de week in te stellen. Indien u de juiste dag heeft gevonden, wacht u tot u twee piepsignalen hoort. U kunt ook op de spraakknop drukken dan zet u deze gewenste dag direct vast.

Instellen uren en minuten:

1. Druk meermalen in de verzonken uur-knop deze bevindt zich op de linker onderzijde, om de uren in te stellen
2. Druk meermalen in de verzonken minuten-knop deze bevindt zich aan de rechter onderzijde, om de minuten in te stellen.
Het instellen van uren en minuten gaat sneller als u de verzonken knopjes ingedrukt houdt.

Voor het vast zetten van deze uren en minuten hoeft u verder niets te doen.

Digitale aankondiging van de tijd:

“Dinsdag, veertien uur tien”

Analoge aankondiging van de tijd:

“Het is tien minuten over twee, dinsdagmiddag”

Wisselen tussen digitale en analoge tijds melding:

In alle talen (behalve in het Duits) kan de DianaTalks de tijd zowel digitaal als analoog uitspreken. DianaTalks wisselt automatisch tussen digitaal en analoog als u met de verzonken uur-knop in de 24-uursmodus 00:00 uur passeert tijdens het instellen van de uren.

Batterij:

Het horloge werkt op 1 CR-2025 knoopcel batterij. Als de wijzers van de wijzerplaat stil blijven staan en/of de stem begint te haperen is de batterij aan vervanging toe. De oude batterij mag niet met het normale huisvuil worden meegegeven, omdat deze schadelijke stoffen bevat die niet in het milieu terecht mogen komen. Uw lege batterij kan worden teruggenomen door het bedrijf dat uw batterij desgewenst voor u vervangt.

Worldwide Vision

Koperslagerij 15

4762 AR Zevenbergen

T 013 528 56 66

E info@worldwidevision.nl

I www.worldwidevision.nl